


PIXUS MP730/700



で使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。





√ 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー

✓ スタープログラムの基準に適合していると判断します。

取り扱い上のご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

商標

キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。PIXUS、ScanGear、BJ、および、Bubble Jetは、 キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft®およびWindows®は、マイクロソフト社の登録商標です。

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、最寄のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- 本機を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

▶ マニュアルの使い方

最初はここから



印刷物

セットアップシート

かならず最初はここからお読みください! セットアップして、本機を使えるように準備する手順を説明します。

印刷物

基本操作ガイド

『セットアップシート』の操作手順にしたがってセットアップしたら、本書を読んでください。コピーや写真プリントの操作方法、印刷やスキャンの基本的な操作方法について書いてあります。



- 応用操作ガイド (本書) -コピー/ファクス/写真プリント

このガイド(PDFファイル)は、CD-ROMに収められており、本機から直接使用できる機能やメモリカードについて、くわしく説明しています。『基本操作ガイド』に書かれていない、よりくわしい操作手順を知りたいときや、より高度な機能について知りたいときは、このガイドをご覧ください。



―ソフトウェアガイド-

ソフトウェアの操作マニュアル(PDFファイル)です。CD-ROMに収められています。パソコンから印刷したり、パソコンに画像を読みこんだり、アスラッパソコンからファクスを送信するときにお読みください。

∅ メモ

● これらのマニュアルのほかに、オンラインヘルプを使うと、ソフトウェアの操作の途中でウィンドウや画面の説明を表示したり、マニュアルと同じように操作の流れを表示することができます。ソフトウェアの画面に表示される [ヘルプ]ボタンをクリックすると、オンラインヘルプが表示されます。

▶ 本書で使っているマーク

本書で使う記号、用語、略語について説明します。

▲ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書

かれています。

▲ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれの

ある注意事項が書かれています。

● 重要 製品の故障を防ぎ、安全に使うための注意事項が書かれています。

② メモ 本機を使うときに役立つヒントやくわしい説明が書かれています。

アクスモデル PIXUS MP730に限定した説明が書かれています。

(→**n-nnページ**) 関連事項が書かれているページを示します。

→『**セットアップシート**』 この表記がある項目は、『セットアップシート』を参照してください。 →『**基本操作ガイド**』 この表記がある項目は、『基本操作ガイド』を参照してください。

→『ソフトウェアガイド この表記のある項目では、CD-ROMに収録されている『ソフトウェアガイ

ド」を参照してください。

本機 PIXUS MP730、またはPIXUS MP700を指します。

工場出荷時の設定 お客様が変更する前の、インストールしたままの最初の設定です。

原稿 本機でコピーしたり読みこんだりする元の紙を指します。

メニュー 設定や変更をするときに使う選択項目の一覧です。メニューの項目は、

LCDディスプレイに表示されます。

[キー名称] 本機のキーや、パソコンの画面上のクリックやダブルクリックができるボ

タンや項目は、カッコ([])で囲まれています。

〈メッセージ〉 カッコ(〈 〉)の中は、LCDディスプレイに表示されるメッセージです。

クリック、ダブルクリック

通常は、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指します。

/(スラッシュ) OSや機種名を併記するときに使います。

たとえば、「Windows 2000/XP」は、Windows 2000とWindows

XPという意味です。

【ファクスモデルのみの用語】

原稿、ファクス 本機で送受信する用紙を指します。

受付番号 ファクスを送信または受信したときに、自動的につけられる4桁の番号を

指します。

▶ もくじ

1章 本機について	5章 コピーをとろう	
本機でできること1-1	コピーできる原稿は	5-1
箱の中にはいっている物1-2	コピーしてみよう	5-1
各部の名称 1-3	設定を変えてみよう	5-2
操作パネル 1-4	カラーと白黒を切り替える	5-2
	画質(解像度)を変える	5-2
2章 原稿を用意しよう	濃度(明るさ)を変える	5-3
こんな原稿を使えます2-1	拡大/縮小コピーする	5-3
原稿をセットしよう2-2	定型変倍を使うと、拡大/縮小もカンタン	5-3
	パーセントで細かく指定する方法	5-4
3章 用紙をセットしよう	自動的にぴったり収まるおまかせ設定	5-4
用紙にはこんな種類があります	もっと便利な機能	5-5
用紙の取り扱いと保管3-7	2枚の原稿を1枚にコピーする	5-5
用紙のサイズと種類を設定しよう	絵はがきを作る	
用紙をセットする3-9	名刺を印刷する	5-7
用紙をセットする3-9	シールを作る	5-8
封筒をセットする3-9	フチなし全面コピー	
はがきをセットする3-10	画像を1枚の用紙にくり返しコピーする	
バナー紙(長尺紙)に印刷する	左右反転してコピーする	5-13
	原稿の周囲が欠けないように少しだけ	
4章 デジタルカメラの写真を印刷しよう	縮小してコピーする	5-14
写真プリント-メモリカードから印刷する		
使用できるメモリカード 4-1	6章 ファクスモデル 基本的な設定	
おすすめの用紙		6-1
メモリカードのセットのしかたと取り出しかた 4-2	文字や数字を入力する	
メモリカードをセットする4-2	発信元情報を登録する	6-2
メモリカードを取り出す4-2	日付と時刻を入力する	6-2
いろいろな印刷のしかた 4-3	ファクス/電話番号と名前を入力する	6-4
インデックス(一覧表)を印刷しよう 4-4	電話回線の種類を設定する	6-5
全コマ印刷で、すべて1枚ずつ印刷しよう 4-5		
1 コマ印刷で必要な写真だけ印刷しよう 4-7	7章 ファクスモデル スピードダイヤル	
データの範囲を指定して印刷しよう 4-10	スピードダイヤルとは	71
DPOF指定したメモリカードの写真を	ワンタッチダイヤルを登録する	
印刷しよう 4-13	ランラップライドルで豆蘇する 登録したワンタッチダイヤルを変更、	/
VIVID写真印刷4-15	自録したフラックライドルを复更、 削除する	7-3
日付印刷 4-16	短縮ダイヤルを登録する	
メモリカードの読みこみ/書きこみ4-17	登録した短縮ダイヤルを変更、削除する。	
メモリカードへのデータの書きこみを	グループダイヤルを登録する	
可能にする/禁止する4-17	登録したグループを変更、削除する	
	スピードダイヤルを使う	
	スピードダイヤルリストを印刷する	
	7.	, 0

8草	プルバラル ファクスを送信する	10草 グルバラル レボートとリスト
	送信できる原稿 8-1	印刷できるレポートとリスト10-1
	送信方法 8-1	通信管理レポート10-2
	メモリ送信 8-1	通信管理レポートを印刷する
	手動送信 8-2	通信管理レポートの設定を変える 10-2
	ファクスを送信する前に 8-3	送信結果レポートの設定を変える 10-3
	カラーまたは白黒を設定する8-3	受信結果レポートの設定を変える10-5
	画質(解像度)を変える8-3	ユーザデータリストを印刷する 10-6
	濃度(明るさ)を変える8-4	
	ダイヤル方法 8-4	11章 メンテナンス
	リダイヤルする 8-5	インクタンクを交換する11-1
	手動リダイヤル8-5	インクタンクの交換時期 1 1-1
	自動リダイヤル8-5	注意してほしいこと11-1
	複数の相手に一度に送信する(同報送信) 8-7	インクタンクの回収11-2
	メモリに保存されているファクス8-8	インクタンクを交換する11-2
	メモリに保存されているファクスの一覧を	プリントヘッドのメンテナンス11-4
	印刷する8-8	メンテナンス操作の流れ11-4
	メモリに保存されているファクスを印刷、	ノズルチェックパターンを印刷する 11-5
	削除する8-8	プリントヘッドをクリーニングする 11-5
	メモリに保存されているファクスを確認する8-9	プリントヘッドの位置を調整する 11-6
	そのほかの送受信方法 8-10	清掃する11-8
	外線へのダイヤル8-10	外側の清掃 11-8
	一時的にプッシュ信号に切り替える 8-10	本体内側の清掃 11-8
		スキャンエリアの清掃11-8
9章	ファクスモデルファクスを受信する	本体内部の清掃 11-8
•	受信モードを設定する9-1	ファクスモテルADF(自動原稿給紙装置)の清掃 11-9
	自動的にファクスを受信する:自動受信モード 9-2	ローラの清掃 11-10
	手動でファクスを受信する:手動受信モード 9-2	
	留守番電話を使う:留守番電話接続モード 9-3	
	留守番電話を設定する9-3	
	ファクスも電話も受ける:FAX/TEL切り替え	
	モード9-4	
	FAX/TEL切り替えモードの詳細設定 9-4	
	受信を中止する	

12章 困ったときは	付録 仕様	
インストール・削除(アンインストール)	装置の概要	A-1
しようとしたが 12-1	インク仕様	A-4
パソコンを起動しようとしたが	プリンタ仕様	A-4
パソコンから印刷しようとしたが	写真プリント仕様	A-5
コピーしようとしたが12-6	コピー仕様	A-6
パソコンへ画像を読みこもう(スキャンしよう)	プグスラルファクス仕様	A-6
としたが12-7	電話仕様	A-7
ファクスモテルファクスを受信しようとしたが 12-11		
ファクスミラカルファクスを送信しようとしたが 12-14	索引	I-1
ファクスメチテル 電話しようとしたが12-16		
メモリカードをセットしたが		
LCDディスプレイになにも表示されないとき		
(電源が入らないとき)12-19		
アァクスミテカル予期せず電源が切れたとき 12-20		
つまった用紙の取りのぞき方12-21		
排紙口で用紙がつまったとき 12-21		
本体内部で用紙がつまったとき 12-21		
紙づまりがたびたび起きるとき 12-22		
ファクスモテルつまった原稿の取り除き方 12-22		
ノズルチェックパターンがきれいに印刷され		
ないとき12-24		
メッセージの見方12-24		
LCDメッセージ12-25		
どうしても問題が解決しないとき 12-31		
12卒 弘宁の一院主		
13章 設定の一覧表 現在の設定を		
を記する13-1		
設定を変える13-1		
設定13-2		
メニュー: 〈オウヨウ コピー〉13-2		
メニュー:〈メンテナンス〉13-3		
メニュー: 〈ユーザデータ〉13-4		
777天初 メニュー:〈ジュシンモード〉 13-7		
プラステア メニュー: 〈メモリ ショウカイ〉 13-8		
プグステアメニュー:〈レポート/リスト〉 13-8		
メニュー:〈シャシン プリント モード〉 13-9		

▶ 安全に使っていただくために

本機をお使いになる前に、つぎの安全上の注意をかならずお読みください。また何か困ったことが起きたときにも参考にしてください。

▲警告

◆ 本機からは微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーを使っている方は、異常を感じたら本機から離れて、医師にご相談ください。

▲ 注意

- ◆ 本機を分解したり、改造したりしないでください。本体内部には高温・高圧の部分があり、火災や感電の原因になります。
- 本体に表示されている注意事項はかならずお守りください。

設置について

▲警告

アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が機械内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

▲ 注意

本機の上につぎのようなものを置かないでください。これらが本体内部の電気部 品に接触すると、本体がショートして、火災や感電の原因になります。




コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

水などの液体がこぼれて、本体内部に入ったときは、ただちに電源を切り、電源コードをはずして、販売店にご連絡 ください。

- ◆ ベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。毛やほこりなどが製品の内部に入りこんで火災の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。また、本機の重さに耐えうるところに置いてください。(本機の質量については、付録をご覧ください)
- いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周りには物を置かないでください。万一、本機に異常が起きたとき、すぐに電源プラグが抜けないと、火災や感電の原因になることがあります。
- ほこりがない場所で使ってください。
- 急激な温度変化のある場所は避けてください。温度が15~27.5度の場所で使ってください。
- 相対湿度が20~80%の場所で使ってください。
- 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 戸外での使用や保管は避けてください。
- スピーカーなどの、磁気を帯びた機器や磁界を生じる機器のそばには設置しない でください。







電源について

▲ 警告

• 電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、電源コードの上に重いものを置いたり、ひっぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。




- 濡れた手で電源プラグを抜いたり差したりしないでください。感電の原因になります。
- たこ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源電圧AC100V、電源周波数50/60Hz以外では使わないでください。本機に表示されている電源電圧以外で使うと、火災や感電、故障の原因になります。使っている電源電圧がわからないときは、お近くの電力会社にお問い合わせください。
- ●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被膜が溶けて、火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしたまま通電しないでください。火災や感電の 原因になります。
- 電源コードのプラグは、奥までしっかり差しこんでください。電源プラグの先端 に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。



A注意

- ●電源プラグを抜くときは、かならずプラグを持って抜いてください。電源コードをひっぱると、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- 雷が鳴ったら、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください (電源コードを抜くと、メモリに保存されている原稿は消去されるので、注意して ください)。
- 延長コードは使わないでください。火災や感電の原因になることがあります。



● 重要

- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 「アススラリン、アレビ、コピー機などの電気製品と同じコンセントに差しこまないでください。これらの機器は電気的ノイズを発生し、本機に悪影響を及ぼすことがあります。
- ●電源を切ったときや、電源コードを抜いたときは、再度、電源を入れるまでに少なくとも5秒間お待ちください。
- 同梱されている電源コード以外は使わないでください。
- つぎのようなときは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

電源コードやプラグが傷ついたり、すり切れたりしている。

本体や本体内部に水や液体をこぼした。

本機が雨や水で濡れた。

本機の取扱説明書にしたがって操作しても、正常に動作しない。

「12章 困ったときは「の手順にしたがって対処したが、トラブルが解決しない。

本機を操作するときは、取扱説明書にしたがって操作してください。

本機を壊してしまうと、大がかりな修理が必要になることがあります。

本機を落とした。または壊した。

本機の性能が明らかに変化し、修理が必要と考えられる。



取り扱いについて

▲ 警告

- 本体内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体、引火性溶剤をこぼさないでください。これらが本体内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になることがあります。これらが本体内部に入ったときは、すぐに乾いた手で電源コードをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店またはキャノンお客様相談センターに連絡してください。
- ◆ 本機の近くでは、可燃性のスプレーなどは使わないでください。スプレーのガス が本体内部の電子部品などにかかると、火災や感電の原因になります。
- 本体内部には高電圧の部品があります。紙づまりなどで本体の内部を見るときは、 アクセサリーなどの金属が内部の部品に触れないように注意してください。それら が接触すると、発火や感電の原因になることがあります。





▲ 注意

● 原稿台カバーとスキャナユニットは、手をはさまないように静かに閉めてください。 乱暴に閉めると、けがの原因になることがあります。



原稿台ガラスに厚い本などをセットするときは、原稿台カバーや のの表記のADF(自動原稿給紙装置)を強く押さえないでください。原稿台ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。



- ◆ 本体内部の高電圧の部品には触れないでください。感電の原因になることがあります。
- 本機の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることがあります。
- 印刷中は内部で部品が動いているので、本機の中に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。
- ◆ 本機につまった紙を取りのぞくときは、インクが手や衣類につかないように注意してください。手や衣類にインクがついたときは、すぐに水で洗い流してください。お湯を使うと、インクが付着して、落ちにくくなります。
- 印刷したあとは、プリントヘッドの電気部分に触れないでください。これらの部分は熱くなっているため、やけどや 感電の原因になります。
- 本機に強いショックや振動を与えないでください。
- 本機を動かすときは、電源を切り、電源コードを抜いてください。
- ◆ 本機の付属品を持って、持ち上げないでください。両端のへこんだ部分を持って 持ち上げてください。
- 本機の性能が明らかに変化したときは、修理が必要と考えられます。



メンテナンス

▲ 警告

- 本書に特に説明がない限り、自分で修理しないでください。修理が必要なときは、お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。
- ◆ 本機はきれいにして保管してください。ほこりがたまると、正常に動作しなくなることがあります。

▶ 原稿などを読みこむときに注意してほしいこと

以下を原稿として読みこむか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご 注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題となることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成することは法律により罰せられます。

- ・紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)・株券、社債券
- ・国債証券、地方債証券・手形、小切手
- ・郵便為替証書・定期券、回数券、乗車券
- ・郵便切手、印紙・その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- ・公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- ・私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- ・役所または公務員の印影、署名または記号
- ・私人の印影または署名

[関係法律] ・刑法

・著作権法

・通貨及証券模造取締法

・外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽

造変造及模造二関スル法律

・郵便法

· 郵便切手類模造等取締法

・印紙犯罪処罰法

・印紙等模造取締法

本機について

▶ 本機でできること

キヤノンPIXUS MP730(アステア)、またはPIXUS MP700をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本機は、1台でさまざまな役割を果たしてくれる複合機プリンタです。

プリンタとして・・・・・・・・・パソコンから白黒印刷とカラー印刷ができます。

コピー機として・・・・・・・・・・・・・・・ 白黒コピーとカラーコピーができます。コピー機能は細かく設定できます。


スキャナとして・・・・・・・・・・・・・ 解像度の高い画像をパソコンに読みこめます。付属のソフトを使えば簡単 に加工できます。

プルステルファクスとして・・・・・・ 本機で直接送受信できるほか、パソコンを使って送信もできます。

本機はパソコンとつながなくても、写真プリンタ、コピー機、 (アスス元) ファクス機として使用できます。また、パソコンに接続すると、プリンタ、コピー機、スキャナ、写真プリンタ、 (アスス元) ファクス機の機能をすべて備えた複合機として使えます。付属のソフトウェアを使うと、パソコンからさまざまな操作ができます。

1章 本機について 1-1

▶ 箱の中にはいっている物




⊘メモ

● MP730/700 セットアップ CD-ROMは、紛失した場合、再提供いたしかねますので、大切に保管してください。

▶ 各部の名称

この図は、ファクスモデルです。




- ① 777天77 ADF(自動原稿給紙装置)
- ② プラグスモデル フィーダカバー
- ③ ファクスモテル 原稿ガイド
- 4 用紙トレイ
- ⑤ トレイカバー
- ⑥ オートシートフィーダ
- (7) ファクスモラル 原稿トレイ
- (8) 万次57 原稿排紙口
- 9 原稿台カバー

- 10 スキャナユニット(プリンタカバー)
- ① [オープン]ボタン
- 12 排紙トレイ
- 13 カードスロット
- 14) アクセスランプ
- 15 操作パネル
- 16 原稿台ガラス
- ① プリントヘッドホルダ

操作パネル

この図は、ファクスモデルです。



① [リカバリ]キー

エラーが修正されたあと、操作を再開します。 アステア ADF(自動原稿給紙装置)にある原稿を排紙します。

② **プルジ 通信中/メモリランプ**

コピー中やスキャン中、または、回線使用中にランプがつきます。また、メモリに原稿があるときも ランプがつきます。

③ エラーランプ

エラーが発生したときや、用紙やインクがなくなったときなどにランプがつきます。

④ [メニュー]キー

設定を変更するときに使います。

⑤ LCDディスプレイ

動作中にメッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。

⑥ [◄]([-])‡-、[▶]([+])‡-

コピー部数やメニュー項目、写真のコマ番号を選びます。

プステル[◀]で入力を消去し、[▶]で文字の間にスペースを入力できます。

⑦ [セット]キー

メニュー項目を選んだり設定を確認します。

⑧ [拡大/縮小]キー

拡大コピーや縮小コピーの設定をします。

9 [用紙選択]キー

コピーに使う用紙のサイズと種類を選びます。

プスポーファクスを受信するときの用紙のサイズと種類を選びます。

10 [濃度]キー

コピーとアクス・ファクスの濃度を選びます。

(11) [画質] キー

コピーとアクスモデルファクスの画質を選びます。

1章 本機について

⑫ [コピー]キー

コピーモードに切り替えます。

(13) ファクス]キー

ファクスモードに切り替えます。

14 [スキャン]キー

あらかじめ指定した設定で、原稿を読みこみます。(→『ソフトウェアガイド』)

① [写真プリント]キー

写真プリントモードに切り替えます。

16 テンキー

数値やコピー部数などを入力します。 原の芸物 ファクス/電話番号や文字も入力できます。

(17) プラグスデリン [トーン]([*])キー

一時的にプッシュ信号に切り替えます。

18 [カラー]キー

カラーコピーになります。プラクスラリ カラーファクスが設定できます。

19 [ストップ/リセット]キー

操作を取り消して、スタンバイモードに戻します。

20 [スタート]キー

操作を開始します。

21 [白黒] 丰一

白黒コピーになります。プスラン白黒ファクスが設定できます。

② プグスラル [リダイヤル/ポーズ]キー

最後にテンキーで入力した番号をリダイヤルします。また、ダイヤルするときやデータを登録すると きに、番号と番号の間にポーズを入れます。

23 アグスラル [短縮] キー

[短縮]キーを押したあと、2桁の短縮ダイヤル番号を押すと、登録されているファクス/電話番号またはグループにダイヤルします。

(24) アグスラブ [オンフック]キー

電話回線に接続するときと、切るときに使います。

25 アクスラア ワンタッチダイヤル

登録されているファクス/電話番号またはグループにダイヤルします。

26 [ON/OFF(1秒)] キー

本機の電源を入れるとき、切るときに使います。電源を切るときは、1秒間押しつづけてください。 電源を入れるときは、原稿台カバーを閉じてください。

1章 本機について 1-5

① 重要

- 電源を切るときは、かならず[ON/OFF(1秒)]を押してください。[ON/OFF(1秒)]を押すと、プリントヘッドが、 乾燥しないようにキャップで保護されます。電源コードを抜くときは、かならず[ON/OFF(1秒)]を押してから抜い てください。
- 長時間使わないときは、プリントヘッドが劣化しないように、1か月に1回程度、ブラックとカラーの両方で印刷や コピーを行うか、プリントヘッドをクリーニングすることをおすすめします。

プリントヘッドには、高精度の印刷のために多くのノズルがあります。サインペンを長時間使わないと、キャップをしていても、自然とペン先が乾いて書けなくなるのと同じように、プリントヘッドのノズルもインクで目詰まりすることがあります。 定期的に印刷やクリーニングを行うと、こうした目詰まりを未然に防ぐことができます。

∅ メモ

- 動作中は、電源を切ることはできません。
- ◆ 本機は、電源コードを抜くたびに、プリントヘッドのクリーニングを行います。このため、印刷品質は維持されますが、クリーニングのたびに少量のインクが消費されます。[ON/OFF(1秒)]で、電源を切ることをおすすめします。
- 本機は、電源を切ると、ファクスを受信することができません。

2 原稿を用意しよう

▶ こんな原稿を使えます

コピーやスキャン、アスチルファクス送信のときに、原稿台ガラスとアスチルADF(自動原稿給紙装置)にセットできる原稿は、つぎのとおりです。

	原稿台ガラス	プルザ ADF(自動原稿給紙装置)
用紙の種類	特殊な種類の用紙写真本ののが到のADF(自動原稿給紙装置)にセットできない用紙	サイズ、厚さ、および重さが同じ、 1枚以上の用紙
サイズ (幅×長さ)	最大216×356mm 	最大216mm×1m 最小105×148mm
枚数	・1枚 ・マルチ写真スキャンは10枚まで	・レターとA4:最大30枚(75g/m²) ・リーガル:最大10枚(75g/m²) ・上記以外の原稿:最大1枚
厚さ	最大20mm	0.06~0.13mm
質量	-	50~90g/m²

原稿をセットするときの注意事項

- 原稿に糊、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてからセットしてください。
- ホチキスの針やクリップなどがついていないことを確認してください。
- ファクスニラルつぎのような原稿は使わないでください。紙づまりの原因になります。
 - しわや折れ目のある原稿
- カーボン紙がついている原稿

- 丸まっている原稿

- 表面加工が施されている原稿

- 破れた原稿

- 薄質半透明紙または薄すぎる原稿

- 穴のあいている原稿

2章 原稿を用意しよう


原稿をセットしよう

原稿は、原稿台ガラスかプスキッ ADF(自動原稿給紙装置)にセットします。どちらにセットするかは、原稿の種類やお使いの製品によって異なります。(→2-1ページ)

原稿台ガラスにセットする

⊘メモ


- プクステルリーガルサイズの原稿は、ADF(自動原稿給紙装置)にセットしてください。
- 1 原稿台カバーを開けます。
- **2** 原稿を原稿台ガラスに下向きにセットします。原稿の左上隅 を原稿台ガラスの左上隅にある矢印(原稿位置合わせマーク) に合わせます。
- **3** 原稿台カバーをゆっくり閉じます。



プグスモデル ADF(自動原稿給紙装置)にセットする

グメモ

- 原稿をよりきれいに読みこみたいときは、原稿台ガラスにセットしてください。
- 1 原稿台ガラスに原稿がないことを確認します。
- **2** 印刷する面を上にして、原稿をADF(自動原稿給紙装置)に セットし、ピッという音が鳴るまで差し込みます①。原稿ガ イドを原稿の幅に合わせます②。



3章用紙

用紙をセットしよう

▶ 用紙にはこんな種類があります

本機で使える用紙の種類について説明します。用紙トレイに用紙をセットするときは、つぎの要件に合ったものをお使いください。

● 普通紙

一般的なコピー用紙や、キヤノン製のカラーBJ用普通紙(LC-301)、スーパーホワイトペーパー(SW-101)を使用できます。

サイズ 定型紙 A4(210×297mm) A5(148×210mm)

レター(215.9×279.4mm) B5(182×257mm)

リーガル(215.9×355.6mm)

非定型紙 最小 横90×縦120mm

最大 横215.9×縦584.2mm

質量 64~105g/m²

いちどにセットできる枚数 約150枚(64g/m²)または最大厚さ13mm

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[普通紙]

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

◆ 上記のサイズで、縦向きに印刷できます。

● 封筒

サイズ 洋形4号(105×235mm)

洋形6号(98×190mm)

いちどにセットできる枚数 10枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[封筒]

用途 パソコンからの印刷

- 市販の定型封筒では、上記のサイズ以外は使用できません。
- フラップ(ふた)の部分が二重になっているものや、シールになっているものは使わないでください。正しく紙送りできません。
- 型押しやコーティングなどの表面加工がしてある封筒は使わないでください。きれいに印刷できません。
- 印刷された封筒は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
- 封筒のセットのしかたについては、3-9ページをご覧ください。

● 官製はがき/インクジェット官製はがき

サイズ はがき(100×148mm)

いちどにセットできる枚数 40枚

プリンタドライバの設定 必ず[用紙の種類]でセットするはがきの種類を選んでください。

官製はがき 通信面に印刷するとき…………[はがき]

宛名面に印刷するとき……………[はがき]

インクジェット官製はがき 通信面に印刷するとき…[インクジェット官製葉書]

宛名面に印刷するとき…[はがき]

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 往復はがき、写真付きやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。
- ハガキの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをおすすめします。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
- くわしくは、3-10ページをご覧ください。

● 高品位専用紙 HR-101S

普通紙よりもカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書や写真などの印刷に適しています。

サイズ A4 B5

いちどにセットできる枚数 約80枚(厚さ13mm)

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[高品位専用紙]

用途 パソコンからの印刷、コピー

- 白い方の面を上にして用紙をセットしてください。
- 排紙トレイに、用紙を50枚以上ためないでください。
- 用紙が丸まってしまうときは、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

● フォト光沢紙 GP-301

高品位専用紙よりも厚みがあり、印刷面に光沢のある用紙で、写真に近い仕上がりになります。フチなし 全面印刷に適しています。

サイズ A4

いちどにセットできる枚数 10枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[光沢紙]

インクが乾くまでの時間 2分

用途 パソコンからの印刷、コピー

- より白い方の面を上にして用紙をセットしてください。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
- インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。
- この用紙に付属のサポートシートは使わないでください。

● フォト光沢ハガキ KH-201N

通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現します。また、フチなし全面印刷をすることで、余白のない 印刷ができます。

サイズ はがき(100×148mm)

いちどにセットできる枚数 20枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[光沢紙](通信面)、[はがき](宛名面)

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 両面に印刷するときは、通信面を先に印刷して、宛名面を後で印刷することをおすすめします。
- インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。
- うまく給紙されないときは、用紙の下に、パッケージに付属している厚紙を敷いてください。
- 排紙トレイに、用紙を20枚以上ためないでください。

● プロフェッショナルフォトペーパー PR-101/PR-101 L/PR-101 2L

光沢が出るようにコーティングされた、カラーの発色がよい、厚みのある用紙です。高画質な写真の印刷に最適です。また、フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。

サイズ A4(210×297mm) L判(89×127mm) 2L判(127×178mm)

いちどにセットできる枚数 A4、2 L 判: 10枚、L 判: 20枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[プロフォトペーパー]

インクが乾くまでの時間 30分

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 光沢のある面を上にして、セットしてください。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

● プロフェッショナルフォトカード PC-101 L/PC-101 2L/PC-101 D/PC-101 W/PC-101C

プロフェッショナルフォトペーパー(PR-101)と同じ材質の写真印刷用のカード専用紙です。

ミシン目よりも大きめに印刷してから四辺をカットすることで、白いフチのない写真に仕上がります。

サイズ L判(89×127mm)

デジカメ六切り判(190×254mm)

2L判(127×178mm)

カードサイズ(54×85.6mm)

DSC判4面取り(89×119mm)

いちどにセットできる枚数 L判、カードサイズ:20枚、その他:10枚

インクが乾くまでの時間 30分

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 印刷前にミシン目を切り離さないでください。
- 斜めに切られている角が左上になるように、光沢のある面を上にして、セットしてください。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。
- L判、カードサイズの用紙は、排紙トレイに20枚以上ためないでください。そのほかのサイズの用紙は、排紙トレイに10枚以上ためないでください。

● プロフェッショナルフォトはがき PH-101

光沢の出るコーティングを施した厚みのあるはがきサイズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。高画質な写真の印刷に最適です。また、フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。

サイズ はがき(100×148mm)

いちどにセットできる枚数 20枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[プロフォトペーパー](通信面)/[はがき](宛名面)

インクが乾くまでの時間 30分

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 両面に印刷するときは、通信面を先に印刷して、宛名面を後で印刷することをおすすめします。
- 排紙トレイに20枚以上ためないでください。

● スーパーフォトペーパー SP-101 A4/SP-101 L/SP-101 2L

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高画質な写真の印刷に適しています。また、フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。

サイズ A4(210×297mm) L判(89×127mm) 2L判(127×178mm)

いちどにセットできる枚数 L判:20枚、A4、2L判:10枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[スーパーフォトペーパー]

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 光沢面を上にセットしてください。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

■ マットフォトペーパー MP-101 A4/MP-101 L

光沢を抑えた厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。ペーパークラフト、カレンダー、つや消し写真の印刷など、様々な印刷用途に適しています。また、フチなし全面印刷をすることで、余白のない印刷ができます。

サイズ A4(210×297mm) L判(89×127mm)

いちどにセットできる枚数 A4:10枚、L判:20枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[マットフォトペーパー]

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

- 光沢面を上にセットしてください。
- インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから 1 枚ずつ取り出してください。

● OHPフィルム CF-102

オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)で使うための専用の透明フィルムです。プレゼンテーションなどの 資料作りに効果的です。

サイズ A4

いちどにセットできる枚数 30枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[OHPフィルム]

インクが乾くまでの時間 15分

用途 パソコンからの印刷、コピー

- OHPフィルムをセットするときは、いちばん後ろに普通紙を1枚つけてください。
- どちらの面にも印刷できますが、よりきれいに印刷するには、フィルムの端を持ったときに丸まる方の 面に印刷してください。
- インクが乾くまで、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでください。また、長期間保管 する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してください。
- 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

■ Tシャツ転写紙 TR-201

Tシャツ用のアイロンプリントを作る用紙です。写真やイラストをTシャツ転写紙に左右を反転して印刷し、アイロンを使ってTシャツに転写します。転写すると正しい向きになります。

サイズ A4

いちどにセットできる枚数 1枚

プリンタドライバの設定 [用紙の種類]…[Tシャツ転写紙]

用途 パソコンからの印刷、コピー

- ▼Tシャツ転写紙に写真やイラストを印刷するときは、ミラープリントを使います。
- 緑色のラインがない面を上にして、用紙をセットしてください。
- 用紙が丸まっているときは、逆方向に丸めて伸ばしてください。
- 印刷後、Tシャツへの転写は速やかに行ってください。転写方法については、Tシャツ転写紙に付属の 取扱説明書をご覧ください。

3章 用紙をセットしよう

● カラーBJ用フォトシールセット PSHRS

高品位専用紙をベースにした写真シールの用紙です。2面×2枚、4面×2枚、9面×2枚、16面×10枚の構成になっています。

サイズ 100×148mm

用途 パソコンからの印刷、写真プリント、コピー

● BJ用名刺カード

A4用紙に名刺10枚分を印刷できる専用紙です。ホワイトとカラーの2種類があります。

サイズ A4

用途 パソコンからの印刷、コピー

用紙の取り扱いと保管

使用できない用紙について

● つぎのような用紙は使えません。

折れている用紙

カールしている用紙

しわがついている用紙

濡れている用紙

薄すぎる用紙(重さ64g/m²未満)

厚すぎる用紙(重さ105g/m²を超えるもの)

※キヤノン純正紙以外

穴のあいている用紙(例:ルーズリーフ)

往復はがき

写真やステッカーを貼ったはがき フラップ(ふた)が二重になっている封筒 フラップ(ふた)がシールになっている封筒

型押しやコーティングなどの加工された封筒

用紙の取り扱いについて

- できるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないでください。印刷する面が傷ついたり、汚れたりすると、きれいに印刷できません。
- インクが乾くまで、印刷した面には触れないでください。
- 大量にインクを使う印刷をすると、用紙が丸まったり、印刷した面が汚れたりすることがあります。このようなときは、プリンタドライバの[基本設定]タブの[給紙方法]で[ASF(こすれ改善)]の設定を行ってください。(→『ソフトウェアガイド|)

また、丸まりやすい用紙には、写真や図の入った文書は印刷せずに、テキストだけの文書を印刷するようにしてください。

- 状態の悪い用紙は使わないでください(→上を参照)。用紙が丸まっているときは、反対方向に丸めて伸ばしてください。
- 使わなかった用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射日光の当たらない、涼しく湿気の少ない場所に保 管してください。

プロフェッショナルフォトペーパー/スーパーフォトペーパーの取り扱いと保管

- インクが乾くまで(約30分)印刷した面には触れないでください。色の濃い画像を印刷すると、画像がはっきりしないことがありますが、30分程度で正常な発色になります。
- インクが完全に乾く前にアルバムに貼るとインクがにじむことがあります。アルバムに貼るときは、1 日(24時間)おいてからのほうがいいでしょう。
- 印刷した面をドライヤーで乾かしたり、直射日光に当てたりしないでください。
- 印刷した用紙を温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射日光に当てないでください。
- 外気や日光にさらされないように、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなどに入れて保管してください。
- 粘着タイプのアルバムシートには、貼らないでください。はがせなくなることがあります。 プラスチックのクリアフォルダーやアルバムに保管すると、用紙の端が黄ばむことがあります。

▶ 用紙のサイズと種類を設定しよう


コピーするときや**アクス**を受信するときは、用紙トレイにセットした用紙のサイズと種類を設定してください。

プメモ

- ・パソコンから印刷するときは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定できます。(→『ソフトウェアガイド』)
- 写真プリントをするときは、4章を見て用紙のサイズを設定してください。

用紙のサイズと種類を設定するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [コピー]または原返却 [ファクス]を押します。
- 7 [用紙選択]を押します。



- **3** [◀]か[▶]で、用紙のサイズを選びます。
 - 用紙のサイズは、つぎの中から選んでください。

- アテクスステラカ) ファクスを受信するときは、〈A4〉、〈LTR〉、または〈LGL〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

```
例: サイス゛: A 4 カミシュ : < フツウシ >
```

- **5** [◀]か[▶]で、用紙の種類を選びます。
 - 用紙の種類は、つぎの中から選んでください。

コウタクシ・・・・・・・ フォト光沢紙に適しています。

コウヒンイシ・・・・・・・ 高品位専用紙やインクジェット官製はがきに適しています。

OHP ······OHPフィルムに適しています。

フォト・・・・・・・・・ プロフェッショナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパー、マットフォトペーパーに適しています。


ん [セット]を押します。

▶ 用紙をセットする

用紙をセットする

用紙トレイに用紙をセットするときは、つぎのように操作してください。

- **1** トレイカバーをはずします。
- 用紙の束を(表を上にして)用紙トレイにセットして①、 用紙ガイドAをつまんで動かし、用紙の左端にぴったり と合わせます②。
 - 最大用紙量のマーク B を超えないように注意してくださ い。また、〇に用紙がかからないようにしてください。用 紙がかかっていると、用紙が斜めに送られてしまうことが あります。




3 用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。

封筒をセットする


用紙トレイに封筒をセットするときは、つぎのように操作してください。

- **1** トレイカバーをはずします。
- 封筒をセットします。

封筒の四隅を押して端をそろえます。また、フタの部分も押 してまっすぐ伸ばしてください。




封筒がそっているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ くりと曲げて、まっすぐにします。



封筒の先端がふくらんでいたり、そっていたりするときは、 平らな場所に置いて、ペンの軸などを使って、しっかりとつ ぶします。封筒の中央から左右にしごいてください。

● そりやふくらみがなく、厚さが3mm以下になるようにしま す。



封筒の先端の部分






×平らになっ ていない

封筒の束を(印刷する面を上にして)用紙トレイに差しこみ

- ①、用紙ガイドAをつまんで動かし、封筒の左端にぴったりと合わせます②。
- 封筒の左端から用紙トレイに差しこんでください。
- 最大用紙量のマーク B を超えないように注意してください。




4 用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。

はがきをセットする

3

はがきを用紙トレイにセットするときは、つぎのように操作してください。

- 1 セットするはがきの四隅をそろえます。
 - はがきがカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してください。
- **2** トレイカバーをはずします。
- **3** はがきを用紙トレイに差しこみ①、用紙ガイドAをつまんで動かし、はがきの左側にぴったりと合わせます②。
 - 印刷する面を上にして、用紙トレイに差しこんでください。 往復はがきや写真付きはがき、ステッカーが貼ってあるはが きには印刷できません。
 - ●最大用紙量のマークBを超えないように注意してください。
- **4** 用紙トレイにトレイカバーをかぶせます。




バナー紙(長尺紙)に印刷する

グメモ


- 予定の枚数に印刷が収まらなかったときのために、用紙は1枚余分に切り取ってセットしてください。
- バナー紙への印刷は、インクを大量に消費することがあります。インクがなくなりそうなときは、新しいインクを使ってください。
- バナー紙は、色の薄い印刷の方がきれいに仕上がります。


バナー紙を用紙トレイにセットするときは、つぎのように操作してください。

1 トレイカバーと用紙トレイをはずして、本機を台の端近くに 置いて、印刷されたバナー紙が台の端から下に落ちるように します。



- 2 バナー紙をミシン目にそって、必要な長さに切り離し、本機の後ろの平らなところに置きます。1枚めを用紙トレイに差しこみ、上からそっと押さえます①。用紙ガイドをつまんで動かし、バナー紙の左端にぴったりと合わせます②。
 - 給紙が始まるまで、押さえたままお待ちください。
 - ●バナー紙が給紙方向に対してまっすぐに置かれているか確認してください。
- **3** パソコンで、パナー紙に印刷するように設定します。
 - 印刷されたバナー紙が、台の端から垂れ下がるようにしてください。





4章

デジタルカメラの写真を印刷しよう 写真プリントーメモリカードから印刷する

メモリカードを直接本機に差しこみ、メモリカードから写真を印刷することができます。 また、パソコンからメモリカードの読みこみや書きこみをすることができます。

▶ 使用できるメモリカード

つぎのメモリカードを使えます。

- コンパクトフラッシュ Type I

● コンパクトフラッシュ Type II (Microdriveメモリカードを除く)

- メモリスティック
- スマートメディア
- マルチメディアカード
- SDメモリカード

A注意

- コンパクトフラッシュ Type I /コンパクトフラッシュ Type II は、3.3Vのカードのみ対応しています。
- Microdriveメモリカードは、使用できません。
- スマートメディアは、3.3Vのカードのみ対応しています。2MB以下のカードは、使用できません。

∅ メモ

現在のところ、上記のメモリカードはすべて使うことができますが、今後、仕様の変更にともなって、製品によっては 使えなくなることがあるので、ご了承ください。

- ファイル形式はJPEG(DCF/Exif2.2以下/JFIF)に対応しています。
- デジタルカメラが対応していないメモリカードに保存されている画像は、読み込めない場合や画像データが破損する場合があります。デジタルカメラがどのメモリカードに対応しているかは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- メモリカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットしたメモリカードは使えないことがあります。
- メモリカードのデータをパソコンで編集したときは、かならずパソコンから印刷してください。パソコンで編集した 写真をメモリカードに保存して、本機で印刷すると、正しく印刷されないことがあります。

▶ おすすめの用紙

普通紙を使うこともできますが、きれいに印刷したいときは、プロフェッショナルフォトペーパーをおすすめします。(→3-3ページ)

▶ メモリカードのセットのしかたと取り出しかた メモリカードをセットする

メモリカードを本機に差しこむには、つぎのように操作してください。

● 重要

- ◆ 本機はひとつのメモリカードしか認識できません。両方のスロットおよび同一スロットに同時に複数のメモリカードを差しこんでも認識できません。メモリカードは同時に複数、セットしないでください。
- 同じ種類のメモリカードを入れ替えたり、別のカードスロットに入れ替えるときは、メモリカードを取り出す前に [ON/OFF(1秒)]を押して本機の電源を切ってください。メモリカードを取り出したら、[ON/OFF(1秒)]を押して電源を入れてから、他のメモリカードを差しこんでください。
- Windows 2000では、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取り外し警告]画面が表示されます。その場合は、[OK]をクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。
- もし、両方のスロットにメモリカードを差しこんだ場合は、コンパクトフラッシュが優先されて認識されます。

本機の電源が入っていることを確認してください。

● 入っていないときは、[ON/OFF(1秒)]を押してください。

2 メモリカードを適切なカードスロットに
差しこみます。

● メモリカードにアクセスしてい
るときは、アクセスランプ Aが
点滅します。

● マルチメディアカードは、SDメ
モリカードと同じカードスロットに差しこんでください。

スマート
メディア _ メモリ カード フラッシュ

グメモ

 メモリカードが読みこまれないときは、つぎのことを確認してください。 メモリカードは、スロットの奥までしっかりと差しこまれていますか?
 メモリカードが、読みこみ中にはずれてしまっていませんか?
 互換性のあるメモリカードを使っていますか?
 メモリカードには画像ファイルが入っていますか?

メモリカードを取り出す


メモリカードは、つぎのように操作して取り出します。

▲ 注意


● アクセスランプが点滅しているときは、メモリカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。メモリカードの中のデータが損傷することがあります。

● 重要

 印刷中に紙切れなどのエラーが起きたときは、メモリカードを取り出さないでください。メモリカードの中のデータ が損傷することがあります。 **1** アクセスランプがついていないことを確認してから①、 [ON/OFF(1秒)]を押して、本機の電源を切ります②。




2 メモリカードを取り出します。



▶ いろいろな印刷のしかた

メモリカードから写真を印刷するには、いくつかの方法があります。おおまかな流れはつぎの通りです。




⊘メモ

- ファイルサイズが大きすぎると、写真を印刷できないことがあります。
- VIVIDフォト印刷を指定すると、より鮮やかに印刷することができます。(→4-15ページ)
- DPOF印刷、1コマのシールプリント以外では、日付印刷ができます。(→4-16ページ)

インデックス(一覧表)を印刷しよう

インデックス印刷で、メモリカードに保存されている写真の一覧を印刷できます。1枚ずつ写真を印刷しなくても、メモリカードにどんな写真が入っているかがわかって便利です。

インデックスを印刷すると、それぞれの写真に番号(A)が付きます。写真を引き伸ばして印刷するときに、 この番号を使います。



インデックスに「?」が印刷されたときは、12-17ページをご覧ください。

つぎのように操作してください。

- **1** 用紙トレイに用紙をセットします。
 - 用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、3-9ページをご覧ください。
- **2** メモリカードを差しこみます。(→4-2ページ)
- 3 [写真プリント]を押します。
- 4 [メニュー]を押します。
- 5 [セット]を押します。

例: シャシン プ゜リント モート゛ DPOF

- 6 [◀]か[▶]で、〈インデックス〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

例: ヨウシ サイス^{*} センタク A 4

- **ጸ** [◀]か[▶]で、用紙のサイズを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

A4 · · · · · · A4

LTR・・・・・・ レターサイズ

L バン・・・・・ 写真L判

2L バン · · 写真2L判

ハガキ・・・・ はがき

9 [セット]を押します。

例: ヨウシ シュルイ センタク

プ゜ロフォト

● つぎの中から選んでください。

プロフォト・・・・プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢ハガキ

フツウシ・・・・・ 普通紙

コウヒンイシ・・ インクジェット官製はがき

- ●8の操作で、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだときは、〈プロフォト〉のみ有効です。
- ●8の操作で、〈ハガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べます。
- 11 [セット]を押します。

例: 【インデ・ックス】

プ°ロフォト A4

12 [スタート]を押します。

●印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

∅ メモ

- インデックスは、いちどに1部しか印刷できません。
- 写真にふられる番号は、デジタルカメラによって割り当てられるID番号とは異なります。

全コマ印刷で、すべて1枚ずつ印刷しよう

全コマ印刷では、メモリカードの中の写真をすべて1枚ずつ印刷します。

























つぎのように操作してください。

- **1** 用紙トレイに用紙をセットします。
 - 用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、3-9ページをご覧ください。
- 2 メモリカードを差しこみます。(→4-2ページ)
- **3** [写真プリント]を押します。
- 4. [メニュー]を押します。

5 [セット]を押します。

例: シャシン プ リント モード インデ ックス

- **6** [◀]か[▶]で、〈ゼンコマ〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

例: ヨウシ サイズ センタク A 4

- **♀** [◀]か[▶]で、用紙のサイズを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

A4 · · · · · · A4

LTR ・・・・・・ レターサイズ

L バン・・・・・写真L判

2L バン · · · 写真2L判

ハガキ・・・・・ はがき

- 8の操作で〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:
- 9 11の操作に進みます。
- 8の操作で〈ハガキ〉を選んだとき:
- 9 [セット]を押します。

列: レイアウト ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント

10 [◀]か[▶]で、はがきの半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント ・・・・・・・ はがきの上半分に写真を印刷します。 ハガキゼンタイニ プリント ・・・・・・ はがき全体に写真を印刷します。

11 [セット]を押します。

例: ヨウシ シュルイ センタク フ°ロフォト

- 12 [◀]か[▶]で、用紙の種類を選びます。
 - つぎの中から選んでください。

プロフォト・・・・ プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢ハガキフツウシ・・・・・ 普通紙

コウヒンイシ・・ インクジェット官製はがき

- ●8の操作で、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだときは、〈プロフォト〉のみ有効です。
- ●8の操作で、〈ハガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べます。

- 12の操作で〈フツウシ〉を選んだとき:
- 13 15の操作に進みます。
 - 12の操作で〈プロフォト〉か〈コウヒンイシ〉を選んだとき:
- 13 [セット]を押します。

例: フチナシ フ°リント シナイ

- **14** [◀]か[▶]で、フチなし全面印刷にするかどうかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

シナイ・・・・・フチを付けて印刷します。

スル・・・・・フチなしで印刷します。

15 [セット]を押します。

例: 【セ゛ンコマ】 フ゜ロフォト A4 **i**

16 [スタート]を押します。

∅ メモ

- 自動的に、用紙サイズに合うように拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- レターサイズの用紙にフチなし印刷すると、フチが出ることがあります。
- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(→13-7ページ「フチナシ ハミダシリョウ」)

1コマ印刷で必要な写真だけ印刷しよう

1コマ印刷では、メモリカードに保存されている写真を1枚だけ選んで印刷できます。あらかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真を選び、その写真の番号をチェックしておいてください。インデックスを印刷する方法は、4-4ページをで覧ください。





フチなし

776

つぎのように操作してください。

- **1** 用紙トレイに用紙をセットします。
 - 用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、3-9ページをご覧ください。

- 2 メモリカードを差しこみます。(→4-2ページ)
- **3** [写真プリント]を押します。
- 4. [メニュー]を押します。
- 5 [セット]を押します。

例: シャシン プ・リント モート゛ インテ゛ックス

- **6** [◀]か[▶]で、〈1コマ〉を選びます。
- 7 「セット」を押します。

ファイル センタク 0001

- **8** テンキーか[◀]か[▶]で、コマ番号を選びます。
 - [◀]、[▶]を押したままにすると、番号が次々と切り替わります。
 - 1コマ印刷を始める前に、インデックス(→4-4ページ)を印刷して、コマ番号をチェックしておいてください。
- **9** [セット]を押します。

ブ スウ 1マイ

- 10 テンキーか[◀]か[▶]で、印刷する枚数を選びます。
 - 1桁のときは、最初に0を入力します。(例:07)
- 11 [セット]を押します。

例: ヨウシ サイス センタク A 4

- 12 [◀]か[▶]で、用紙のサイズを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

A4 · · · · · · A4

LTR · · · · · レターサイズ

L バン · · · · · 写真L判

2L バン · · 写真2L判

ハガキ・・・・ はがき

シール・・・・・シール

- ●〈シール〉を選んだときは、用紙の種類は選べません。
- 12の操作で〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:
- 13 16の操作に進みます。

- 12の操作で〈ハガキ〉を選んだとき:
- 13 [セット]を押します。

例: レイアウト ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント

14 [◄]か[▶]で、ハガキの上半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント・・・・・・・ ハガキの上半分に写真を印刷します。 ハガキゼンタイニ プリント・・・・・・・ ハガキ全体に写真を印刷します。

- **15** 16の操作に進みます。
 - 12の操作で〈シール〉を選んだとき:
- 13 [セット]を押します。

例: シールタイプ[°] ◀ 4 × 4 ►

- **14** [◀]か[▶]で、シールの種類を選びます。
 - つぎの中から選んでください。

2×1 (2面)

2×2 (4面)

3×3 (9面)

4×4 (16面)

- 15 20の操作に進みます。
- 16 [セット]を押します。

利: ヨウシ シュルイ センタク フ゜ロフォト

17 [◀]か[▶]で、用紙の種類を選びます。

プロフォト・・・・ プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢ハガキフツウシ・・・・・ 普通紙 コウヒンイシ・・ インクジェット官製はがき

- 12の操作で、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだときは、〈プロフォト〉のみ有効です。
- 12の操作で、〈ハガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べます。
- 17の操作で〈フツウシ〉を選んだとき:
- 18 20の操作に進みます。

- 17の操作で〈プロフォト〉、〈コウヒンイシ〉を選んだとき:
- 18 [セット]を押します。

例: フチナシ プ[®] リント シナイ

- 19 [◀]か[▶]で、フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

シナイ・・フチを付けて印刷します。

スル・・・・フチなしで印刷します。

- 20 [セット]を押します。
 - [◀]か[▶]で、LCDディスプレイに設定を表示します。

例: [1コマ] プ°ロフォト A4幅 ► または 【1コマ】 ▼ No. 0002 01

21 [スタート]を押します。

⊘メモ

- 自動的に、用紙サイズに合うように拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- レターサイズの用紙にフチなし全面印刷すると、フチが出ることがあります。
- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(→13-7ページ「フチナシ ハミダシリョウ」)

データの範囲を指定して印刷しよう

範囲指定印刷では、メモリカードに保存されている写真の中から、連続している一部の写真だけを選んで 印刷することができます。あらかじめインデックスを印刷して、何番から何番まで印刷したいかチェック しておいてください。インデックスを印刷する方法は、4-4ページをご覧ください。



つぎのように操作してください。

- 1 用紙トレイに用紙をセットします。
 - 用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、3-9ページをご覧ください。

- **2** メモリカードを差しこみます。(→4-2ページ)
- **3** [写真プリント]を押します。
- 4. [メニュー]を押します。
- 5 [セット]を押します。

例: シャシン プ・リント モート゛ インデ゛ックス

- 6 [◄]か[▶]で、〈ハンイ シテイ〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

サイショノ ファイル 0001

- **8** テンキーか[◀]か[▶]で、最初の写真のコマ番号を入力します。
 - [◀]、[▶]を押したままにすると、番号が次々と切り替わります。
 - 範囲指定印刷を始める前に、インデックス(→4-4ページ)を印刷して、コマ番号をチェックしておいて ください。
- 9 [セット]を押します。

例: サイゴ ノ ファイル 0006

- **10** テンキーか[◀]か[▶]で、最後の写真のコマ番号を入力します。
 - [◀]、[▶]を押したままにすると、番号が次々と切り替わります。
 - 範囲指定印刷を始める前に、インデックス(→4-4ページ)を印刷して、コマ番号をチェックしておいて ください。
- 11 [セット]を押します。

例: ヨウシ サイス^{*} センタク A 4

- 12 [◀]か[▶]で、用紙のサイズを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

A4 · · · · · · A4

LTR · · · · · レターサイズ

L バン・・・・・写真L判

2L バン · · 写真2L判

ハガキ・・・・ はがき

- 12の操作で〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:
- 13 16の操作に進みます。

- 12の操作で〈ハガキ〉を選んだとき:
- 13 [セット]を押します。

例: レイアウト ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント

14 [◆]か[▶]で、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント・・・・・・・ はがきの上半分に写真を印刷します。 ハガキゼンタイニ プリント・・・・・・ はがき全体に写真を印刷します。

- 15 16の操作に進みます。
- 16 [セット]を押します。

例: ヨウシ シュルイ センタク フ°ロフォト

17 [◀]か[▶]で、用紙の種類を選びます。

プロフォト・・・・ プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢紙 フツウシ・・・・・ 普通紙 コウヒンイシ・・ インクジェット官製はがき

- 〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだときは、〈プロフォト〉のみ有効です。
- 12の操作で、〈ハガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べます。
- 17の操作で〈フツウシ〉を選んだとき:
- **1**8 20の操作に進みます。
 - 17の操作で〈プロフォト〉、〈コウヒンイシ〉を選んだとき:
- 18 [セット]を押します。

例: フチナシ プ・リント シナイ

- **19** [◀]か[▶]で、フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。シナイ・・フチを付けて印刷します。スル・・・・フチなしで印刷します。
- 20 [セット]を押します。
 - [◀]か[▶]で、LCDディスプレイに設定を表示します。

21 [スタート]を押します。

⊘メモ

- 自動的に、用紙サイズに合うように拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- レターサイズの用紙にフチなし全面印刷すると、フチが出ることがあります。
- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(→13-7ページ「フチナシ ハミダシリョウ」)

DPOF指定したメモリカードの写真を印刷しよう

DPOF(Digital Print Order Format)印刷では、デジタルカメラでDPOFの設定をした写真を印刷します。













本機がサポートするDPOF機能はつぎのとおりです。

- 選んだコマの印刷
- 印刷スタイル(1枚ずつの写真印刷、インデックス印刷)
- 写真ごとの日付印刷、インデックスへの日付/コマ番号の印刷
- 印刷部数の指定

これ以外のDPOF機能(撮影情報、トリミングなど)はサポートしていません。 つぎのように操作してください。

- **1** 用紙トレイに用紙をセットします。
 - 用紙の種類とセットのしかたについては、3-1、3-9ページをご覧ください。
- **2** メモリカードを差しこみます。(→4-2ページ)
- **3** [写真プリント]を押します。

DPOFを指定したメモリカードをセットすると、LCDディスプレイに〈DPOF〉と表示されます。

例: 【DPOF】 プ[°] ロフォト A4**「**

[スタート]を押すと、DPOFの設定にしたがってすぐに写真が印刷されます。用紙のサイズや種類を設定してから印刷したいときは、まだ[スタート]を押さずに、この後の操作を行ってください。

4. [メニュー]を押します。

5 [セット]を2回押します。

例:

ヨウシ サイス゛ センタク

Α4

- 6 [◀]か[▶]で、用紙のサイズを選びます。
 - つぎの中から選んでださい。

A4 · · · · · · A4

LTR・・・・・ レターサイズ

L バン · · · · · 写真L判

2L バン · · 写真2L判

ハガキ・・・・ はがき

- 6の操作で〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだとき:
- **7** 9の操作に進みます。
- 6の操作で〈ハガキ〉を選んだとき:
- 7 [セット]を押します。

例:||

レイアウト

ハカ゛キハンフ゛ンニ フ゜リント

ጸ [◀]か[▶]で、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するかを選びます。

ハガキハンブンニ プリント・・・・・・・ はがきの上半分に写真を印刷します。

ハガキゼンタイニ プリント・・・・・・ はがき全体に写真を印刷します。

9 [セット]を押します。

例:

ヨウシ シュルイ センタク

フツウシ

10 [◀]か[▶]で、用紙の種類を選びます。

プロフォト・・・・プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢ハガキ

フツウシ・・・・・ 普通紙

コウヒンイシ・・ インクジェット官製はがき

- 〈L バン〉、〈2L バン〉を選んだときは、〈プロフォト〉のみ有効です。
- ●6の操作で、〈ハガキ〉を選んだときのみ、〈コウヒンイシ〉を選べます。
- 10の操作で〈フツウシ〉を選んだとき:
- 11 13の操作に進みます。

- 10の操作で〈プロフォト〉、〈コウヒンイシ〉を選んだとき:
- 11 [セット]を押します。

例: フチナシ プ[®] リント シナイ

12 [◀]か[▶]で、フチなし全面印刷をするかどうかを選びます。

● つぎの中から選んでください。

シナイ・・フチを付けて印刷します。

スル・・・・フチなしで印刷します。

13 [セット]を押します。

例: 【DPOF】 フツウシ A4**「**

- 14 [スタート]を押します。
 - ●印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

⊘ メモ

- 自動的に、用紙サイズに合うように拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、フチなし全面印刷でなくても、写真の端が切れてしまうことがあります。
- レターサイズの用紙でフチなし全面印刷を指定しても、フチが出ることがあります。
- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(→13-7ページ「フチナシ ハミダシリョウ」)

► VIVID写真印刷

VIVID写真印刷にすると、青や緑をより鮮明に印刷することができます。正確な露出で撮影されていない写真にも効果的です。メモリカードの写真を印刷する前に、この設定を有効にするか無効にするかを選んでください。

⊘メモ

- VIVID写真印刷にすると、通常よりも印刷に時間がかかります。
- この設定は、用紙の種類に〈プロフォト〉か〈コウヒンイシ〉か〈シール〉を選んだときに有効です。〈フツウシ〉を選んだときは、VIVID写真印刷に設定することはできません。

つぎのように操作してください。

- **1** [写真プリント]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈VIVID シャシン プリント〉を選びます。

4. [セット]を押します。

列: VIVID シャシン プ リント シナイ

- **5** [◀]か[▶]で、VIVID写真印刷にするときは〈スル〉を、しないときは〈シナイ〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。
 - VIVID写真印刷に設定すると、LCDディスプレイに〈VIVID〉と表示されます。

▶ 日付印刷

デジタルカメラで撮影された日付をインデックスのそれぞれの写真の下④か、写真の右下®に印刷できます。



メモリカードの写真を印刷する前に、この設定を有効にするか無効にするかを選んでください。

∅ メモ

- この設定を有効にすると、通常よりも印刷に時間がかかります。
- DPOF印刷、1コマのシールプリントのときは、日付印刷を指定しても日付は印刷されません。
- ファクステテル 日付の表示形式は、〈ヒヅケ タイプ〉で変更できます。

つぎのように操作してください。

- **1** [写真プリント]を押します。
- **ク** [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈ヒヅケ インサツ〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

例: ヒツ゛ケ インサツ シナイ

- 5 [◀]か[▶]で、日付印刷をするときは〈スル〉を、しないときは〈シナイ〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。
 - 日付が印刷されるように設定されると、LCDディスプレイに〈◆〉が表示されます。

▶ メモリカードの読みこみ/書きこみ

本機をパソコンに接続すると、パソコンの[マイ コンピュータ]の中にメモリカードドライブ(リムーバブル ディスク)が表示されます。

メモリカードを本機に差しこむと、パソコンの[リムーバブル ディスク]を開いて、メモリカードの写真を見ることができます。他のハードディスクのファイルと同じように、その写真をハードディスクにコピーしたり、設定を変えることで、ハードディスクのファイルをメモリカードにコピーすることができます。

● 重要

- カードスロットにメモリカードが差しこまれた状態で、パソコンをスタンバイ、または、休止状態にしないでください。また、パソコンがスタンバイ、または、休止状態になっているときに、メモリカードを取り出したり、入れ替えたりしないでください。
- メモリカードは、1枚だけセットしてください。
- 同じ種類のメモリカードを入れ替えたり、別のカードスロットに入れ替えるときは、メモリカードを取り出す前に [ON/OFF(1秒)]を押して本機の電源を切ってください。メモリカードを取り出したら、[ON/OFF(1秒)]を押して電源を入れてから、他のメモリカードを差しこんでください。
- Windows 2000では、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取り外し警告]画面が表示されます。その場合は、[OK]をクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。
- もし、両方のスロットにメモリカードを差しこんだ場合は、コンパクトフラッシュが優先されて認識されます。

メモリカードへのデータの書きこみを可能にする/禁止する

メモリカードへの書きこみができるようにするか、禁止するかを切り替えることができます。 最初は書きこみ禁止に設定されています。

設定を変えるときは、つぎのように操作してください。

- **1** メモリカードが本機にセットされていないことを確認します。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈ユーザ データ〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **5** [◀]か[▶]で、〈システム カンリ セッテイ〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。
- **7** [◀]か[▶]で、〈カード カキコミ キンシ〉を選びます。

ጸ [セット]を押します。

カート゛ カキコミ キンシ

- 9 [◀]か[▶]で、書きこみを禁止するときは〈スル〉を、書きこみを禁止しないときは〈シナイ〉を選びます。
- 10 [セット]を押します。
- **11** [ストップ/リセット]を押します。 スタンバイモードに戻ります。
- 12 [コピー]か[ファクス]か[スキャン]を押して、写真プリントモード以外のモードにします。
 - 写真プリント動作中にメモリカードにデータを書きこむとデータを損傷する可能性があるため、写真プリントモードでは書きこみできません。
- **13** メモリカードを適切なカードスロットへ差しこみます。

● 重要

● もし、カードスロットにメモリカードが差しこまれた状態で、データの書きこみの設定を変更したときは、本機の電源を切って、もう一度、電源を入れてください。電源を切って、入れなおさないと、設定は有効になりません。

コピーをとろう

▶ コピーできる原稿は

コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについて、くわしくは、2章をご覧ください。

▶ コピーしてみよう

カラーコピーまたは白黒コピーするときは、つぎのように操作してください。

- 1 原稿台ガラスか ⑦返却 ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
 - 原稿をセットする方法については、2-1ページをご覧ください。
- 2 [コピー]を押します。
- 3 テンキーで、コピー部数(最大99枚)を入力します。
- 4 必要に応じて、設定を調整します。
 - カラーコピーのときは[カラー]、白黒コピーのときは[白黒]を押します。(→5-2ページ)
 - [用紙選択]で、用紙のサイズと種類を選べます。(→3-8ページ)
 - [画質]で、原稿に合わせて画質を選べます。(→5-2ページ)
 - [濃度]で、原稿に合わせて明るさを選べます。(→5-3ページ)
 - [拡大/縮小]で、コピー倍率を指定できます。(→5-3ページ)
- **5** [スタート]を押します。
 - コピーを中止するときは、「ストップ/リセット]を押します。

⊘メモ

- 用紙によっては、印刷面がこすれることがあります。この場合は、印刷面こすれ改善の設定を行ってください。(→12-5ページ)
- コピーモード([コピー]を押した後の状態)でも、ファクスは受信されます。

5章 コピーをとろう 5-1

▶ 設定を変えてみよう

カラーと白黒を切り替える

「コピーしてみよう」(→5-1ページ)の4の操作で、[カラー]、[白黒]を押して、切り替えてください。 カラーでコピーするとき [カラー]を押して、[カラー]のランプを点灯させます。 白黒でコピーするとき [白黒]を押して、[白黒]のランプを点灯させます。

画質(解像度)を変える

「コピーしてみよう」(→5-1ページ)の4の操作で、つぎのようにして画質を変えます。

1 [画質]を押します。

例: コヒ°ー カ゛シツ シロクロ モシ゛

2 [◀]か[▶]で、画質を選びます。

- ●白黒コピーのときは、つぎの中から選んでください。

 - シロクロ シャシン ・・・・・・ 写真の入った原稿に適しています。
 - シロクロ ハヤイ・・・・・・・・・・低解像度での高速コピーに適しています。*
- カラーコピーのときは、つぎの中から選んでください。
 - カラー フツウ・・・・・・・・・・・・・ 文字原稿のカラーコピーに適しています。**
 - カラー キレイ・・・・・・・ 写真のカラーコピーに適しています。
 - カラー ハヤイ・・・・・・・・・ 低解像度での高速カラーコピーに適しています。*

3 [セット]を押します。

∅ メモ

● 〈カラー ハヤイ〉を選んで、思ったような画質で印刷できないときは、〈カラー フツウ〉または〈カラー キレイ〉を選んで、もう一度印刷してみてください。

^{*〈}シロクロ ハヤイ〉、〈カラー ハヤイ〉は、[用紙選択]で〈フツウシ〉を選んだときだけ選べます。 (→3-8ページ)

^{**〈}カラー フツウ〉は、 [用紙選択]で〈コウタクシ〉と〈フォト〉を選んだときは選べません。 (→3-8ページ)

濃度(明るさ)を変える

濃度(明るさ)とは、原稿を印刷するときの濃さです。濃度を濃くすると、暗い部分はより黒く、明るい部分はより白くなります。また、濃度を薄くすると、暗い部分と明るい部分の差がなくなっていきます。 「コピーしてみよう」(→5-1ページ)の4の操作で、つぎのように操作してください。

1 [濃度]を押します。

```
コヒ° - ∃ミトリ ノウト゛
-ウスク00000■00000 コク+
```

- 2 [◀]か[▶]で、濃度を選びます。
- 3 [セット]を押します。

▶ 拡大/縮小コピーする

原稿を拡大したり縮小したりしてコピーするには、あらかじめ設定されたコピー倍率を選ぶか、自分でコピー倍率を設定するか、自動変倍に設定します。

⊘メモ

● リーガルサイズの用紙を使うと、原稿のいちばん下の部分がコピーされないことがあります。

定型変倍を使うと、拡大/縮小もカンタン

「コピーしてみよう」(→5-1ページ)の4の操作で、つぎのように操作してください。

1 [拡大/縮小]を押します。

テイケイ ヘンバ・イ - 100% +

- 2 [◀]か[▶]で、コピー倍率を選びます。
 - つぎの中から選んでください。

25% サイショウ

47% A4→ハガキ

70% A4→A5

86% A4→B5

100%

115% B5→A4

141% A5→A4

200% ハガキ→A4

400% サイダイ

【セット】を押します。

5章 コピーをとろう 5-3

パーセントで細かく指定する方法

コピー倍率を設定するときは、「コピーしてみよう」(→5-1ページ)の4の操作で、つぎのように操作してください。

1 [拡大/縮小]を2回押します。

- 2 [◀]か[▶]で、コピー倍率(25%~400%)を表示させます。
 - [◀]か[▶]を押したままにすると、コピー倍率を早く切り替えることができます。
- 3 [セット]を押します。

自動的にぴったり収まるおまかせ設定

原稿のサイズが、セットした用紙より大きい、または小さいときは(→3-9ページ)、用紙にぴったり収まるように自動的に原稿を拡大または縮小してコピーします。

∅ メモ

- 原稿によっては、サイズを正しく検知できないことがあります。
- この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。

「コピーしてみよう」(→5-1ページ)の4の操作で、つぎのように操作してください。

1 [拡大/縮小]を3回押します。

? [セット]を押します。

▶ もっと便利な機能

2枚の原稿を1枚にコピーする

この機能を使うと、2枚の原稿が1枚の用紙に収まるように縮小してコピーされます。









⊘メモ

- この機能を使うときは、メモリを最大限に利用できるように、メモリにある不要な原稿はすべて印刷するか、消去してください。また、画質を〈シロクロモジ〉または〈カラーフツウ〉に設定しておくと、使用するメモリの容量は少なくてすみます。(→5-2ページ)
- この機能は、用紙サイズを〈A4〉か〈LTR〉に設定したときだけ使うことができます。用紙サイズの設定は、3-8ページをご覧ください。

つぎのように操作してください。

- 1 原稿台ガラスか (元元元) ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- **3** テンキーで、コピー部数(最大99枚)を入力します。
- 4 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
 - コピー倍率は変えられません。
- 5 [メニュー]を押します。
- 6 [セット]を2回押します。

例: 66% A4 モジ 01

●〈A4〉、〈LTR〉以外の用紙サイズが選ばれているときは、つぎのように表示されます。

例: サイス : < A 4 > カミシュ : フツウシ

[◀]か[▶]で〈A4〉か〈LTR〉を選んで[セット]を押します。

[◀]か[▶]で用紙の種類を選んで[セット]を押します。


7 [スタート]を押します。

原稿台ガラスを使っているときは、最初の原稿が読みこまれるとメッセージが表示されます。つぎの原稿をセットして、LCDディスプレイの表示にしたがってください。

5章 コピーをとろう 5-5

絵はがきを作る

L判サイズの写真やイラストを印刷して、オリジナルの絵はがきを作ることができます。



プメモ

- フチなしコピーには、専用の用紙をお使いください。(→3-1ページ)
- **1** 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- **3** 用紙トレイにはがきをセットします。
 - はがきの種類とセットのしかたについては、3-2、3-10ページをご覧ください。
- **4** テンキーで、コピー部数を入力します
 - いちどにセットできる枚数については、3-1ページをご覧ください。
- 5 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
 - フチなし印刷するときは、カラーコピーのみ有効です。
 - 画質、拡大/縮小は設定できません。
- **ん** [メニュー]を押します。
- 7 [セット]を押します。



- **ጸ** [◀]か[▶]で、〈エハガキ プリント〉を選びます。
- ¶
 「セット」を押します。



10 [◀]か[▶]で、レイアウトを選びます。

ゼンタイ・・・・・・・・ はがき全体に印刷します。 ハンブン・・・・・・・ はがきの上半分に印刷します。

11 [セット]を押します。



12 [◀]か[▶]で、フチをつけるかどうかを選びます。

アリ・・・・・・・・・ フチをつけて印刷します。 ナシ・・・・・・・・・・フチなしで印刷します。

∅ メモ

- フチなしで全面印刷をすると、画像ははがき全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに 欠けます。
- フチありで全面印刷をすると、画像はほぼ原寸でコピーされますが、フチの分だけ画像の周囲が欠けます。
- 12の操作で〈アリ〉を選んだとき:
- 13 [セット]を押します。



- **14** [スタート]を押します。
- 12の操作で〈ナシ〉を選んだとき:
- 13 [セット]を押します。
 - 用紙の種類で〈フツウシ〉が選ばれているときは、つぎのように表示されます。

サイス゛ : 八力、丰 カミシュ : 〈 フォト 〉


[◀]か[▶]で、〈フォト〉、〈コウタクシ〉、〈コウヒンイシ〉の中から、用紙の種類を選んで[セット] を押します。

14 [スタート]を押します。

名刺を印刷する

1枚の名刺があれば、A4サイズの専用紙に10枚コピーできます。






- 原稿台ガラスに名刺を縦にセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- 用紙トレイに名刺用の専用紙をセットします。(→3-6ページ)

5章 コピーをとろう

- 4 テンキーで、コピー部数を入力します。
- 5 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
 - 画質、拡大/縮小は設定できません。
- 6 [メニュー]を押します。
- 7 [セット]を押します。

オウヨウ コヒ゜ー 1, 2 in 1


- [◀]か[▶]で、〈メイシ プリント〉を選びます。 8
- [セット]を押します。




10 [スタート]を押します。

シールを作る

L判サイズの写真やイラストで、簡単にシールを作ることができます。



原稿台ガラス(下向き)



シールタイプ: 4×4、3×3、2×2の場合 シールタイプ:2×1の場合

- 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- 用紙トレイにシール専用紙をセットします。(→3-6ページ) 3
- 4 テンキーで、コピー部数を入力します。
- 5 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
- [メニュー]を押します。
- 7 [セット]を押します。

オウヨウ コヒ゜ー 1. 2 in 1

8 [◀]か[▶]で、〈シール プリント〉を選びます。 9 [セット]を押します。

∃ミトリハンイ: <シャシン セ ンメン> シールタイプ: 4 × 4

10 [◀]か[▶]で、読み取り範囲を選びます。

シャシン ゼンメン・・・・・・ 画像全体が印刷されます。 シャシン チュウオウ・・・・ 画像の中央部分だけが印刷されます。

- 11 [セット]を押します。
- 12 [◀]か[▶]で、つぎの中からシールの種類を選びます。

2×1 (2面)

2×2 (4面)

3×3 (9面)

4×4 (16面)

13 [セット]を押します。



14 [スタート]を押します。

フチなし全面コピー

フチなし全面コピーでは、フチがでないように、ページ全体にコピーします。







∅ メモ

- この機能を使うときには、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。
- フチなし全面コピーには、専用の用紙をお使いください。(→3-1ページ)
- この機能は、用紙サイズを〈A4〉、〈LTR〉、〈L バン〉、〈2L バン〉、〈ハガキ〉のどれかに設定したときだけ使うことができます。用紙のサイズの設定は、3-8ページをご覧ください。レターサイズの用紙を使うと、フチが出ることがあります。
- この機能は、用紙の種類を〈コウタクシ〉、〈コウヒンイシ〉、〈フォト〉に設定したときだけ使えます。用紙の種類の設定は、3-8ページをご覧ください。
- この機能は、カラーコピーのときだけ有効です。
- 画像は、ページ全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。
- フチなし全面コピーを選ぶと、〈100%+〉、〈70%+〉のように、「+ |記号がLCDディスプレイに表示されます。

5章 コピーをとろう

フチなし全面コピーするときは、つぎのように操作してください。

- **1** 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- 3 テンキーで、コピー部数(最大99枚)を入力します。
- 4 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
 - 〈コピー ガシツ〉は、〈カラー キレイ〉に設定されます。〈カラー キレイ〉以外を選ぶことはできません。
 - [カラー]と[白黒]は使えません。カラーでのみコピーされます。
- 5 [メニュー]を押します。
- 6 [セット]を押します。

```
オウヨウ コヒ°ー
1.2 in 1
```

- **7** [◀]か[▶]で、〈フチナシ コピー〉を選びます。
- **兄** [セット]を押します。
 - 用紙のサイズで〈A5〉、〈B5〉が選ばれているときや、用紙の種類で〈フッウシ〉が選ばれているときは、 つぎのように表示されます。

例: サイス : < A4 > カミシュ : フォト

[◀]か[▶]で、〈A5〉、〈B5〉以外の用紙サイズを選んで[セット]を押します。

[**◄**]か[**▶**]で、〈フォト〉、〈コウタクシ〉、〈コウヒンイシ〉の中から用紙の種類を選んで[セット]を押します。

9 [スタート]を押します。

グメモ


● 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(→13-7ページ「フチナシ ハミダシリョウ」)

画像を1枚の用紙にくり返しコピーする

イメージリピートでは、用紙に原稿をくり返しコピーできます。








くり返す回数は、自動的に設定された回数にするか、自分で選びます。

5章 コピーをとろう

自分でくり返す回数を決めるときは

イメージリピートの回数を自分で決める(〈シュドウ〉設定)ときは、まずつぎの準備をしてください。

- 1 用紙のサイズを設定します(→3-8ページ)。
- **2** 画像をくり返しコピーする回数を決めます。最大で縦4回、横4回までです。
- 3 コピーする画像は、一区切り分に収まるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で画像を4回コピーするときの画像サイズは、用紙サイズの1/4以内でなくてはなりません。
 例



∅ メモ

- 原稿を読みこむ範囲は、拡大/縮小率によって異なります。
- コピーの準備ができました。


コピーする

つぎのように操作してください。

- 1 原稿台ガラスかデス芸D ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
 - プルボル くり返す回数を自動的に設定された回数にする(〈ジドウ〉設定)ときは、原稿台ガラスを使います。ADF(自動原稿給紙装置)は使えません。
- 2 [コピー]を押します。
- **3** テンキーで、コピー部数(最大99枚)を入力します。
- 4 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
- 5 [メニュー]を押します。
- ん [セット]を押します。



- **7** [◀]か[▶]で、〈イメージ リピート〉を選びます。
- **R** [セット]を押します。



5章 コピーをとろう 5-11

- **9** [◀]か[▶]で、〈ジドウ〉か〈シュドウ〉を選びます。
- 9の操作で〈ジドウ〉を選んだとき:
- 10 [セット]を押します。

- 11 [スタート]を押します。
 - 9の操作で〈シュドウ〉を選んだとき:
- 10 [セット]を押します。


- 11 テンキーか[◀]か[▶]で、縦方向にくり返す回数(最大4回)を選びます。
- 12 [セット]を押します。

- 13 テンキーか[◀]か[▶]で、横方向にくり返す回数(最大4回)を選びます。
- 14 [セット]を押します。

15 [スタート]を押します。

左右反転してコピーする

ミラープリントでは、原稿の画像を鏡に映したように左右を反転して印刷できます。ミラープリントでTシャツ転写紙にコピーすると、布地に正しくプリントできます。



ミラープリントするときは、つぎのように操作してください。

- 1 原稿台ガラスかデスポッADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- 3 テンキーで、コピー部数(最大99枚)を入力します。
- 4 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
- 5 [メニュー]を押します。
- 6 [セット]を押します。



- **7** [◀]か[▶]で、〈ミラー プリント〉を選びます。
- **ጸ** [セット]を押します。



9 [スタート]を押します。

5章 コピーをとろう

原稿の周囲が欠けないように少しだけ縮小してコピーする

この機能を使うと、用紙のサイズに収まるように原稿の画像を自動的に縮小してコピーします。



∅ メモ


● 用紙トレイにセットする用紙は、コピーする原稿と同じサイズのものを使ってください。用紙のサイズを設定する方法については、3-8ページをご覧ください。

画像が用紙に収まるようにコピーするときは、つぎのように操作してください。

- 1 原稿台ガラスかデス芸D ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
- 2 [コピー]を押します。
- 3 テンキーで、コピー部数(最大99枚)を入力します。
- ▲ 必要に応じて、設定を調整します。(→5-1ページの4の操作)
- 5 [メニュー]を押します。
- 6 [セット]を押します。



- **7** [◀]か[▶]で、〈ゼンメン ガゾウ〉を選びます。
- **兄** [セット]を押します。



9 [スタート]を押します。

∅ メモ

• 原稿によっては、いちばん下の部分がコピーされないことがあります。

6章 プアクスモデル 基本的な設定

▶ 本機の設定方法

本機の操作パネルを使って設定します。

▶ 文字や数字を入力する

文字や数字を入力するときは、つぎのように操作してください。

- **1** [*]を押して、カナモード(:ア)、英字モード(:A)、または、数字モード(:1)に切り替えます。
 - LCDディスプレイの右上にモードが表示されます。



2 テンキーで、文字を入力します。入力する文字が表示されるまでくり返し押します。

ボタン	カナモード(:ア)	英字モード(:A)	数字モード(:1)
[1]	アイウエオ		1
[2]	カキクケコ	ABCabc	2
[3]	サシスセソ	DEFdef	3
[4]	タチツテト	GHIghi	4
[5]	ナニヌネノ	JKLjkl	5
[6]	ハヒフへホ	MNOmno	6
[7]	マミムメモ	PQRSpqrs	7
[8]	ヤユヨ	TUVtuv	8
[9]	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
[0]	ワヲンアイウエオヤユヨッ		0
[#]	°°。「」 、・ —	* #!",;:^`_= / '?\$@%&+()[]{}<>	
[*]	カナモード(:ア) — 英字モード(:A) 数字モード(:1) ★		

6章 基本的な設定 6-1

つぎに入力する文字が同じボタンに割り当てられているとき:テンキーのボタンを押して、[▶]を押してから、同じボタンをもう一度押します。たとえば、〈ササ〉と入力したいときは、[3]、[▶]、[3]の順に押します。

スペースを入力するとき: [▶]を押します。

文字を消去するとき:[◀]を押します。


入力した文字をすべて消去するとき:[◀]を押し続けます。

▶ 発信元情報を登録する

ファクスを受信すると、ファクスのいちばん上に小さな文字で、発信元の名前または会社名、ファクス/ 電話番号、送信した日付と時刻が印刷されていることがあります。これが発信情報です。

本機では、この発信元情報することができるので、送信相手はあなたの名前や送信日時を知ることができます。

本機で発信元情報を登録すると、つぎのように印刷されます。



少メモ

- 発信元情報を、送信するファクスの画像領域の内側と外側のどちらにつけるかを設定できます。(→13-4ページ「ハッシンモトキロクイチ」)
- カラーファクス送信のときは、送信先の名前が印刷されません。
- 発信元情報は、操作パネル(→以下)から入力します。

日付と時刻を入力する

▲ 注意

本機の操作パネルで日付と時刻を入力しても、パソコンを接続して使用してる場合は、パソコンの起動時や本機の電源を入れたとき、またはUSBケーブルを接続するときに、本機の日付と時刻がパソコンに設定されたデータに、書き換えられてしまいます。

パソコンを接続して使用する場合は、パソコンの日付と時刻を正しく設定してください。

つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を3回押します。

ヒヅ ケ/シ コク セット 20<u>0</u>3 12/27 15:10

- 6 テンキーで、現在の日付(西暦/月/日)と時刻(24時間形式)を入力します。
 - 西暦は下2桁を入力してください。
- 7 [セット]を押します。
- **8** [ストップ/リセット]を押します。

6章 基本的な設定 6-3

▶ ファクス/電話番号と名前を入力する

操作パネルを使って、つぎのように操作してください。

- **1** [メニュー]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- **3** [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を2回押します。
- **6** [◀]か[▶]で、〈ユーザ TEL トウロク〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

ユーザ゛ TEL トウロク TEL=

- ♀ンキーで、ファクス/電話番号(スペースを含む最大20文字)を入力します。
 - ●番号の前にプラス記号(+)を入力するときは、[#]を押します。
 - 数字を入力する方法や消去する方法については、6-1ページをご覧ください。
- 9 [セット]を2回押します。

ユーザ゛ リャクショウ トウロク :ア ー

- 10 テンキーで、発信元の名前(スペースを含む最大24文字)を入力します。
 - 文字を入力する方法や消去する方法については、6-1ページをご覧ください。
- 11 [セット]を押します。
- 19 [ストップ/リセット]を押します。

∅ メモ

● ユーザデータリストを印刷すると、登録した発信元情報を確認できます。

▶ 電話回線の種類を設定する

本機を使うときは、正しい電話回線の種類を設定していることを確認してください。お使いの電話回線がわからないときは、契約している電話会社に問い合わせてください。

また、ADSL、ISDNの接続については、契約している電話会社とプロバイダにご確認ください。

② メモ

- ユーザデータリストを印刷すると、現在の設定を確認できます。(→10-6ページ)
- 1 [メニュー]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.テ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を2回押します。

キホン セッテイ 1. ヒツ゛ケ/シ゛コク セット

- **6** [◀]か[▶]で、〈カイセン シュルイ センタク〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

例: カイセン シュルイ センタク フ゜ッシュ カイセン

- **R** [◀]か[▶]で、電話回線の種類を選びます。
 - つぎの中から選んでください。ダイヤル カイセン・・・・ ダイヤル回線プッシュ カイセン・・・・ プッシュ回線
- 9 [セット]を押します。
- 10 [ストップ/リセット]を押します。

6章 基本的な設定 6-5

7章 スピードダイヤル

スピードダイヤルとは

スピードダイヤルとは、ボタンを1、2回押すだけでかんたんにダイヤルできる便利な機能です。 スピードダイヤルには、つぎの3つの方法があります。

● ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルにファクス/電話番号を登録しておくと(→7-2ページ)、ワンタッチダイヤルボタンを押すだけでダイヤルできます。

10件まで登録できます。

● 短縮ダイヤル

短縮ダイヤルにファクス/電話番号を登録しておくと(→7-4ページ)、[短縮]を押して、登録した2桁の数字のボタンを押すだけでダイヤルできます。

● グループダイヤル

グループダイヤルに、すでに登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルをまとめて登録しておくと(→7-6ページ)、ワンタッチダイヤルボタンを押すか、[短縮]を押して、登録した2桁の数字のボタンを押すだけで、同じ原稿を複数の送信先に一度に送信できます。

7章 スピードダイヤル

▶ ワンタッチダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルを使うには(→7-8ページ)、あらかじめ送信先のファクス/電話番号を登録しておく必要があります。つぎのように操作してください。


- 1 [メニュー]を押します。
- **7** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を3回押します。

ワンタッチ タ゛イヤル 01=

- **4** [◀]か[▶]で、ワンタッチダイヤルボタンの番号(O1~10)を選びます。
 - ワンタッチダイヤルボタンを押して選ぶこともできます。
- 5 [セット]を2回押します。

テ゛ンワハ゛ンコ゛ウ TEL=__

- **ん** テンキーで、登録したいファクス/電話番号を入力します。(スペースとポーズを含む最大120桁)
 - 数字の入力または消去の方法については、6-1ページをご覧ください。
- 7 [セット]を2回押します。



- ♀ンキーで、送信先の名前を入力します。(スペースを含む最大16文字)
 - 文字の入力または消去の方法については、6-1ページをご覧ください。
- 9 [セット]を押します。
- **10** 続けてワンタッチダイヤルを登録するには、4以降の操作をくり返します。 終了するときは、[ストップ/リセット]を押すと、スタンバイモードに戻ります。

∅ メモ

- ワンタッチダイヤルボタンに宛先ラベルを貼っておくと、ダイヤルするときに便利です。
- ワンタッチダイヤルリストを印刷して、登録した送信先を確認できます。(→7-9ページ)

登録したワンタッチダイヤルを変更、削除する

ワンタッチダイヤルを登録する手順にしたがって(→7-2ページ)、つぎのように操作してください。

登録したファクス/電話番号を変更する:6の操作で、[◀]を押して、登録されているファクス/電話番号を削除して、テンキーで新しい番号を入力します。

登録した名前を変更する:8の操作で、[◀]を押して、登録されている名前を削除して、テンキーで新しい名前を入力します。

登録をすべて削除する:6の操作で、[◀]を押しつづけて、登録されているファクス/電話番号を削除して、[セット]を押し、[ストップ/リセット]を押します。ファクス/電話番号を削除すると、登録されていた名前は自動的に削除されます。

7章 スピードダイヤル

▶ 短縮ダイヤルを登録する

短縮ダイヤルを使うには(→7-8ページ)、あらかじめ送信先のファクス/電話番号を登録しておく必要があります。つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- **3** [セット]を2回押します。

デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク 1. ワンタッチ タ゛イヤル

- **4** [◀]か[▶]で、〈タンシュク ダイヤル〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

タンシュク タ゛イヤル *00=

- **ん** [◀]か[▶]で、短縮ダイヤルの番号(OO~99)を選びます。
 - [短縮]を押して、テンキーで短縮ダイヤルの番号(2桁)を押すこともできます。
- 7 [セット]を2回押します。

デ ンワバ ンゴ ウ TEL=_

- **8** テンキーで、登録したいファクス/電話番号を入力します。(スペースとポーズを含む最大120桁)
 - 数字の入力または消去の方法については、6-1ページをご覧ください。
- **9** [セット]を2回押します。

ナマエ : ア

- 10 テンキーで、送信先の名前を入力します。(スペースを含む最大16文字)
 - 文字の入力または消去の方法については、6-1ページをご覧ください。
- 11 [セット]を押します。
- **12** 続けて短縮ダイヤルを登録するには、6以降の操作をくり返します。 終了するときは、[ストップ/リセット]を押すと、スタンバイモードに戻ります。

∅ メモ

● 短縮ダイヤルリストを印刷して、登録した送信先を確認できます。(→7-9ページ)

登録した短縮ダイヤルを変更、削除する

短縮ダイヤルを登録する手順にしたがって(→7-4ページ)、つぎのように操作してください。

登録したファクス/電話番号を変更する:8の操作で、[◀]を押して、登録されているファクス/電話番号を削除して、テンキーで新しい番号を入力します。

登録した名前を変更する: 10の操作で、[◀]を押して、登録されている名前を削除して、テンキーで新しい名前を入力します。

登録をすべて削除する:8の操作で、[◀]を押しつづけて、登録されているファクス/電話番号を削除して、[セット]を押し、[ストップ/リセット]を押します。ファクス/電話番号を削除すると、登録されていた名前は自動的に削除されます。

7章 スピードダイヤル

▶ グループダイヤルを登録する

グループダイヤルを使うには(→7-8ページ)、あらかじめ送信先のファクス/電話番号を登録しておく必要があります。つぎのように操作してください。

∅ メモ

- グループダイヤルに登録できるのは、すでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されているファクス/電話番号だけです。(→7-2ページ、7-4ページ)
- 1 [メニュー]を押します。
- **7** 「**◆**1か「**▶**1で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を2回押します。

デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク 1.ワンタッチ タ゛イヤル

- **4** [◀]か[▶]で、〈グループ ダイヤル〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

グ゛ループ゜ ダ゛イヤル 01=

- **ん** グループを登録するワンタッチダイヤルボタンまたは短縮ダイヤルの番号を選びます。
 - ワンタッチダイヤルにグループを登録する:

[◀]か[▶]で、まだ使っていないボタン(O1~1O)を選びます。

- 短縮ダイヤルにグループを登録する:[短縮]を押して、テンキーで、まだ使っていない短縮ダイヤルの番号(00~99)を選びます。
- 7 [セット]を2回押します。

TEL=

- ダループに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力します。
 - ワンタッチダイヤルに登録されている番号を入力する:グループに登録するワンタッチダイヤルボタンを押します。
 - 短縮ダイヤルに登録されている番号を入力する: [短縮]を押して、テンキーでグループに登録する短縮 ダイヤルの番号を入力します。
 - グループダイヤルに登録できるのは、すでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されているファクス/電話番号だけです。(テンキーでファクス/電話番号を入力することはできません)
 - [◀]か[▶]を押すと、登録した番号を確認できます。
- **り** 「セット]を2回押します。

ナマエ :ア

- 10 テンキーで、グループの名前を入力します。(スペースを含む最大16文字)
 - 文字の入力または消去の方法については、6-1ページをご覧ください。
 - ここで入力した名前は、スピードダイヤルリストに印刷されます。
- 11 [セット]を押します。
- **12** 続けてグループを登録するには、6以降の操作をくり返します。 終了するときは、[ストップ/リセット]を押すと、スタンバイモードに戻ります。

② メモ

● グループダイヤルリストを印刷して、登録した送信先を確認できます。(→7-9ページ)

登録したグループを変更、削除する

グループダイヤルを登録する手順にしたがって(→7-6ページ)、つぎのように操作してください。

グループ内の番号を削除する:8の操作で、[◀]か[▶]で、削除したい番号を表示して、[◀]を押しつづけます。


グループに番号を追加する:8の操作のとおりに番号を入力します。

グループ自体を削除する:8の操作で、[◀]を押しつづけて、すべての番号を消去し、[セット]を押してから[ストップ/リセット]を押します。番号を消去すると、グループの名前も自動的に消去されます。


7章 スピードダイヤル

▶ スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルの使い方は、とてもかんたんです。スピードダイヤルに登録した番号やグループにダイヤルするときは、つぎのように操作してください。



● 短縮ダイヤルのとき



● グループダイヤル(ワンタッチダイヤルに登録した場合)

ダイヤルしたいグループに割り当てられているワンタッチダイヤルボタンを押します。(上記の「ワンタッチダイヤルのとき」参照)

● グループダイヤル(短縮ダイヤルに登録した場合)

[短縮]を押して、テンキーで、ダイヤルしたいグループに割り当てられている2桁の番号を入力します。 (上記の「短縮ダイヤルのとき」参照)

スピードダイヤルを使って、ファクスを送信するときは、ダイヤルしたあとに[スタート]を押すか、自動的に原稿が読みこまれるまで、しばらくお待ちください。自動的に読みこまれないようにするには、〈ダイヤル タイム アウト〉を〈シナイ〉に設定します。(→13-5ページ)

▶ スピードダイヤルリストを印刷する

スピードダイヤルに登録したファクス/電話番号の一覧を印刷できます。このリストを本機のそばに置いておくと、ダイヤルするときに便利です。

スピードダイヤルリストを印刷するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [ファクス]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- 3 [◀]か[▶]で、〈レポート/リスト〉を選びます。
- 4. 「セット」を押します。

レホ゜ート/リスト 1. ツウシン カンリ レホ゜ート

- 5 [◀]か[▶]で、〈ダイヤルリスト〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。

タ゛イヤルリスト 1. ワンタッチ タ゛イヤルリスト

- 7 [◀]か[▶]で、印刷するリストを選びます。
 - つぎの中から選んでください。 ワンタッチ ダイヤルリスト タンシュク ダイヤルリスト グループ ダイヤルリスト
- **兄** [セット]を押します。

7の操作で、〈ワンタッチ ダイヤルリスト〉または〈タンシュク ダイヤルリスト〉を選んだときは、ファクス/電話番号の並び順を設定します。[*]を押すと、名前の順(アルファベット順)に印刷されます。[#]を押すと、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルの番号順に印刷されます。

7章 スピードダイヤル

8 ファクスもデル ファクスを送信する

▶ 送信できる原稿

送信できる原稿の種類や条件やセットのしかたについては、2章をご覧ください。

▶ 送信方法

本機からファクスを送信するには、つぎの2つの方法があります。

- メモリ送信(→次項)
- 手動送信(→8-2ページ)

メモリ送信

原稿を早く効率的に送信するときは、メモリ送信を使います。 メモリ送信するときは、つぎのように操作してください。

- **1** 原稿台ガラスかADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
 - 原稿のセットのしかたについては、2-2ページをご覧ください。
- 2 [ファクス]を押します。
- 3 必要に応じて、設定を調整します。
 - カラー送信のときは[カラー]、白黒送信のときは[白黒]を押します。(→8-3ページ)
 - [画質]で、原稿に合わせて解像度を選べます。(→8-3ページ)
 - [濃度]で、原稿に合わせて明るさを選べます。(→8-4ページ)
- **4** 送信先のファクス番号をダイヤルします。
 - ダイヤルの方法については、8-4ページをご覧ください。
- 「スタート」を押してください。

原稿台ガラスを使うと、最初の原稿が読みこまれたときにメッセージが表示されます。原稿が2枚以上ある場合は、つぎの原稿をセットしてから、[スタート]を押します。送信を開始するときは、 [セット]を押します。

メモリ送信を中止するとき: [ストップ/リセット]を押して、LCDディスプレイの表示にしたがってください。

手動送信

ファクスを送信する前に、相手と話をしたいときや、相手が自動的にファクスに切り替わらないファクス を使っているときは、手動送信を使います。

グメモ

- 手動送信では、原稿台ガラスは使えません。
- ファクスを送信する前に、相手と話をしたいときは、電話機を本機に接続する必要があります。

手動送信するときは、つぎのように操作してください。

- 1 ファクスを送信する前に相手と話をしたいときは、電話機を本機につなぎます。(→「セットアップシート」)
- 2 ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
 - ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットする方法については、2-2ページをご覧ください。
- 3 [ファクス]を押します。
- 4. 必要に応じて、設定を調整します。
 - カラー送信のときは[カラー]、白黒送信のときは[白黒]を押します。(→8-3ページ)
 - [画質]で、原稿に合わせて解像度を選べます。(→8-3ページ)
 - [濃度]で、原稿に合わせて明るさを選べます。(→8-4ページ)
- 5 [オンフック]を押すか、受話器を取ります。
- **6** 送信先のファクス番号をダイヤルします。
 - ダイヤルの方法については、8-4ページをご覧ください。
- 7 電話機を使って相手と話します。
 - 相手の声ではなく、ピーという音が聞こえたら、9の操作に進んでください。
- **8** 相手に、原稿を受信する操作をしてもらいます。
- **9** ピーという音が聞こえたら、[スタート]を押して、受話器を置きます。

手動送信を中止するとき: [ストップ/リセット]を押します。

ファクスを送信する前に

原稿に合わせて、カラーまたは白黒、画質、濃度を設定できます。

カラーまたは白黒を設定する

原稿を送信する手順にしたがって(→8-1ページ)、必要に応じてつぎのようにカラーモードか白黒モード に設定してください。

カラー送信のとき: [カラー]を押して、[カラー]のランプを点灯させます。

白黒送信のとき: 「白黒」を押して、「白黒」のランプを点灯させます。

原稿を送信、または送信を中止すると、自動的に白黒モードに戻ります。

∅ メモ

カラーファクスに対応していないファクスにカラー原稿を送信しようとすると、エラーメッセージが表示されます。
 このようなときは、白黒モードで送信しなおしてください。また、ADF(自動原稿給紙装置)を使って送信するときは、カラーダイレクト送信〈カラー ダイレクト ソウシン〉を〈スル〉に設定しておくと、送信先のファクスがカラーファクスに対応していない場合に、自動的に白黒モードで送信されます。(→13-1ページ)

画質(解像度)を変える

送信する原稿の画質を調整できます。解像度を高くすると、よりきれいに原稿を送信できますが、送信速度は遅くなります。送信する原稿の種類に合わせて、画質を調整してください。

原稿を送信する手順にしたがって(→8-1ページ)、必要に応じて、つぎのように画質を設定してください。

- **1** [画質]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、画質を選びます。
 - 白黒モードのときは、つぎの中から選んでください。

シロクロ ヒョウジュン 通常の文字だけの原稿に適しています。

シロクロ ファイン・・・・ 高解像度の原稿に適しています。

シロクロ シャシン・・・・ 写真の入った原稿に適しています。

- ◆ カラーモードのときは、つぎの中から選んでください。カラー ヒョウジュン・・通常のカラー原稿に適しています。
- カラー ファイン ・・・・・・ 高解像度のカラー原稿に適しています。
- 【セット】を押します。

濃度(明るさ)を変える

濃度(明るさ)とは、原稿を印刷するときの濃さです。濃度を濃くすると、暗い部分はより黒く、明るい部分はより白くなります。また、濃度を薄くすると、暗い部分と明るい部分の差がなくなっていきます。

原稿を送信する手順にしたがって(→8-1ページ)、必要に応じて、つぎのように濃度を設定してください。

- 1 [濃度]を押します。
- 2 [◀]か[▶]で、濃度を選びます。
- 【セット】を押します。

▶ ダイヤル方法

ダイヤルのしかたには、つぎのような方法があります。

● 通常のダイヤル

テンキーでファクス番号をダイヤルします。

● ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルボタンにファクス番号を登録しておくと、ボタン1つでかんたんにダイヤルできます。ワンタッチダイヤルの登録と使い方については、7章をご覧ください。

● 短縮ダイヤル

短縮ダイヤルにファクス番号を登録しておくと、[短縮]を押して、2桁の短縮ダイヤル番号を押すだけでダイヤルできます。短縮ダイヤルの登録と使い方については、7章をご覧ください。

● グループダイヤル

グループダイヤルに複数のファクス番号を登録しておくと、ワンタッチダイヤルか短縮ダイヤルを使って、いちどに複数の相手に原稿を送信できます。グループダイヤルの登録と使い方については、7章をご覧ください。

リダイヤルする

リダイヤルには、手動リダイヤルと自動リダイヤルの2つの方法があります。

手動リダイヤル

最後にテンキーでダイヤルしたファクス番号にリダイヤルするには、[リダイヤル/ポーズ]を押します。 **手動リダイヤルを中止するとき**: [ストップ/リセット]を押します。

自動リダイヤル

メモリ送信で、送信先が話し中などでファクスを送信できなかったときは、間隔をあけて自動的にリダイヤルします。

自動リダイヤルの設定は、必要に応じて変更できます。(以下参照)

自動リダイヤルを中止するとき:リダイヤルが開始されたら、[ストップ/リセット]を押して、LCDディスプレイの表示にしたがいます。

⊘メモ

● メモリから原稿を消去することもできます。くわしくは、8-8ページをご覧ください。

自動リダイヤルの設定を変更する

つぎの設定を変更できます。

- 自動リダイヤル設定のオン/オフ
- リダイヤルの回数
- リダイヤルの間隔

自動リダイヤルの設定を変更するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **7** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

ファクス シヨウ セッテイ 1.キホン セッテイ

6 [◀]か[▶]で、〈ソウシン キノウ セッテイ〉を選びます。

7 [セット]を押します。

ソウシン キノウ セッテイ 1. E CMソウシン

- **ጸ** [◀]か[▶]で、〈ジドウ リダイヤル〉を選びます。
- 9 [セット]を押します。

シ゛ト゛ウ リタ゛イヤル スル

- 10 [◄]か[▶]で、自動リダイヤルを設定するときは〈スル〉、設定しないときは〈シナイ〉を選びます。
 - 10の操作で、〈シナイ〉を選んだとき:
- 11 [セット]を押します。
- 12 [ストップ/リセット]を押します。
 - 10の操作で、〈スル〉を選んだとき:
- 11 [セット]を2回押します。

リタ゛イヤル カイスウ 2カイ

- **12** テンキーで、リダイヤルする回数を入力します。
- 13 [セット]を2回押します。

リタ゛イヤル カンカク 2 フン

- 14 テンキーで、リダイヤルの間隔を入力します。
- 15 [セット]を押します。
- 16 [ストップ/リセット]を押します。

▶ 複数の相手に一度に送信する(同報送信)

同じ原稿を複数の相手(最大111件)に一度に送信できます。同報送信するには、つぎの3つの方法があります。

- ワンタッチダイヤル: 10件まで
- 短縮ダイヤル: 100件まで
- 通常のダイヤル(テンキーを使う)またはリダイヤル: 1件

送信先は、どのような順で入力してもかまいませんが、テンキーで入力したあとは、かならず[セット]を押してください。

∅ メモ

複数の送信先に同じ原稿をひんぱんに送るようなときは、送信先を1つのグループとして登録しておくと便利です。
 このグループダイヤルを使うと、かんたんなボタン操作で、グループ内のすべての送信先に一度に原稿を送ることができます。(→7-6ページ)

複数の送信先に同じ原稿を送るときは、つぎのように操作してください。

- **1** 原稿台ガラスか⑦忍莉》ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットします。
 - 原稿をセットする方法については、2-2ページをご覧ください。
- 2 [ファクス]を押します。
- 3 必要に応じて、設定を調整します。
 - カラー送信のときは「カラー」、白黒送信のときは「白黒」を押します。(→8-3ページ)
 - 「画質」で、原稿に合わせて解像度を選べます。(→8-3ページ)
 - [濃度]で、原稿に合わせて明るさを選べます。(→8-4ページ)
- **4** 送信先のファクス番号をダイヤルします。
 - ワンタッチダイヤル: ワンタッチダイヤルボタンを押します。
 - 短縮ダイヤル:[短縮]を押して、テンキーで2桁の短縮ダイヤルの番号を押します。
 - 通常のダイヤル:テンキーでファクス番号を入力して、[セット]を押します。
 - 送信先を入力してから5秒以内につぎの送信先を入力してください。そのあとは、10秒以内に送信 先を入力してください。10秒を超えると、送信先を入力している途中でも自動的に原稿の読みこみ が始まります。自動的に読みこみが始まらないようにするには、〈ダイヤル タイム アウト〉を〈シナ イ〉に設定します。(→13-5ページ)
 - [◀]か[▶]を押すと、入力した番号を確認できます。
- 5 [スタート]を押します。

原稿台ガラスを使うと、最初の原稿が読みこまれたときにメッセージが表示されます。原稿が2枚以上ある場合は、つぎの原稿をセットしてから、[スタート]を押します。送信を開始するときは、 [セット]を押します。

送信を中止するとき: [ストップ/リセット]を押して、LCDディスプレイの表示にしたがいます。

● 1件だけを中止することはできません。4の操作でダイヤルしたすべての送信先への送信が中止されます。

▶ メモリに保存されているファクス

∅ メモ

● メモリに何も保存されていないときは、〈メモリ ショウカイ〉を選ぶと、スタンバイモードに戻ります。

メモリに保存されているファクスの一覧を印刷する

メモリに保存されているファクスの一覧(原稿リスト〈ゲンコウ リスト〉)を印刷できます。一覧には、送 受信したファクスの受付番号、送信/受信モード、相手先や枚数、日付、送受信したときの時刻が印刷さ れます。メモリに保存されているファクスを印刷したり削除したりするときは、受付番号を指定します。

メモリに保存されているファクスの一覧を印刷するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [ファクス]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈メモリ ショウカイ〉を選びます。
- 4 [セット]を2回押します。
 - 〈レポート/リスト〉メニューの〈ゲンコウ リスト〉からも印刷できます。(→13-8ページ)

メモリに保存されているファクスを印刷、削除する

メモリに保存されているファクスを印刷または削除するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [ファクス]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈メモリ ショウカイ〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

メモリ ショウカイ 1. ケ゛ンコウ リスト

- **5** [◄]か[▶]で、〈ゲンコウ プリント〉または〈ゲンコウ クリア〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。

ケ゛ンコウ プ゜リント ウケツケ ハンコ゛ウ <u>0</u>001

- **7** [◀]か[▶]で、印刷または削除するファクスの受付番号を選びます。
 - 受付番号がわからないときは、原稿リストを印刷します。(→上記「メモリに保存されているファクスの 一覧を印刷する」)
 - LCDディスプレイに表示されるメッセージの意味については、8-9ページの「メモリに保存されているファクスを確認する」をご覧ください。

- **8** [セット]を押します。
- **9** ●最初のページだけを印刷するときは[*]、すべてのページを印刷するときは[#]を押します。
 - ファクスを削除するときは、[*]を押します。
- **10** 続けてほかのファクスを印刷、削除するときは、7以降の操作をくり返します。 終了するときは、[ストップ/リセット]を押すと、スタンバイモードに戻ります。

メモリに保存されているファクスを確認する

メモリに保存されているファクスを印刷したり削除したりする前に、LCDディスプレイでファクスの情報を確認できます。



A 受付番号

- 0001~4999は、送信ファクスを指します。
- 5001~9999は、受信ファクスを指します。
- **B** 受付番号の前にあるマーク
- 何もマークがないものは、白黒原稿を指します。
- 〈* 〉は、カラー原稿を指します。
- ⟨#⟩は、送信中または印刷中の白黒原稿を指します。
- (&)は、送信中または印刷中のカラー原稿を指します。

くわしい情報を表示する

くわしい情報(送信先のファクス番号など)を確認するときは、[*]または[#]を押します。

∅ メモ

 受付番号がわからないときは、原稿リストを印刷します。(→8-8ページ「メモリに保存されているファクスの一覧を 印刷する」)

▶ そのほかの送受信方法

外線へのダイヤル

本機をPBX(構内電話交換機)やほかの電話交換システムに接続しているときは、まず外線呼び出し番号をダイヤルしてから、相手のファクス/電話番号をダイヤルしてください。

一時的にプッシュ信号に切り替える

銀行、航空券の予約、ホテルの予約などのプッシュホンサービスをダイヤル回線で利用するときは、プッシュ信号を使います。本機をダイヤル回線に接続しているときは、つぎのように操作して、一時的にプッシュ信号に切り替えてください。

- 1 [ファクス]を押します。
- **2** [オンフック]を押します。本機が電話機に接続しているときは、受話器を取っても操作できます。
- **3** テンキーで、サービス先の電話番号をダイヤルします。
- **4** 録音音声のメッセージが聞こえたら、[トーン]([*])を押して、プッシュ(トーン)信号に切り替えます。
 - 2の操作で[オンフック]を押した場合、相手と話をするときは、受話器を取ってください。
- **5** メッセージにしたがって、テンキーで番号を入力します。
- **ん** サービスの利用が終わったら、[オンフック]を押すか、受話器を戻します。

9章 ファクスモデル ファクスを受信する

▶ 受信モードを設定する

受信モードを設定するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [ファクス]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- 3 [セット]を押します。

シ゛ュシンモート゛ シ゛ト゛ウ シ゛ュシン モート゛

- **4** [◀]か[▶]で、受信モードを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

ジドウ ジュシン モード ・・・・・ 自動的にファクスだけを受信します。 電話のときは、通信を切断します。

シュドウ ジュシン モード・・・・ファクスのときも電話のときも呼び出し音が鳴ります。ファクスは手動で受信します。

ルスTEL セツゾク モード・・・・ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは本機に接続している留守 番電話が応答します。

FAX/TEL キリカエ・・・・・・・・ 自動的にファクスと電話を切り替えます。ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは本機の呼び出し音が鳴ります。(本機に接続した電話機の呼び出し音は鳴りません)

- 5 [セット]を押します。
 - 受信モードは、LCDディスプレイの左下に表示されます。

2003 12/27 TUE 15:30 ジドウ ヒョウジュン

⊘メモ

コピーモード([コピー]を押した後の状態)、ファクスモード([ファクス]を押した後の状態)、スキャンモード([スキャン]を押した後の状態)、写真プリントモード([写真プリント]を押した後の状態)のどのモードでも、ファクスを受信することができます。

▶ 自動的にファクスを受信する:自動受信モード

- つぎのようなときは、自動受信モードを選んでください。
- ファクス専用の電話回線がある。
- 自動的にファクスだけを受信したい。
- つぎのように操作してください。
- 本機をファクス専用の電話回線に接続します。(→『セットアップシート」)
- ◆〈ジドウ ジュシン モード〉を選びます。(→9-1ページ)
- ファクスを受信するとき:本機が自動的に受信します。
- 電話のとき:電話を受けることはできません。

∅ メモ

ファクスのときは、呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴らしたいときは、本機に電話機を接続して、〈チャクシン ヨビダシ〉を〈スル〉に設定します。(→13-6ページ)また、呼び出し音を鳴らす回数も設定できます。(→13-6ページ)また、呼び出し音を鳴らす回数も設定できます。(→13-6ページ)

▶ 手動でファクスを受信する:手動受信モード

- つぎのようなときは、手動受信モードを選んでください。
- 1本の回線で、電話とファクスを使いたい。
- 主に電話が多く、ファクスを使うことは少ない。
- つぎのように操作してください。
- ◆〈シュドウ ジュシン モード〉を選びます。(→9-1ページ)
- 本機に電話を接続します。(→『セットアップシート』)
- ファクスを受信するとき:呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、「ピー」という音が聞こえたら、本機のスタートボタンを押して、ファクスを受信します。本機が離れた場所にあるときは、電話機で25(リモート受信ID)をダイヤルして、受話器を戻します。
- 電話のとき:呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。

グメモ

- リモート受信をしないように設定できます。また、リモート受信IDは変更できます。(→13-6ページ「リモート ジュシン ID」)
- 本機に留守番電話を接続しているときは、留守番電話を操作するための暗証番号がリモート受信IDと同じ番号になっていることがあります。この場合は、リモート受信IDの番号を変更してください。(→13-6ページ「リモート ジュシン ID」)

▶ 留守番電話を使う:留守番電話接続モード

- つぎのようなときは、留守番電話接続モードを選んでください。
- 1本の回線で、電話とファクスを使いたい。
- 自動的にファクスを受信して、電話のときは留守番電話が応答するようにしたい。
- つぎのように操作してください。
- 〈ルスTEL セツゾク モード〉を選びます。 (→9-1ページ)
- 本機に留守番電話を接続します。(→『セットアップシート』)
- ファクスを受信するとき:本機が自動的に受信します。
- 電話のとき:留守番電話が応答します。

留守番電話を設定する

留守番電話は、つぎにように設定します。

- 呼び出し音が1回か2回鳴ったところで応答するように設定してください。
- 応答メッセージの長さは15 秒以内にしてください。
- メッセージでは、ファクスの送信方法を説明してください。

▶ ファクスも電話も受ける:FAX/TEL切り替えモード

- つぎのようなときは、FAX/TEL切り替えモードを選んでください。
- 1本の回線で、電話とファクスを使いたい。
- 自動的にファクスと電話を切り替えたい。
- つぎのように操作してください。
- 〈FAX/TEL キリカエ〉を選びます。(→9-1ページ)
- 本機に電話機を接続します。(→『セットアップシート』)
- ファクスを受信するとき:本機が自動的に受信します。
- 電話のとき:本機のスピーカーから呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と話します。
 ※本機に接続した電話機の呼び出し音は鳴りません。

FAX/TEL切り替えモードの詳細設定

FAX/TEL切り替えモードでは、相手からの呼び出しに対して、本機がどのように対応するかを細かく設定できます。着信がファクスか電話かを判断するための時間、着信が電話だったときは、呼び出し音を鳴らす時間、設定した呼び出し時間が経過したあとの本機の対応を設定することができます。

FAX/TEL切り替えモードの詳細を設定するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **7** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

ファクス ショウ セッテイ 1. キホン セッテイ

- **ん** [◀]か[▶]で、〈ジュシン キノウ セッテイ〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

シ゛ュシン キノウ セッテイ 1. ECMシ゛ュシン

8 [◀]か[▶]で、〈FAX/TEL キリカエ〉を選びます。

9 [セット]を2回押します。

ヨヒ゛タ゛シ カイシ シ゛カン 8 ヒ゛ョウ

- 11 [セット]を2回押します。

ヨヒ゛タ゛シ シ゛カン 17ヒ゛ョウ

- 12 [◄]か[▶]で、着信が電話だったときに呼び出し音を鳴らす時間を設定します。
- 13 [セット]を2回押します。

ヨヒ゛ダシコ゛ノ ト゛ウサ シ゛ュシン

- **14** [◀]か[▶]で、13の操作で設定した時間が経過したあと、ファクスを受信するか、電話を切るかを選びます。
 - つぎのどちらかを選びます。

ジュシン · · · · · · · · · ファクスを受信します。 シュウリョウ · · · · · · · 電話を切ります。

- 15 [セット]を押します。
- 16 [ストップ/リセット]を押します。

▶ 受信を中止する

[ストップ/リセット]を押して、LCDディスプレイの表示にしたがってください。

10章 ファクスモデル レポートとリスト

▶ 印刷できるレポートとリスト

本機で印刷できるレポートやリストには、つぎのような種類があります。くわしい説明については、該当するページをご覧ください。

レポート名またはリスト名	説明	参照
ユーザデータリスト	現在の設定と発信元情報のリストです。	10-6ページ
通信管理レポート	送受信したファクスの履歴です。20通信ごとに自動的に印刷	10-2ページ
	するかどうかを設定できます。また、手動で印刷することもで	
	きます。	
送信結果レポート	ファクスの送信後に印刷されます。	10-3ページ
	このレポートを印刷するかどうか設定できます。また、エラー	
	が発生したときだけ印刷するように設定することもできます。	
	送信結果レポートの下に原稿の最初のページを印刷して、送信	
	したファクスの内容がわかるように設定することもできます。	
受信結果レポート	ファクスの受信後に印刷されます。	10-5ページ
	このレポートを印刷するかどうか設定できます。また、エラー	
	が発生したときだけ印刷するように設定することもできます。	
マルチ通信結果レポート	同報通信後に印刷されます。	8-7ページ
原稿リスト	現在メモリに保存されている原稿のリストです。	8-8ページ
メモリクリアリスト	電源を入れなおすと自動的に印刷されます。メモリから削除	12-20ページ
	された原稿のリストです。	
ワンタッチダイヤル電話番号リスト	ワンタッチダイヤルに登録されている番号と名前のリストです。	7-9ページ
短縮ダイヤル電話番号リスト	短縮ダイヤルに登録されている番号と名前のリストです。	7-9ページ
グループダイヤル電話番号リスト	グループダイヤルに登録されているグループのリストです。	7-9ページ

▶ 通信管理レポート

通信管理レポートを印刷する

工場出荷時の設定により、通信管理レポートは20回通信するごとに自動的に印刷されるようになっています。手動でこのレポートを印刷するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [ファクス]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈レポート/リスト〉を選びます。
- 4. [セット]を2回押します。

通信管理レポートの設定を変える

20通信ごとに通信管理レポートが自動的に印刷されないようにするには、〈ツウシン カンリ レポート〉で〈ジドウプリント シナイ〉に設定してください。

通信管理レポートの設定を変えるときは、つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- **3** [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

ファクス ショウ セッテイ 1. キホン セッテイ

- **6** [◀]か[▶]で、〈レポート セッテイ〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

レホ゜ート セッテイ 1. ソウシン ケッカ レホ゜ート

- **ጸ** [◀]か[▶]で、〈ツウシン カンリ レポート〉を選びます。
- 9 [セット]を押します。

ツウシン カンリ レホ゜ート シ゛ト゛ウフ゜リント スル

- 10 [◀]か[▶]で、自動的に印刷されるようにするかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。ジドウプリント スル・・・・ 通信管理レポートを自動的に印刷します。

ジドウプリント シナイ・・ 通信管理レポートを自動的に印刷しません。

- 11 [セット]を押します。
- 12 [ストップ/リセット]を押します。

▶ 送信結果レポートの設定を変える

原稿を送信したあとに、送信結果レポートを印刷することができます。送信結果レポートは、送信するたびに、またはエラーが発生したときだけ印刷されるように設定できます。また、このレポートが印刷されないように設定することもできます。

送信結果レポートを設定するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **7** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を押します。

ユーザ゛テ゛ータ 1. テ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- 4 [◄]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

ファクス ショウ セッテイ 1. キホン セッテイ

- **6** [◀]か[▶]で、〈レポート セッテイ〉を選びます。
- 7 [セット]を2回押します。

ソウシン ケッカ レポ゜ート エラー シ゛ニ フ゜リント スル

- **8** [◀]か[▶]で、送信結果レポートを印刷するかどうかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

エラー ジニ プリント スル・・・エラーが発生したときだけ印刷されます。

プリント シナイ ・・・・・・・・・・・・ 印刷されません。

- 8の操作で、〈プリント シナイ〉を選んだとき:
- 9 [セット]を押します。
- 10 [ストップ/リセット]を押します。
 - 8の操作で、〈エラー ジニ プリント スル〉または〈プリント スル〉を選んだとき:
 - 9 [セット]を押します。
- 10 [◀]か[▶]で、送信結果レポートの下に原稿の最初のページを印刷するかどうかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

```
ッケル・・・・・・・・・ 送信結果レポートの下に原稿の最初のページが印刷されます。
ッケナイ・・・・・・・ 送信結果レポートの下に原稿の最初のページが印刷されません。
```

- 11 [セット]を押します。
- 12 [ストップ/リセット]を押します。

▶ 受信結果レポートの設定を変える

原稿を受信したあとに、受信結果レポートを印刷することができます。受信結果レポートは、受信するたびに、またはエラーが発生したときだけ印刷されるように設定できます。また、このレポートが印刷されないように設定することもできます。

受信結果レポートを設定するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [メニュー]を押します。
- **2** [◀]か[▶]で、〈ユーザデータ〉を選びます。
- 3 [セット]を押します。

ユーザ゛デ゛ータ 1.デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ トウロク

- **4** [◀]か[▶]で、〈ファクス ショウ セッテイ〉を選びます。
- 5 [セット]を押します。

ファクス ショウ セッテイ 1. キホン セッテイ

- **6** [◀]か[▶]で、〈レポート セッテイ〉を選びます。
- 7 [セット]を押します。

レホ゜ート セッテイ 1. ソウシン ケッカ レホ゜ート

- **8** [◀]か[▶]で、〈ジュシン ケッカ レポート〉を選びます。
- 9 [セット]を押します。

シ゛ュシン ケッカ レホ゜ート プ・リント シナイ

- 10 [◀]か[▶]で、受信結果レポートを印刷するかどうかを選びます。
 - つぎの中から選んでください。

プリント シナイ ・・・・・・・・ 印刷されません。

エラー ジニ プリント スル・・・・エラーが発生したときだけ印刷されます。 プリント スル・・・・・・・・・・ 受信するたびに印刷されます。

- 11 [セット]を押します。
- 12 [ストップ/リセット]を押します。

▶ ユーザデータリストを印刷する

ユーザデータリストには、本機の現在の設定と発信元情報(→6-2ページ)が印刷されます。

ユーザデータリストを印刷するときは、つぎのように操作してください。

- 1 [ファクス]を押します。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈レポート/リスト〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

レホ゜ート/リスト 1. ツウシン カンリ レホ゜ート

- **5** [◀]か[▶]で、〈ユーザ データリスト〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。

メンテナンス

▶ インクタンクを交換する

インクタンクの交換時期

LCDディスプレイにつぎのメッセージのどれかが表示されたら、インクタンクを交換してください。(→ 11-2ページ)

Bk インクガ アリマセン ·····・・・・ ブラックインクタンクが空です。

C インクガ アリマセン ・・・・・・・・・・ シアンインクタンクが空です。

M インクガ アリマセン ····・・・・・ マゼンタインクタンクが空です。

Y インクガ アリマセン ·····・· イエローインクタンクが空です。

2つ以上のインクタンクが空になったときは、空になったインクタンクを示す文字がすべて表示されま す。(例: CY インクガ アリマセン)

メッセージは表示されないのに印刷品質がよくないときは、「メンテナンス操作の流れ」(→11-4ページ) を見て問題を解決してください。

注意してほしいこと

▲ 注意

- インクタンクは子供の手が届かない場所に保管してください。もし誤って飲み込んだときは、ただちに医師の診断を 受けてください。
- 最適な印刷品質を保ち、印刷トラブルを避けるために、キヤノンが推奨するインクタンク以外は使わないでくださ い。インクを詰め替えて使うと故障の原因になり、弊社の保証の対象にはなりません。
- つぎのインクタンクを使うことができます。

ブラックインクタンク〈BCI-3eBK〉 シアンインクタンク〈BCI-3eC〉 マゼンタインクタンク〈BCI-3eM〉 イエローインクタンク(BCI-3eY)

- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年以内に使いきるようにしてください。また、本機にセット したら6か月を目安に使いきってください。
- インクタンクを梱包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。
- 印刷後の用紙にぬれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取りはずした状態で放置しないでください。そのまま放置し ておいたインクタンクを使うと、きれいに印刷できません。

11章 メンテナンス 11-1

インクタンクの回収



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJカートリッジの回収を推進しています。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に で賛同いただき、回収にで協力いただける場合には、で使用済みとなったインク タンク、BJカートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお 願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国の3000拠点をこえる回収窓口を ご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけま す。

キヤノンサポートページ canon.ip/support

事情により、お持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、BJカートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。



インクタンクを交換する

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの交換時期!(→11-1ページ)をご覧ください。

A 注意

● 印刷やほかの処理をしているときは、インクタンクを交換しないでください。

インクタンクを交換するときは、つぎのように操作してください。

- **1** 本機の電源が入っていることを確認します。
- **2** [オープン] ボタンを押して①、スキャナユニットを開きます②。
 - プリントヘッドホルダが中央へ移動します。

▲ 注章

- プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。
- 本体内部の金属部分に触れないでください。
- CD-Rトレイガイドがセットされていると、プリントヘッドは交換 位置に移動しません。スキャナユニットをいったん閉じ、CD-Rト レイガイドを取り外してから、もう一度スキャナユニットを開けて ください。



11章 メンテナンス


3 空のインクタンクの固定つまみを押して①、スロットから 取りはずします②。


▲ 注意

- プリントヘッドは、取り出さないでください。
- インクタンクは、ひとつずつ取りはずしてください。

● 重要

- 使用済みのインクタンクは、ビニール袋などに入れて、地域の条例 に従って処分してください。
- インクが衣類などにつくと落ちにくいので注意してください。
- 4 新しいインクタンクを袋から取り出し、オレンジ色のテープ を矢印の方向に引っぱって、空気穴(A)に保護フィルムが残ら ないようにきれいにはがします。図のように持って、オレン ジ色の保護キャップ®をはずします。
 - インクタンクの横 © を持たないでください。インクが飛び出 すことがあります。
 - 保護キャップ B をはずしたあと、インクの出口 D には触れな いでください。
- プリントヘッドにインクタンクを斜めに差しこみます。カ チッと音がするまでしっかりと押してください。
 - インクタンクが、その色に合ったスロットに入っていることを 確認してください。
- 6 カチッと音がするまで、スキャナユニットを押して、閉めます。





プリントヘッドのメンテナンス

グメモ

つぎの操作を行う前に、スキャナユニットを開け、インクタンクの「PUSH」の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。また、インクの残量を確認し、インクがないときはインクタンクを交換してください(→11-2ページ)。

メンテナンス操作の流れ

きれいに印刷できないときは、つぎのように操作してください。

Step 1

ノズルチェックパターンを印刷する。(→11-5ページ)

プリントヘッドのノズルから正常にインクが出ているか、

プリントヘッドの位置がずれていないかを確認するためにノズルチェックパターンを印刷する。

パターンがきれいに印刷されないとき

Step 2

プリントヘッドをクリーニングする。

ヘッドクリーニング(→11-5ページ)

ヘッドクリーニングを行ってください。改善されないときは、3回までくり返してください。

パターンがきれいに印刷されないとき

Step 3

プリントヘッドをより強力にクリーニングする。 ヘッドリフレッシング(→11-5ページ)

パターンがきれいに印刷されないとき

Step 4

インクタンクを交換する。(→11-2ページ)

パターンがきれいに印刷されないとき

プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店またはキヤノンお客様 相談センターに連絡してください。 A~K列のパターンに縦すじが目立つとき、 または、L、M列に横すじが目立つとき

Step 2

プリントヘッドの位置を調整する。 (→11-6ページ)

パターンがきれいに印刷されないとき

Step 3

インクタンクを交換する。(→11-2ページ)

パターンがきれいに印刷されないとき

ノズルチェックパターンを印刷する


プリントヘッドの状態を調べるときは、ノズルチェックパターンを印刷します。

グメモ

パソコンからもノズルチェックパターンを印刷できます。(→『ソフトウェアガイドI)

ノズルチェックパターンを印刷するときは、つぎのように操作してください。

- 用紙トレイにA4サイズの用紙をセットします。
- 2 [メニュー]を押します。
- 3 [**◄**]か[▶]で、〈メンテナンス〉を選びます。
- 4 [セット]を2回押します。



プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンが乱れたり欠けたりしているときや特定の色が印刷されないときは、プリント ヘッドをクリーニングします。

∅ メモ

- プリントヘッドのクリーニングは、少量ですがインクを消費します。ひんぱんにクリーニングすると、インクの減り が早くなります。
- パソコンからもプリントヘッドをクリーニングできます。(→『ソフトウェアガイド』)

本機からプリントヘッドをクリーニングするときは、つぎのように操作してください。

- [メニュー]を押します。
- **[◀]か[▶]で、〈メンテナンス〉を選びます**。

11章 メンテナンス 11-5 3 [セット]を押します。

例:

メンテナンス 1. プ リンタ ノス゛ル チェック

- **4** [◀]か[▶]で、クリーニングの種類を選びます。
 - つぎの中から選んでください。

ヘッド クリーニング ・・・・・・・・ プリントヘッドをクリーニングします。

ヘッド リフレッシング ・・・・・・ より強力にプリントヘッドをクリーニングします。

- それぞれのクリーニングについて、くわしくは、11-4ページをご覧ください。
- 5 [セット]を押します。

プリントヘッドの位置を調整する

プリントヘッドを装着したあとヘッドの位置調整は、『セットアップシート』にしたがって操作してください。ノズルチェックパターンを印刷した結果(→11-5ページ)、プリントヘッドの位置を調整する必要があると判断した場合は、操作パネルかプリンタドライバ(→『ソフトウェアガイド』)で行います。

操作パネルで行うプリントヘッド位置調整

操作パネルでプリントヘッドの位置を調整するときは、つぎのように操作してください。


- **1** 用紙トレイにA4サイズの用紙をセットします。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈メンテナンス〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

メンテナンス 1. プ゜リンタ ノス゛ル チェック

- 5 [◄]か[▶]で、〈ヘッド イチ チョウセイ〉を選びます。
- ん [セット]を押します。
 - 横方向パターンが印刷されます。


ヨコ ホウコウ チョウセイ A O

7 印刷されたパターンのA列で、縦すじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネルの[◀]か[▶]で選びます。



- 8 [セット]を押します。
- **9 7と8の操作をくり返して、B~K列を調整します**。 すべてのパターンを調整すると、LCDディスプレイにつぎのように表示されます。

- 10 [*]を押します。
- 11 横方向のパターンを調整すると、縦方向パターンが印刷されます。
- **12** 印刷されたパターンのL列で、横すじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネルの[◆]か[▶]で選びます。



- 13 [セット]を押します。
- **14** M列についても、12と13の操作を行います。

11章 メンテナンス

▶ 清掃する

ここでは、清掃のしかたについて説明します。

▲注意

- 清掃する前に、電源を切り、電源コードを抜いてください。
- 「プルボゴル」 電源を切ると、メモリに保存されている原稿はすべて消去されます。電源を切るときは、必要な原稿を印刷しておいてください。
- 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。部品に紙の粉がつき、静電気の原因になることがあります。部品を傷つけないように、かならず柔らかい布を使ってください。
- ◆ ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になります。


外側の清掃

きれいで柔らかく、糸くずの出ない布を、水か食器用洗剤を水で薄めた液に浸し、固くしぼってから、ていねいに本体外側を拭きます。

本体内側の清掃

スキャンエリアの清掃

きれいで柔らかく、糸くずの出ない布に水を浸みこませてよくしぼり、原稿台ガラス (A)、白い部分 (B)、 かのまか 透明シート (C) の汚れやホコリを拭き取ります。その後、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。とくに、ガラス面は、拭いたあとが残らないように十分拭き取ってください。




本体内部の清掃

本体内部がインクで汚れていたり、紙の粉がたまっていたりすると、きれいに印刷できないので、定期的 に清掃してください。


本体内部を清掃するときは、つぎのように操作してください。

- **1** 電源を切り、コンセントから電源コードを抜きます。
- **2** [オープン] ボタンを押して①、スキャナユニットを開きます②。




A 注意

◆ 丸い軸魚、透明フィルムB、フィルムケーブル©、吸収体®、 そのほかの金属部分には触れないでください。



3 乾いた布で、本体内部、特にプラテン © のまわりから、インクの汚れや紙の粉、ほこりを拭き取ります。




- **4** カチッと音がするまで、スキャナユニットを押して、閉めます。
- **5** 電源コードをコンセントに差しこみ、電源を入れます。


ファクスモデル ADF(自動原稿給紙装置)の清掃

ADF(自動原稿給紙装置)を清掃するときは、つぎのように操作してください。

- **1** 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜きます。
- **2** フィーダカバーを開きます。



- **3** きれいで柔らかく、糸くずの出ない乾いた布で、フィーダカバーの内側(図の灰色部分)から紙の粉を拭き取ります。
- 4 拭き終わったら、カチッと音がするまで、フィーダカバーを 押して、閉めます。
- **5** 電源プラグをコンセントに差しこみ、電源を入れます。



ローラの清掃

封筒がうまく送られないときは、ローラを清掃してください。

つぎのように操作してください。

- **1** 用紙トレイから用紙を取り除きます。
- 2 [メニュー]を押します。
- **3** [◀]か[▶]で、〈メンテナンス〉を選びます。
- 4 [セット]を押します。

メンテナンス 1. プ゜リンタ ノス゛ル チェック

- 5 [◀]か[▶]で、〈キロク ローラ クリーニング〉を選びます。
- 6 [セット]を押します。
- **7** クリーニングが終わったら、2よりあとの操作を2回くり返します。さらに、A4の普通紙をセットして、2よりあとの操作を3回くり返します。

11-10 11 章 メンテナンス

12章 困ったときは

▶ インストール・削除(アンインストール)しようとしたが

ソフトウェアのインストールをしようとしてうまくいかないときや、ソフトウェアを削除(アンインストール) しようとしてうまくいかないときは、ここを読んでください。

【MPドライバ/MP Toolbox共通】

- インストールできない
 - 1. 『セットアップシート』の手順にそってインストールしていますか? 手順をまちがえているときは、インストールをやりなおしてください。エラーが発生してインストールが途 中で終わってしまったときは、パソコンを再起動してからインストールをやりなおしてください。
 - 2. **ほかのアプリケーションが起動していませんか?** ウイルスチェックプログラムやそのほかのアプリケーションが起動しているときは、すべて終了させてから、インストールをやりなおしてください。
 - 3. バージョン4.4以前のMultiPASSのソフトウェアがインストールされていませんか?(スタートメニューの[プログラム]に「Canon MultiPASS」で始まるものが登録されていませんか?)
 古いバージョンのMultiPASSのソフトウェアは、そのソフトウェアのマニュアルにしたがって削除(アンインストール)してから、インストールをやりなおしてください。

【MP Toolboxのみ】

- MP Toolboxのインストールやアンインストールが途中までしかできない
 - 強制上書きインストールの準備をするために、デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリック し、CD-ROMアイコンを開いて、

¥MP¥Japanese¥Toolbox¥Setup¥FrcInst.exe をダブルクリックします。

2. ひとつ上の階層(フォルダ)に戻り、

¥MP¥Japanese¥Toolbox¥Setup.exe をダブルクリックして、上書きインストールします。(→「ソフトウェアガイド」)

【MPドライバのみ】

● 削除(アンインストール)に時間がかかる(Windows XP)

ウイルスチェックプログラムなどのアプリケーションが起動していると、アンインストールに時間がかかることがあります。アンインストールするときは、ウイルスチェックプログラムやそのほかのアプリケーションを終了させてから、アンインストールを実行してください。

● 削除(アンインストール)したのに、[Canon]が残っている

削除するときに、MP Toolboxより先にMPドライバを削除すると、スタートメニューの[(すべての)プログラム]に[Canon]が残ってしまいます。そのときはスタートメニューから[タスクバーとスタートメニューのプロパティ]画面を開いて、削除してください。

●「バージョンの競合」という画面が表示された(Windows 98)

インストールの途中で、「バージョンの競合」、「Windows 98のファイルとは言語または……」という画面が表示されたときは、[はい]か[いいえ]をクリックしてください。どちらをクリックしてもこの後のインストールの操作を問題なく続けられます。

パソコンにPhotoshopがインストールされているときに、このメッセージが表示されることがあります。

● Windows XPにアップグレードしたら、ソフトウェアを使えなくなった

本機のソフトウェアがインストールされているWindows 98/Me/2000を、本機のソフトウェアを削除(アンインストール)しないで、Windows XPにアップグレードすると、本機が認識されなくなることがあります。

本機のソフトウェアをアンインストールし、インストールしなおしてください。(→『ソフトウェアガイド』)

● [デバイス マネージャ]に緑の[?]マークが表示される(Windows Me)

Windows Meでは、[デバイス マネージャ]の[USB(ユニバーサル シリアル バス)コントローラ]の[USB 互換デバイス]に緑の[?]マークが表示されますが、問題はありません。そのままお使いください。

▶ パソコンを起動しようとしたが

パソコンを起動できないときなどはここを読んでください。

● パソコンが起動しない

1. メモリカードをセットしたまま、パソコンを起動しませんでしたか?

本機にメモリカードをセットしてパソコンに接続していると、パソコンの設定によっては、パソコンが起動しないことがあります。メモリカードを取り出してからパソコンを起動してください。

パソコンのBIOSの設定で、Windowsを起動するハードディスクの起動順序を、USBデバイスより先にするとメモリカードをセットしたままでもパソコンを起動できるようになります。BIOSの設定のしかたについては、パソコンのマニュアルをご覧ください。

▶ パソコンから印刷しようとしたが

パソコンからの印刷がうまくいかないときや、パソコンに読みとった画像をうまく印刷できないときは、 ここを読んでください。

・ マークは、コピーやファクス受信を行っているときにも起きる問題です。

● まったく印刷できない

□ 1. LCDディスプレイにはなにか表示されていますか?

LCDディスプレイになにも表示されていないときは、「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき)」(→12-19ページ)をご覧ください。

② 2. エラーランプが点滅していませんか?

エラーランプが点滅しているときは、「メッセージの見方」(→12-24ページ)をご覧ください。

3. BJステータスモニタのイラストの背景が黄色や赤になっていませんか?

BJステータスモニタのメッセージにしたがって対処してください。(→『ソフトウェアガイド』)

「サービスエラー5100」と表示されているとき

つまった用紙など、プリントヘッドホルダの動きを妨げているものを、取りのぞいてください。(→12-21 ページ)

それでも、メッセージが消えないときは、本機の電源を切ってから、もう一度、電源を入れてください。

4. インクタンクは正しくセットされていますか?

[オープン]ボタンを押して、スキャナユニット(プリンタカバー)を開き、インクタンク上面の[PUSH]の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。また、インクタンクが正しい位置にセットされているかも確認してください。(→11-2ページ)

- ② 5. ノズルチェックパターンを印刷してください。(→11-4ページ「プリントヘッドのメンテナンス」)
 - 6. DOSで印刷しようとしていませんか?

Windowsでのみ印刷できます。DOSでは印刷できません。

7. パソコンに「アプリケーションエラー」、「一般保護違反」と表示されていませんか?

印刷に使っているアプリケーションは、OSに対応していますか?

アプリケーションのパッケージやマニュアルで調べてください。対応していない場合は、一般に印刷はできません。

アプリケーションに十分なメモリが割り当てられていますか?

ほかのアプリケーションが開いているときは、それらを閉じて使用可能なメモリ容量を増やしてください。 アプリケーションに必要なメモリ容量は、アプリケーションのマニュアルで調べてください。

特定の文書を印刷しているときに問題が起きるとき

その文書を開いて編集してから、もう一度印刷してみてください。

8. ハードディスクには十分な空き容量がありますか?

ハードディスクに十分な空き容量がないときは、いらないファイルを削除して空き容量を増やしてください。

- 9. パソコンを再起動してください。
- 10. プリンタドライバに不具合がある場合が考えられます。

MPドライバをいったん削除(アンインストール)してから(→『基本操作ガイド』)、インストールしなおしてください(→『セットアップシート』)。

● 共有プリンタで印刷できない

- 1. **サーバ(プリンタが接続されているパソコン)の電源は入っていますか?** サーバの電源を入れてください。
- 2. サーバでプリンタ共有が設定されていますか?

サーバでプリンタ共有を設定してください。(→『ソフトウェアガイド』)

3. **クライアントから共有プリンタへのアクセスを許可するように、サーバで設定されていますか?** サーバで、クライアントから共有プリンタへアクセスできるように設定してください。

● 印刷が途中で止まる

☑ 1. 長い時間、連続して印刷していませんか?

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッドを保護するため、印刷が一時的に 停止します。しばらくすると印刷が再開されます。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って15 分以上お待ちください。

A 注意

● プリントヘッドの周りは、たいへん熱くなっているので、触らないでください。

② 2. 写真やイラストなど、容量の大きいデータを印刷していませんか?

大容量のデータを印刷すると、データ処理に時間がかかり、止まったように見えます。処理が終わるまでお 待ちください。

※ 印刷する部分が多い原稿や2部以上の印刷を行うと、インクを乾かす時間をとるために印刷が止まることがあります。

● 用紙がうまく送られない

① 1. 用紙の厚さは適切ですか?

64~105g/m²の用紙を使ってください。

② 2. 用紙の量が最大用紙量のマーク(►)を超えていませんか? 用紙トレイにセットできる最大枚数を超えていませんか?

超えているときは、超えないように減らしてください。

② 3. 用紙は正しくセットされていますか?

用紙が用紙トレイに正しくセットされていて、用紙ガイドが正しく調整されているか確認してください。(→ 『セットアップシート』)

☑ 4. 用紙が折れたり反ったりしていませんか?

折れた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてからセットしてください。

- ② 5. 給紙ローラを清掃してください。(→11-10ページ)
- 6. 用紙トレイに異物が入っていませんか?

確認して、異物があるときは取りのぞいてください。

● 用紙が丸まってしまう

□ 1. 印刷した用紙は30~60秒たってから、取り出してください。

写真や絵など、インクを大量に使う印刷をしたり、薄い用紙に印刷すると、用紙が丸まってしまうことがあります。

印刷した用紙は、30~60秒ほど排紙トレイに置いたままにして、インクが乾いてから取り出してください。

2. 濃度を高く設定していませんか?

プリンタドライバで濃度を高くして印刷すると、用紙が波打つことがあります。プリンタのプロパティ画面の[基本設定]タブの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]をクリックし、[濃度]のスライドバーをドラッグして、低く設定してください。

○ 3. 薄い用紙を使っていませんか?

薄い用紙に、色の濃い絵や写真など、インクを大量に使う印刷をすると、カールしたり波打ったりすることがあります。高品位専用紙やフォト光沢紙などの厚めの用紙を使ってください。

4. セットする前から反っていませんでしたか?

反っている(カールしている)用紙は、反りをなおしてからセットしてください。

● 意味不明な文字や記号が印刷される

1. 特定の文書を印刷するときにだけ、このような問題が起きるとき

その文書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、アプリケーションに問題がある可能性があります。アプリケーションのメーカーにお問い合わせください。

● 白いすじが出る

- ① 1. ノズルチェックパターンを印刷してください。(→11-4ページ「プリントヘッドのメンテナンス」)
 - 2. **コート紙に印刷していませんか?**プリンタのプロパティ画面の[基本設定]タブで、「印刷品質]を[きれい]に設定してください。
- 印刷面がこすれる、印刷面がインクで汚れる

超えているときは、超えないように減らしてください。

2. 印刷可能領域の外側に印刷していませんか?

文書が、推奨されている印刷可能領域におさまるように、アプリケーションで余白の設定を変えてください。

3. 印刷の濃度が濃くありませんか?

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙が波打つことがあります。

プリンタのプロパティ画面の[基本設定]タブの[色調整]で、[マニュアル調整]を選び、[設定]をクリックして、[濃度]設定を下げてください。

☑ 4. おすすめの用紙を使っていますか?

おすすめの用紙を使ってください。(→3-1ページ)

5. 本機の内部を清掃してください。

内部のインクや紙粉で汚れていると、印刷面がこすれたり、インクで汚れたりします。清掃してください。 (→11-8ページ)

○ 6. 用紙の裏側に印刷していませんか?

用紙には、裏表のあるものがあります。裏返して印刷してみてください。プロフェッショナルフォトペーパーなど、用紙の種類によっては片面にしか印刷できないものもあります。

⑦ 7. [用紙の種類]の設定は適切ですか?

プリンタのプロパティ画面の[基本設定]タブの[用紙の種類]を印刷する用紙に合わせて設定してください。 印刷内容によっては設定が適切でも印刷面がこすれることがあります。[給紙方法]を[ASF(こすれ改善)] に設定してください。(→『ソフトウェアガイド』)

● インクなしのメッセージが、BJステータスモニタとLCDで違う表示になっている

パソコンから印刷中に、LCDディスプレイやBJステータスモニタに、インクなしのメッセージが表示されたとき、プリンタ本体の[リカバリ]を押したり、ジョブをキャンセルしてエラー表示を解除すると、BJステータスモニタの表示は、[インクが残り少なくなっています。]に変わり、一時的にパソコンからの印刷を継続できます。

ただし、LCDディスプレイのメッセージはインクなしの表示のまま変わりません。インクタンクを交換してください。

▶ コピーしようとしたが

コピーがうまくいかないときは、ここを読んでください。

印刷に関する問題は、「パソコンから印刷しようとしたが」(→12-2ページ)のਊがついた項目もご覧ください。

● まったくコピーできない

LCDディスプレイになにも表示されていないとき
 「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき) (→12-19ページ)をご覧ください。

- 2. **エラーランプが点滅しているとき** エラーが発生しているので、「メッセージの見方」(→12-24ページ)をご覧ください。
- 3. 原稿は正しくセットされていますか?原稿が、原稿台ガラスかのの表示のADF(自動原稿給紙装置)に正しくセットされているか確認してください(→2-1ページ)。
- 4. インクタンクを取り出して、もう一度セットしてください。
- 5. 「用紙がうまく送られない」(→12-4ページ)をご覧ください。
- 6. ノズルチェックパターンを印刷してください。(→11-4ページ「プリントヘッドのメンテナンス」)

● 用紙は出てくるが、なにもコピーされない

- 1. **原稿の裏表の向きは正しくセットされていますか?**コピーする面を下にして原稿台ガラスにセットしてください。 **アのまま** ADF(自動原稿給紙装置)にセットするときは、コピーする面を上にしてください。
- 2. ノズルチェックパターンを印刷してください。(→11-4ページ「プリントヘッドのメンテナンス」)

● きれいにコピーされない(または、黒いスジが発生する)

- 原稿は本機で印刷したものですか?
 本機で印刷した原稿をコピーすると、きれいに印刷されないことがあります。メモリカードから印刷しなおすか、パソコンから印刷しなおしてください。
- 2. 原稿台ガラスと原稿台カバーを清掃してください。(→11-8ページ)
- 3. プリントヘッドをクリーニングしてください。(→11-5ページ)
- **4. LCDディスプレイに、セットした用紙の種類が表示されていますか?** セットした用紙の種類を設定してください。(→3-8ページ)
- 5. LCDディスプレイに、原稿に合った画質が表示されていますか? 原稿に合わせた画質を設定してください。(→5-2ページ)



12・6 12・6 12 章 困ったときは

▶ パソコンへ画像を読みこもう(スキャンしよう)としたが

本機からパソコンへ原稿(画像)を読みこめないときは、ここを読んでください。

- 画像を読みこめない(スキャンできない)
 - 1. LCDディスプレイにはなにか表示されていますか?

LCDディスプレイになにも表示されていないときは、「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき)」(→12-19ページ)をご覧ください。

2. エラーランプが点滅していませんか?

エラーランプが点滅しているときは、「メッセージの見方!(→12-24ページ)をご覧ください。

3. 原稿は正しくセットされていますか?

原稿が原稿台ガラスか**アクスラ** ADF(自動原稿給紙装置)に正しくセットされているか確認してください。(→2-1ページ)

- 4. パソコンを再起動してください。
- 5. USBハブや中継器を使っているときは、USBケーブルを直接パソコンにつないでみてください。 USBケーブルをパソコンに直接つなぐと、画像を読みこめるようになるときは、USBハブや中継器が故障 しています。交換してください。
- 6. USB2.O対応のUSBハブを使っていませんか?

USB 2.0搭載のパソコンと本機をUSB 2.0対応のUSBハブでつないでいると、スキャンすることができないことがあります。そのときは、USBケーブルを直接パソコンにつないでください。

USB2.0対応のUSBハブ経由で接続したい場合は、つぎの手順で、INIファイルを書き替えてください。あらかじめ、1.で開くファイルを、他のフォルダにコピーするなどして、書き替える前のファイルを保存することをおすすめします。

1. メモ帳などのテキストエディタで、つぎのファイルを開きます。

Windows 98/Meのとき

windows\u00e4svstem\u00e4CNCMP50.ini

Windows 2000のとき

winnt\svstem32\squareCNCMP50.ini

Windows XPのとき

windows\system32\text{\text{VNCMP50.ini}}

2. 最後の行の下につぎの2行を追加して、保存します。

このとき、他の部分を書き替えないように注意してください。

[Scan]

ReadSize=16

7. **原次却** MP ToolboxかScanGear MPかWIAドライバで[原稿の入力部]は正しく設定されていますか?

原稿台ガラス(フラットベット)かADF(自動原稿給紙装置)(ドキュメントフィーダ)のどちらか、原稿をセットした方を選んでください。

8. 本機のソフトウェアをインストールしたあとで、TWAIN準拠のアプリケーションをインストールしませんでしたか?

本機のソフトウェアをインストールしたあとで、TWAIN準拠のアプリケーションをインストールすると、TWAINシステムファイルが適切でないものと置きかわって画像を読みこめなくなることがあります。こういうときは、本機のソフトウェアを削除(アンインストール)し(→『基本操作ガイド』)、インストールしなおしてください。(→『セットアップシート』)

9. Windowsのコントロールパネルの[スキャナとカメラ]で本機は認識されていますか?

つぎの手順で、コントロールパネルの[スキャナとカメラ]に本機のアイコンがあるか確認してください。

- デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[コントロール パネル]をクリックする。(Windows XPのときは、デスクトップの[スタート]をクリックして、[コントロール パネル]をクリックする)
- 2. [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。(Windows XPのときは、[プリンタとその他の ハードウェア]をクリックして、[スキャナとカメラ]をクリックします)
- [スキャナとカメラ]の中に[Canon MP730]か[Canon MP700](Windows XPのときは、 [WIA Canon MP730]か[WIA Canon MP700])があれば、認識されています。
 ないときは、本機のソフトウェアを削除(アンインストール)し(→『基本操作ガイド』)、インストールしなおしてください。(→『セットアップシート』)

● マルチページPDFを作成しようとしたが、複数の原稿が読みこめない

[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけてScanGear MPを開いたときに、拡張モードの詳細設定で[スキャン終了後にScanGear MPを自動的に閉じる]にチェックマークをつけて原稿を読みこむと、原稿台ガラスにいちどにセットした枚数分の原稿しか読みこめません。それ以上の原稿を読みこみたいときは、[スキャン終了後ScanGear MPを自動的に閉じる]のチェックマークをはずして読みこんでください。

● パソコンが動かなくなった(ハングアップした、フリーズした)

- 起動しているほかのソフトウェアを終了してやりなおしてください。
 メモリが足りなくなっている可能性があります。起動しているほかのソフトウェアを終了してからやりなおしてください。
- 2. ハードディスクの空き容量は十分ですか?

とくに、大きな文書を高解像度で読みこむときは、ハードディスクに十分な空きがあるかどうか確認してください。たとえば、A4判の文書をフルカラー600dpiで読みこむときは、最低300MBの空きが必要です。

- ※ 十分な空き容量を確保できないときは、解像度を下げて読みこんでください。
- 3. Photoshopで画像を読みこむとエラーが発生するとき メモリの使用状況(編集メニューの[環境設定]をポイントし[メモリ・画像キャッシュ]をクリックする)で Photoshopの最大使用メモリ割り当てを10%か20%に変更してください。
- 4. 本機のソフトウェアを削除(アンインストール)して(→『基本操作ガイド』)、インストールしなおしてください。(→『セットアップシート』)

12-8 12章 困ったときは

● MP730/700 セットアップ CD-ROMにあるアプリケーションをインストールしたが、MP Toolboxに登録されない

MP Toolboxが起動しているときにインストールすると、MP Toolboxに登録されません。[初期設定に戻す]をクリックすると登録されます。(→『基本操作ガイド』)

● MP Toolboxのボタンをクリックすると別のアプリケーションが起動する

MP Toolboxのボタンをクリックすると別のアプリケーションが起動するようにしたい

- 1. MP Toolboxのボタンをクリックして、それぞれのボタンの設定画面で、リンク先に起動したいアプリケーションを設定してください。(→『ソフトウェアガイド』)
- [スキャナとカメラ]のアイコンからプロパティ画面を開いて設定したが、その設定にならない(Windows 2000)

Windows 2000では、[コントロール パネル]の[スキャナとカメラ]を開き、[イベント]で設定を変えても、パソコンを再起動しないと設定が有効になりません。設定が終わったら、パソコンを再起動してください。

● スキャンを途中でキャンセルしたら、原稿がADF(自動原稿給紙装置)にはさまったまま出て こない

[リカバリ]を押すと、原稿が出てきます。

- スキャンした画像が汚ない(または、黒いスジが発生する)
 - 1. 画像が粗いときは、スキャン解像度を上げてください(→『ソフトウェアガイド』)。
 - 2. **画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にしてください**。 アプリケーションによっては、小さく表示すると画像がきれいに表示されないものがあります。表示倍率を 等倍(100%)にしてみてください。
 - 3. 印刷物をスキャンすると縞模様が出るとき ScanGear MPの[モアレ低減]をクリックしてください。(→『ソフトウェアガイド』)
 - 4. ディスプレイの表示色を16ビット以上に設定してください。 画面のプロパティで、ディスプレイの表示色を「High Color(16ビットまたは24ビット)」以上に設定してください。
 - 5. 原稿台ガラスや原稿台カバーを清掃してください。(→11-8ページ)
- スキャンした画像の周囲に余白ができる
 - 1. スキャンする範囲を指定してください。

ScanGear MPの[マルチスキャン]をクリックすると、自動的に原稿が範囲指定されます。

写真など、原稿の周囲に白いフチがあるときやトリミングしたい(一部分だけを読みこみたい)ときは、自分で範囲を指定してください。(→『ソフトウェアガイド』)

読みこむときにScanGear MPが表示されるようにするには、MP Toolboxのそれぞれのボタンの設定画面で[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけます。(→『ソフトウェアガイド』) ScanGear MPを表示しないときは、[スキャナドライバで詳細な設定を行う]のチェックマークをはずしてください。(→『ソフトウェアガイド』)

- 画像の左側に白い線が入る
 - 1. 原稿を原稿台ガラスの端から約3mm離してセットしてください。

● マルチスキャンで、うまく読みこめない

- 1. 写直を置く位置、置き方はつぎの条件を満たしていますか?
 - ・原稿台ガラスの端と写真の間は、1cm以上離す
 - ・写真と写真の間は、1cm以上離す
 - 原稿は10枚まで
 - ・まっすぐに置く(傾きは10度以内)
- 2. **アプリケーションによっては、2枚以上の画像を連続して受け取れません**。 アプリケーションのマニュアルで調べるか、メーカーにお問い合わせください。
- 3. 原稿台ガラスと原稿台カバーを清掃してください。(→11-8ページ)
- **4. 厚い原稿やカールしている原稿は、うまく読みこめないことがあります**。 原稿台カバーを軽く手で押さえて読みこんでください。
- 5. 原稿が1cm角の正方形より小さくありませんか?1cm×1cmの正方形より小さい原稿はマルチスキャンでは読みこめません。1枚ずつ読みこんでください。
- 6. 原稿の辺が1:4より細長くありませんか?長い辺が、短い辺の4倍以上の細長い原稿はマルチスキャンでは読みこめません。1枚ずつ読みこんでください。

● 読みこんだ画像が、パソコンの画面で大きく(小さく)表示される

- アプリケーションで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。
 ただし、「ペイント」、「イメージング」で画像を開くと、大きく表示されることがあり、縮小できません。
- 2. 解像度を変えて読みこみなおしてください。 解像度を高くすると大きく表示され、低くすると小さく表示されます。(→『ソフトウェアガイド』)

12-10 12章 困ったときは

アァクスモテルファクスを受信しようとしたが

ファクスをうまく受信できないときは、ここを読んでください。

- ファクスが受信されない、印刷されない
 - 1. LCDディスプレイにはなにか表示されていますか?

LCDディスプレイになにも表示されていないときは、「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき) (→12-19ページ)をご覧ください。電源が入っていないと、ファクスを受信できません。

2. エラーランプが点滅していませんか?

エラーランプが点滅しているときは、「メッセージの見方!(→12-24ページ)をご覧ください。

3. 本機からノイズが聞こえ、通信中/メモリランプが点滅していませんか?

電話機(子電話、留守番電話、パソコンのモデムなどの周辺機器)が電話回線用の接続端子(🗓)に接続されています。接続しなおしてください。

4. 用紙は出てくるが、なにも印刷されないとき

「ノズルチェックパターンを印刷する」(\rightarrow 11-5ページ)を見て、ノズルチェックパターンを印刷してください。

ノズルチェックパターンがきれいに印刷されないときは、「プリントヘッドのメンテナンス」(→11-4ページ) をご覧ください。

ノズルチェックパターンがきれいに印刷されたときは、「パソコンから印刷しようとしたが」(→12-2ページ) の ② がついている項目を見てください。

5. 〈シュドウ〉(手動受信モード)のとき、受話器を戻す前に、[スタート]を押すか、リモートIDの番号をダイヤルしましたか?

これらの操作を行わずに受話器を戻すと、電話が切れてしまいます。受話器を戻した後に、[スタート]を押すか、リモートIDの番号をダイヤルしてください。

6. 受信モード(LCDディスプレイの左下の表示)は何が表示 されていますか? 受信モードにしたがった操作をしまし たか?



FAX/TEL(FAX/TEL切り替えモード)

ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは本機の呼び出し音が鳴ります。ファクス受信時の操作は、必要ありません。呼び出し音が鳴ったときは受話器をとってください。(本機に接続した電話機の呼び出し音は鳴りません)

ジドウ(自動受信モード)

ファクスが送られてくると自動的に受信します。受信時の操作は必要ありません。呼び出し音は鳴らず、電話をとることはできません。

シュドウ(手動受信モード)のとき

ファクスのときも、電話のときも、呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴ったら、受話器をとって、[スタート]を押すか、リモートIDの番号をダイヤルしないとファクスを受信できません。

ルスTEL(留守TEL接続モード)

ファクスのときは自動的に受信し、電話のときは接続した留守番電話が応答します。受信時の操作は必要ありません。留守番電話を接続しておいてください。

7. メモリに原稿が保存されていませんか?

メモリがいっぱいになっている可能性があります。メモリに保存されている原稿を印刷するか削除して(→8-8ページ)メモリを空けてから、もう一度送信してもらってください。

8. 受信中にエラーが発生していませんか?

LCDディスプレイのエラーメッセージを確認してください(→12-24ページ)。 通信管理レポートを印刷して、エラーが起きていないか確認してください。(→10-2ページ)

9. モジュラージャックコードは正しく接続されていますか?

モジュラージャックコードが正しく接続されているか確認してください。(→『セットアップシート』)

● ファクスを自動的に受信できない

1. LCDディスプレイにはなにか表示されていますか?

LCDディスプレイになにも表示されていないときは、「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき) (→12-19ページ)をで覧ください。電源が入っていないと、ファクスを受信できません。

2. 受信モード(LCDディスプレイの左下の表示)は〈ジドウ〉か〈ルスTEL〉か〈FAX/TEL〉になっていますか?

受信モードが〈シュドウ〉になっているときは、受話器をとって、[スタート]を押すか、リモートIDの番号をダイヤルしないとファクスを受信できません。

ファクスが送られてきたときに、自動的に受信したいときは、受信モードを〈ジドウ〉(自動受信モード)か〈ルスTEL〉(留守TEL接続モード)か〈FAX/TEL〉(FAX/TEL切り替えモード)に設定してください。(\rightarrow 9-1ページ)

留守TEL接続モードのときは、本機に留守番電話を接続し(→『セットアップシート』)、応答メッセージが正しく録音されていることを確認してください。

● 電話とファクスの受信が自動的に切り替わらない

- 1. 受信モード(LCDディスプレイの左下の表示)は〈ルスTEL〉か〈FAX/TEL〉になっていますか? 受信モードを〈ルスTEL〉(留守TEL接続モード)か〈FAX/TEL〉(FAX/TEL切り替えモード)に設定していな いと電話とファクスは自動的に切り替わりません。〈ルスTEL〉のときは、本機に留守番電話を接続し(→『セットアップシート』)、応答メッセージが正しく録音されていることを確認してください。
- 2. 送信側のファクスが、CNG信号(ファクスであることを示す信号)を送れない機器ではありませんか? ファクスによっては、CNG信号を送れないものがあります。この場合は、手動受信モードにしてファクス を受信してください(→9-1ページ)。

● 受信したファクスの画質が悪い

1. おすすめの用紙を使っていますか?

おすすめの用紙を使ってください。(→3-2ページ)

2. ノズルチェックパターンを印刷してください。

「ノズルチェックパターンを印刷する」(11-5ページ)を見て、ノズルチェックパターンを印刷し、チェックしてください。

ノズルチェックパターンがきれいに印刷されないときは、「プリントヘッドのメンテナンス」(→11-4ページ) をご覧ください。

3. 「ECM受信」が〈シナイ〉になっていませんか?

メニューの「ファクス仕様設定」の「受信機能設定」の「ECM受信(ECMジュシン)」を〈スル〉に設定してください。 $(\to 13\text{-}6$ ページ)

4. 印刷されたファクスの画質が悪いとき

「パソコンから印刷しようとしたが」の♀マークがついている項目をご覧ください。(→12-2ページ)

5. 送信側のファクスが汚れていないか確認してもらってください。

ファクスの画質は、おもに送信側のファクスによって決まります。送信側に連絡して、原稿カバーや原稿台 ガラスが汚れていないか確認してもらってください。

● ECMモードで受信できない

ファクスをECMモードで受信すると通信管理レポートや受信結果レポートに「ECM」と表示されます。 「ECM」と表示されないときは、ECMモードで受信されていません。

- 1. 「ECM受信」の設定が〈シナイ〉になっていませんか?
 - メニューの「ファクス仕様設定」の「受信機能設定」の「ECM受信(ECMジュシン)」を〈スル〉に設定してください。 (\rightarrow 13-6ページ)
- 2. 送信側のファクスはECMに対応していますか?

 送信側のファクスがECMに対応していないときは、エラーをチェックしない標準モードで受信されます。

● 受信時にたびたびエラーが発生する

エラーが発生すると、LCDディスプレイにメッセージが表示され、通信管理レポートや受信結果レポートに 「NG」という文字とエラーコードが表示されます。

- 1. 受信開始速度の設定を遅くしてください。(→13-6ページ「受信開始速度(ジユシン カイシ ソクド)」) 電話回線や接続の状態がよくないときは、受信開始速度を遅くすると、エラーが解消されることがあります。
- 2. 送信側のファクスが正常に動作しているか確認してもらってください。

送信側に連絡して、ファクスが正常に動作しているか確認してもらってください。

12章 困ったときは

▶ ワァクスモテルファクスを送信しようとしたが

本機からファクスを送ろうとしてうまくいかないときは、日マークがついている項目を見てください。パソコンからファクスを送ろうとしてうまくいかないときは、日マークがついている項目を見てください。

- ファクスを送信できない
 - 本機からノイズが聞こえ、通信中/メモリランプが点滅していませんか?
 モジュラージャックが電に接続されています。 □に接続しなおしてください。 (→「セットアップシート」)
- 図 2. 電話回線の種類(プッシュ回線/ダイヤル回線)は正しく設定されていますか? 電話回線の種類が誤っていても、ファクスの受信はできます。受信できるのに送信できないときは、電話回線の種類を確認してください。(→6-5ページ)
- 図 3. LCDディスプレイにはなにか表示されていますか?

 LCDディスプレイになにも表示されていないときは、「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき)」(→12-19ページ)をご覧ください。
- 図 94. エラーランプが点滅していませんか? エラーランプが点滅しているときは、「メッセージの見方」(→12-24ページ)をご覧ください。
- **図 5. モジュラージャックコードは正しく接続されていますか?**モジュラージャックコードが正しく接続されているか確認してください。(→『セットアップシート』)
- 図 6. [オンフック]ボタンを押すか、本機に接続されている子電話の受話器を取ってください。発信音が聞こえますか?

聞こえないときは、電話回線に問題があります。電話会社に連絡してください。

- 翻 7. 原稿をセットしなおしてください。
 - 一度原稿を取り出し、原稿台ガラスかADF(自動原稿給紙装置)にきちんとセットしてください。(→2-2ページ)

フィーダカバーは閉じてください。

- 図 8. 指定したワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルにファクス番号は登録されていますか?

 ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルでダイヤルしたときは、そのワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルにファクス番号が正しく登録されているか確認してください。(→7-2、7-4ページ)
- **図 図 9. ダイヤルした番号は間違っていませんか?** 番号を確認して、もう一度ダイヤルしなおしてください。

メモリから他の原稿が送信されています。他の原稿の送信が終了するまで待ってください。

- 図 11. 送信中にエラーが発生していませんか? 通信管理レポートを印刷して、エラーの内容を確認してください。(→10-2ページ)
- 図 12. 送信先のファクスは、G3に対応していますか?

 送信先のファクスがG3に対応しているか確認してください。対応していないと送信できません。

● 送信したファクスが汚れている(または、黒いスジが発生する)

翻 1. 原稿をセットしなおしてください。

一度原稿を取り出し、原稿台ガラスかADF(自動原稿給紙装置)にきちんとセットしてください。(→2-2ページ)

図 2. コピーをとってみてください。

きれいにコピーできるときは、送信先のファクスが原因だと思われます。送信先に問い合わせて、確認して もらってください。

きれいにコピーできないときは、本機を清掃してください。(→11-8ページ)

● ECMモードで送信できない

ファクスをECMモードで送信すると通信管理レポートや送信結果レポートに「ECM」と表示されます。 「ECM」と表示されないときは、ECMモードで送信されていません。

翻 悶 1. 「ECM送信」の設定が〈シナイ〉になっていませんか?

メニューの「ファクス仕様設定」の「送信機能設定」の「ECM送信(ECMソウシン)」を〈スル〉に設定してください。 (\rightarrow 13-5ページ)

図 2. 送信先のファクスはECMに対応していますか?

送信先のファクスがECMに対応していないときは、エラーをチェックしない標準モードで送信されます。

- 送信時にたびたびエラーが発生する
- 図 1. 送信開始速度の設定を遅くしてください。(→13-5ページ「送信開始速度(ソウシン カイシ ソクド)」) 電話回線や接続の状態がよくないときは、送信開始速度を遅く設定することによって、エラーが解消される ことがあります。

プグラブル 電話しようとしたが

電話をうまくかけられないときは、ここを読んでください。

● ダイヤルできない

LCDディスプレイにはなにか表示されていますか?
 LCDディスプレイになにも表示されていないときは、「LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき)」(→12-19ページ)をご覧ください。

2. エラーランプが点滅していませんか?
エラーランプが点滅しているときは、「メッセージの見方」(→12-24ページ)をご覧ください。

3. モジュラージャックコードは正しく接続されていますか?
モジュラージャックコードが正しく接続されているか確認してください。(→『セットアップシート』)

4. 電話回線の種類(プッシュ回線/ダイヤル回線)は正しく設定されていますか? 電話回線の種類を正しく設定してください。(→6-5ページ)

● 通話中に電話が切れてしまう

電源コードのコネクタとプラグが、本機の差し込み口とコンセントにしっかりと差し込まれていないとこの 現象が起きてしまうことがあります。

電源コードが本機とコンセントにしっかり差し込まれていて、本機の電源が入っているか確認してください。 (→『セットアップシート』)

テーブルタップやOAタップ、延長コードに接続しているときは、それらが正しく接続され、それらの電源スイッチがあるときはオンになっていることを確認してください。

12-16 12-16 12 節 困ったときは

▶ メモリカードをセットしたが

メモリカードをスロットに差しこんでも、認識されないときや、画像データを読みこめないときは、ここを読んでください。

● メモリカードが認識されない

- 1. メモリカードはスロットにしっかり差しこまれていますか?
- 2. メモリカードは、正しいスロットにセットされていますか?
- メモリカードをしっかり差しこんだのに、カードが認識されない。
 4-2ページを参照して、メモリカードをスロットに入れなおしてください。
- **4. メモリカードに画像が入っていますか?**メモリカードに画像データが入っているかどうか、デジタルカメラかパソコンで確認してください。
- 5. 画像データは有効ですか?

写真プリントモードのスタンバイ画面が表示されているときは、メモリカードの中に有効な画像データがあります。メッセージが表示されているときは、12-24ページをご覧ください。

- 6. 別のメモリカードで試してみてください。
 - 別のメモリカードで問題なく印刷できるときは、最初のメモリカードが壊れている可能性があります。このようなときは、デジタルカメラでメモリカードをフォーマットすると回復することがあります。メモリカードをフォーマットすると、データはすべて消去されます。パソコンで画像データを読めるときは、画像データをコピーしてから、フォーマットしてください。

● インデックスに「?」が印刷される

黄色で「?」が印刷されるとき

画像データが大きいときに印刷されます。この画像を、1コマ、範囲指定、全コマで印刷すると、時間がかかる場合があります。

赤色で「?」が印刷されるとき

画像データが壊れているため、本機では印刷できません。

- メモリカードに書きこめない(書きこみ保護エラーと表示される)
 - 写真プリントモードになっていませんか? 〈カード カキコミ キンシ〉は〈スル〉になっていませんか?
 別のモードに切り替えて、〈カード カキコミ キンシ〉を〈シナイ〉にしてから(→4-17ページ)、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。
 - 2. Windows 2000で、遅延書きこみ失敗エラーと表示される

写真プリントモードになっていませんか? 〈カード カキコミ キンシ〉は〈スル〉になっていませんか? 別のモードに切り替えて、〈カード カキコミ キンシ〉を〈シナイ〉にしてから(→4-17ページ)、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。また、書きこみを禁止したい場合も、〈カード カキコミ キンシ〉を〈スル〉にしてから(→4-17ページ)、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。

▲ 注意

Windows 2000で、〈カード カキコミ キンシ〉を〈スル〉にした場合は、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。データをハードディスクからメモリカードにコピーするときに、遅延書きこみエラーが発生すると、書きこみに失敗し、元のファイルが消去されることがあります。

3. Windows XPで接続していませんか?

Windows XPのプレビューでは、アクセス日時が書きこまれるため、〈カード カキコミ キンシ〉を〈スル〉にしたり、写真プリントモードにしたりすると、書きこみ保護エラーが表示されることがあります。本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。

● Windows エクスプローラに[リムーバブル ディスク]が表示されない

ローカルボリュームとCD-ROMドライブにドライブ名を割り当てた後に、そのドライブ名の次に空いているドライブをネットワークドライブに割り当てると、この問題が発生することがあります。問題を解決するには、つぎのように操作してください。

- 1. ネットワークドライブに別のドライブを割り当てる。
- 2. パソコンを再起動する。

● [取り外し]アイコンが表示されない(Windows 2000)

本機の電源を切ったり、USBケーブルをはずしたときに表示される[デバイスの取り外しの警告]画面で、[タスクバーに[取り外し]アイコンを表示する]にチェックマークをつけても、Windows 2000では[取り外し]アイコンは表示されません。

本機の電源を切ったり、USBケーブルをはずすときに、[取り外し]アイコンを使って取り外しの操作をする必要はありません。

● [ハードウェアの追加と削除]の画面の[ハードウェア デバイス]欄に表示されない(Windows 2000)

Windows 2000では、[コントロール パネル]の[ハードウェアの追加と削除]で、[取り外すデバイスの選択]の画面の[ハードウェア デバイス]に本機が表示されません。

Windows 2000では、本機の電源を切ったり、USBケーブルをはずすと、[デバイスの取り外しの警告]画面が表示され、「次のデバイスを取り外すには、コントロール パネルの[ハードウェアの追加と削除]を使用して、デバイスを停止してください。」と表示されますが、本機の電源を切ったり、USBケーブルをはずすときに、[ハードウェアの追加と削除]を使って取り外しの操作をする必要はありません。

● Windows エクスプローラで[縮小版]表示できない(Windows 2000)

Windows 2000では、Windowsエクスプローラでメモリカードの内容を表示して、[表示]メニューの[縮小版]に表示を切り替えると、画像が表示されず、操作できなくることがあります。本機に限らず、一般のUSBカードリーダでも起きる現象です。

Windows エクスプローラで [縮小版] 表示したいときは、〈カード カキコミ キンシ〉を〈シナイ〉にしてから (→4-17ページ)、本機の電源を切って、もう一度電源を入れてください。

● メモリカードが[リムーバブル ディスク]以外のドライブとして認識されてしまう

1. メモリカードをセットしたままパソコンを起動しませんでしたか?

本機にメモリカードをセットして、パソコンを起動させると、パソコンによってはこのような現象が起きる場合があります。

メモリカードを取り出してから、パソコンを起動しなおしてください。

▶ LCDディスプレイになにも表示されないとき(電源が入らないとき)

電源コードを本機とコンセントに接続し、[ON/OFF(1秒)]を押すと、本機の電源が入り、LCDディスプレイにメッセージが表示されます。

エラーランプが点滅している間は、本機を初期化しているので、印刷などに使うことはできません。エラーランプの点滅が止まるまで待ってください。

LCDディスプレイに何も表示されないときは、LCDディスプレイに何か表示されるまで、順番にチェックしてください。

- 1. 雷源コードは正しく接続されていますか?
 - 電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。
- 2. [ON/OFF(1秒)]を押しましたか?

電源コードを接続し、[ON/OFF(1秒)]を押すと、電源が入り、LCDディスプレイにメッセージが表示されます。

- 3. コンセントが正常か確認してください。
 - コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどうか確認してください。
- 4. 電源コードをコンセントに直接接続してください。

テーブルタップやOAタップ延長コードなどを使っているときは、それらをはずして電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続すると電源が入る場合は、それらが断線していると思われるので、交換してください。

また、それらに電源スイッチがあるときは、オンになっていることを確認してください。

5. 電源コードが断線していないか確認してください。

別の電源コードに交換するか、テスターを使って、電源コードが断線していないか確認してください。

12章 困ったときは

▶ 励気切予期せず電源が切れたとき

停電や誤って電源コードをコンセントから抜いてしまった場合でも、内蔵されている電池により、ユーザデータやスピードダイヤルの設定は保持されます。ただし、メモリに保存されていた原稿はすべて消えます。

電源が切れると、本機は次のような状態になります。

- ・ファクスの送受信やコピーはできません。
- ・本機に電話が接続されていれば、電話を受けることはできます。
- ・電話をかけることができるかどうかは、電話機によって異なります。

電源を入れると、電源が切れたときにメモリに保存されていた原稿のリストが自動的に印刷されます。

用紙サイズが、A4、LTR、LGL以外に設定されていた場合、あるいは用紙やインクが切れていた場合、メモリクリアリストは印刷されません。

電源を入れたときにインクが切れていたり、用紙トレイに用紙がセットされていないときは、LCDディスプレイに〈CMYBk インクガ アリマセン〉または〈ヨウシガ アリマセン〉と表示されます。このように表示されたら、[リカバリ]を押して、スタンバイモードに戻してください。この場合、インクを交換したり、用紙を補充してもメモリクリアリストは印刷されません。

12-20 12 章 困ったときは


▶ つまった用紙の取りのぞき方

LCDディスプレイに〈カミヅマリヲトリノゾイテクダサイ〉と表示されたときは、つぎのように操作して、つまった用紙を取りのぞいてください。プススプンファクスの受信中に用紙がつまったときは、受信したファクスはメモリに保存されます。つまった用紙を取りのぞいて、[リカバリ]を押すと、印刷されます。

排紙口で用紙がつまったとき

つぎのように操作してください。

- 1. 排紙口から、つまっている用紙をゆっくり引き出します。
 - 排紙口から用紙が見えていないときは、本体内部から用紙を取りの ぞいてください(→下を参照)。



- 2. [リカバリ]を押します。
 - アプリケーションから印刷していたときは、パソコンの画面の表示 にしたがってください。

本体内部で用紙がつまったとき

つぎのように操作してください。

1. [オープン]ボタンを押して①、スキャナユニットを開きます②。



- 2. つまった用紙を開口部の中央にゆっくり集めてから、引き出します。 A 注意
 - ◆ 本体内部の部品に触れないように注意してください。



- 3. カチッと音がするまで、スキャナユニットを押して、閉めます。
- 4. [リカバリ]を押します
 - ●アプリケーションから印刷していたときは、パソコンの画面の表示にしたがってください。

紙づまりがたびたび起きるとき

つぎの点に注意して、用紙をセットしなおしてください。


- 1. 用紙どうしがくっつかないように、用紙をよくさばく。
- 2. 用紙の端をそろえる。
- 3. 用紙ガイドを正しく調整する。
- 4. 用紙の量が最大用紙量のマーク(▶)を超えないようにする。
- 5. 用紙トレイの最大枚数(→3-1ページ)を超えないようにする。
- 6. 用紙トレイに用紙を無理につめこまないようにする。
- 7. 同じ種類の用紙だけをセットする。
- 8. 条件(→3-1ページ)に合っている用紙を使う。

▶ 励烈却 つまった原稿の取り除き方


ADF(自動原稿給紙装置)で原稿がつまったり、原稿の長さが1m以上あってうまく送られないときは、LCDディスプレイに〈ゲンコウガ ナガスギマス〉と表示されます。

ADF(自動原稿給紙装置)につまった原稿を取り除くときは、電源を切る必要はありません。

- 1. [ストップ/リセット]を押します。
- 2. 複数ページの原稿がセットされているときは、つまっている原稿以外のすべての原稿をADF(自動原稿給紙装置)から取り出します。




3. フィーダカバーを開きます。




12-22 12-22

4. 用紙解除レバー (A) を上げて、つまっている原稿を、 ローラの下からフィーダカバー側に取り出します。



 つまっている原稿を、ADF(自動原稿給紙装置)から 引き抜きます。



6. 用紙解除レバー (A) を下げ、フィーダカバーを閉めます。

原稿の読み取り中に、[ストップ/リセット]を押して、原稿がADF(自動原稿給紙装置)に残ったときは、スタンバイ状態になってから、[リカバリ]を押してください。ADF(自動原稿給紙装置)に残った原稿が、自動的に排紙されます。



12章 困ったときは

▶ ノズルチェックパターンがきれいに印刷されないとき

「プリントヘッドのメンテナンス」(→11-4ページ)をご覧ください。

▶ メッセージの見方

エラーランプが点滅しているとき

LCDディスプレイのメッセージを確認してください。メッセージが表示されているときは、メッセージにしたがって問題を解決してください。その後、操作を続けるときは[リカバリ]を押します。エラーランプが消えます。

問題を解決できないときは、本機の電源を切り、電源コードを抜いてください。15秒間待ってから電源 コードを接続し、電源を入れてください。

紙づまりでないとき

電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。5秒間待ってから、もう一度電源コードを差しこみ、 電源を入れてください。問題が解決していれば、エラーランプは点滅しません。

もう一度電源を入れなおしても、まだエラーランプが点滅するとき

お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。

12-24 12-24 12 章 困ったときは

LCDメッセージ

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
Bk インクガ アリマセン	ブラックインクタンクのインクが空	インクタンクを交換してくだ	p.11-2
	です。	さい。	
CD-Rトレイジャム	CD-RトレイにセットしたCD-Rが	CD-Rトレイを引き出し、CD-	
	正しくセットされていないことが	Rをセットし直してください。	
	原因だと思われます。		
CD-Rトレイヲ セットシテクダサイ	CD-Rトレイがセットされていませ	CD-Rトレイをセットしてく	基本操作ガイド
	ん ∘	ださい。	
CD-Rヲ セットシテクダサイ	CD-Rがセットされていません。	CD-Rトレイを引き出し、CD	基本操作ガイド
		-Rをセットしてから、CD-R	
		トレイをセットし直してくだ	
		さい。	
C インクガ アリマセン	シアンインクタンクのインクが空で	インクタンクを交換してくだ	p.11-2
	す。	さい。	
ECMジュシン	ECMモード(エラー再送モード)で	ECMモードで受信すると、通	
ファクスモデル	ファクスを受信中です。	常の受信より時間がかかるこ	
		とがあります。速く受信した	
		いときや、電話回線に問題が	
		ないときは、ECMを〈シナイ〉	
		に設定してください(→13-6	
		ページ)。	
ECMソウシン	ECMモードでファクスを送信中です。	。ECMモードで送信すると、通	
ファクスモデル		常の送信より時間がかかるこ	
		とがあります。速く送信したい	
		ときや、電話回線に問題がない	
		ときは、ECMを〈シナイ〉にし	
		てください(→13-5ページ)。	
Μ インクガ アリマセン	マゼンタインクタンクのインクが空	インクタンクを交換してくだ	p.11-2
	です。	さい。	
Υ インクガ アリマセン	イエローインクタンクのインクが空	インクタンクを交換してくだ	p.11-2
	です。	さい。	
アイテ オウトウナシ	送信先のファクスが応答しません。	番号が正しかったか確認してく	•
ファクスモデル		ださい。しばらく待ってから、这	Ś
		信し直してください。	
アイテサキ ヨウシ ナシ	送信先のファクスに用紙がないか、	送信先に連絡して、用紙を	
ファクスモデル	メモリがいっぱいです。	補充するか、メモリを空けても	
	スモジかいつはいとす。	らってください。	

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
インサツデキナイ ファイルガアリマス	パソコンやデジタルカメラで加工さ	印刷されなかった写真を調べ	基本操作ガイド
	れた画像があります。	て、パソコンから印刷してく	
		ださい。	
ウケツケ バンゴウ 0000	ファクスにこの番号が付けられまし	必要に応じて、この番号を書き	
ファクスモデル	た。	留めてください。	
オマチクダサイ ヒヤシテイマス	印刷中に、プリントヘッドが過熱し	プリントヘッドの熱が冷める	
	すぎた可能性があります。	まで、しばらくお待ちくださ	
		い。温度が下がると、印刷が再	
		開されます。	
カードノ データガ ヨミトレマセン	メモリカードの中のデータにアクセ	デジタルカメラでメモリカード	
カードヲ セットシナオシテクダサイ	スできません。	内のデータを確認してください	0
カードノデータガ ヨミトレマセン	カードスロットに問題があります。	別のモードに切り替えるか、	
デンゲンヲ イレナオシテクダサイ		本機の電源を切ってから、もう	
		一度電源を入れてください。	
		それでもメッセージが表示され	
		るときは、キヤノンお客様相談	
		センターに連絡してください。	
カードリーダ シヨウチュウ	パソコンでカードスロットが使わ	パソコンからのカードスロッ	
	れているときに、写真プリントしよ	トの使用が終わるまで待って	
	うとしました。	ください。	
カートリッジガ アリマセン	本機にプリントヘッドが取り付けら	プリントヘッドを取り付けて	セットアップシート
	れていません。	ください。	
カートリッジ ジャム	プリントヘッドが動きません。	つまっている紙を取り出すか、	p.12-21
	紙づまりが原因だと思われます。	プリントヘッドホルダの動き	
		を妨げているものを取りのぞ	
		いてから、[リカバリ]を押して	
		ください。プリントヘッドホル	
		ダは手で動かさないでくださ	
		U1.	
カバーガ シマッテイマセン	動作中にスキャナユニットが開けら	スキャナユニットを閉じてくだ	
	れました。	さい。	
カミヅマリヲ トリノゾイテクダサイ	用紙がつまっています。	つまっている紙を取りのぞい	p.12-21
(スタートキーヲ オシテクダサイ)		て、用紙トレイに用紙をセット	p.3-9
		してから、[スタート]か[リカ	セットアップシート
		バリ]を押してください。	

12-26 12 章 困ったときは

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
ゲンコウガ ナガスギマス	原稿の長さが1mを超えているか、原	1枚の原稿の長さを1m以内に	
アクスモデル	稿がADF(自動原稿給紙装置)の中に		
	つまっています。	原稿を取り除いて、送信あるい	
		コピーし直してください。	
 ゲンコウ ヲ チェック	フィーダカバーがきちんと閉じてい		p.11-9
ファクスモデル	ません。	てください。	•
	原稿がADF(自動原稿給紙装置)に正	原稿をADF(自動原稿給紙装	p.2-2
	しくセットされていないか、紙づまり	置)から取り出して、もう一度	p.12-21
	です。	セットしてください。紙づまり	
		のときは、つまった原稿を取り	
		出してください。	
コノ タンシュクハ ツカエマセン	手動送信で、グループが登録されてい	手動送信するときは、テンキー	で
ファクスモデル	る短縮ダイヤルをダイヤルしました。	ダイヤルするか、ファクス番号	
		(電話番号)が1つだけ登録され	ι
		ている短縮ダイヤルを使ってく	<
		ださい。	
コノ ワンタッチハ ツカエマセン	手動送信で、グループが登録されてい	手動送信するときは、テンキ	
ファクスモデル	るワンタッチダイヤルをダイヤルし	ーでダイヤルするか、ファク	
	ました。	ス番号(電話番号)が1つだけ	
		登録されているワンタッチダ	
		イヤルを使ってください。	
ジドウ リダイヤル	ファクスの送信先が話し中か、応答が	自動的にリダイヤルするまで	
ファクスモデル	なかったので、リダイヤル待機中です。	。待ちます。自動リダイヤルを 	
		中止するときは、リダイヤル	
		の呼び出しが始まったら、	
		[ストップ/リセット]を押し、	
		LCDディスプレイの表示に	_
		したがってください(→12-24	1
		ページ)。	
	カラーに対応していないファクス機	白黒モードで送信し直してく	
ファクスモデル	器にカラーで送信しようとしました。	•	
		「カラーダイレクト送信」を〈ス	
		ル〉に設定してください(→13	-
75 1 ="1-1-1-1	パソランようの問じってスペナー・・	5ページ)。	
スタート デキマセン	パソコンから印刷している途中でU	1分間お待ちください。それで	
	SBケーブルがはずされました。	も動作しないときは、いったん	
		電源コードを抜いて、もう一度	•
		差しこんでください。	

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
ストップキーガ オサレマシタ	[ストップ/リセット]を押した	必要に応じて、送受信をやり	
ファクスモデル	ので、送受信が中止されました。	直してください。	
ソウシン 0000	ファクス送信中でメモリがいっぱい	現在の送信が終わりメモリが空	
スキャン チュウ	です。	くと、送信されます。	
メモリガ イッパイデス			
シバラク オマチクダサイ			
ファクスモデル			
ダイコウ ジュシン シマシタ	用紙やインクがないか、紙づまり	用紙トレイに用紙をセットす	
ファクスモデル	などのため受信したファクスを印刷	るか(→『セットアップシート	
	できず、メモリに保存しました。	』)、インクタンクを交換するか	
		(→11-1ページ)、つまった紙	
		を取り除いてください(→12	
		-21ページ)。	
ツカエナイカードガ セットサレマシタ	Microdriveメモリカードか、破損し	カードスロットからメモリカ	p.4-2
デンゲンヲ イレナオシテクダサイ	たメモリカードが、カードスロット	ードを取り出し、本機の電源を	
	にセットされました。	切ってから、もう一度電源を入	
		れてください。	
		また、Microdriveメモリカード	
		は使用できません。	
デンワバンゴウ ミトウロク	ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに	ワンタッチダイヤルまたは	
ファクスモデル	ファクス番号(電話番号)が登録され	短縮ダイヤルにファクス/電話	
	ていません。	番号を登録してください。(→	
		7-2、7-4ページ)	
ドウサチュウ デス	[ON/OFF(1秒)]を押しても、本機	本機が動作中です。処理が終了	
デンゲン OFF デキマセン	の電源は切れません。	するまで待ってから、電源を切	
		ります。	
トレイガイドヲ セットシテクダサイ	CD-Rトレイガイドがセットされて	CD-R印刷をするためには、	基本操作ガイド
	いません。	本機にCD-Rトレイガイドを	
		取りつける必要があります。	
トレイガイドヲ ハズシテクダサイ	CD-Rトレイガイドがセットされて	CD-R印刷以外の印刷を行う	基本操作ガイド
	います。	ときは、CD-Rトレイガイドを	
		はずして、排紙トレイを取り	
		つけてください。	
ハイインクガ イッパイニ ナリマス	廃インクタンクがいっぱいです。	〈プリンタ ヲ チェック〉とい	
		うメッセージが表示されたと	
		きは、キヤノンお客様相談セン	
		ターに連絡してください。	
ハナシチュウ デシタ	送信先に電話がかからなかったか、	ターに連絡してください。	

12-28 12章 困ったときは

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
フメイナ カートリッジ デス	プリントヘッドが正しく取り付けら	もう一度プリントヘッドを取	セットアップシート
	れていません。	り付けてください。それでも	
		問題が解決されないときは、	
		プリントヘッドが故障してい	
		る可能性があります。	
		キヤノンお客様相談センター	
		に連絡してください。	
プリンタ ヲ チェック	異物があるため、プリントヘッドホル	用紙にクリップなどが付いて	p.12-21
(リカバリキー オシテクダサイ)	ダが動きません。	いないか確認します。また、紙	
		づまりのときは、つまった用紙	
		を取りのぞきます。すべて確認	
		したら、[リカバリ]を押して、	
		もう一度操作してください。	
		[リカバリ]を押してもメッセー	-
		ジが消えないときは、キヤノン	
		お客様相談センターに連絡し	
		てください。	
	廃インクタンク(プリントヘッドク	キヤノンお客様相談センター	
	リーニングに使ったインクをためて	に連絡して、廃インクタンク	
	おくためのもの)がいっぱいです。	をすぐに交換してください。	
ムコウ デス	無効なキーが押されたか、無効な設	押したキー、または選んだ設定	
	定が選ばれました。	を確認してください。	
メモリガ イッパイデス	一度に何枚もの原稿、内容が細かい	原稿をいくつかに分けてコピ	
	原稿をコピーしようとしたため、メ	一してください。	
	モリがいっぱいになっています。		
	写真プリントモードでは、画像データ	パソコンから印刷してくだ	
	が大きすぎるため、本機で印刷するこ	さい。	
	とはできません。		
	プラグスラブ)枚数が多い原稿、内容が細か	メモリに保存された原稿を	p.8-8
	い原稿を受信したため、メモリがいっ	印刷してから、もう一度やり	
	ぱいになっています。	なおしてください。	
	ファクスモテル)メモリがいっぱいになってな	メモリに保存された原稿を	p.8-8
	っている状態で、写真プリントモード	印刷してから、もう一度やり	
	で画質を印刷しようとしました。	なおしてください。	
メモリカード ニファイルガアリマセン	メモリカードの中に有効なデータが	画像データが適切な形式で	
	ありません。	メモリカードに保存されてい	
		ることを確認してください。	

メッセージ	原因	対処方法	参照ページ
メモリカード ヲ セットシテクダサイ	カードスロットにメモリカードがセ	写真プリント機能を使うとき	p.4-2
	ットされていません。	は、メモリカードをカードスロ	
		ットに差しこんでください。	
メモリ シヨウ リョウ 00%	メモリの使用量が表示されます。	もっとメモリを空けたいときは	t,
ファクスモデル		メモリ内の原稿が送信されるま	₹
		で待ってください。または、メモ	-
		リ内の不要な原稿を印刷するた	,
		削除してください(→8-8、8-9	
		ページ』)。	
メモリニ ゲンコウガアリマス	[ON/OFF(1秒)]を押しても、本機	本機が動作中です。処理が終了	
デンゲン OFF デキマセン	の電源は切れません。	するまで待ってから、電源を切	
		ります。	
ヨウシガ アリマセン	用紙トレイに用紙が入っていません。	用紙トレイに用紙をセットし	p.3-9
(スタートキーヲ オシテクダサイ)		てください。用紙の量が最大	
		用紙量のマーク(▶)を超えな	
		いように注意してください。	
		セットしたら、[スタート]か	
		[リカバリ]を押してください。	
ヨウシサイズガ チガイマス	用紙トレイにセットされている用紙	正しいサイズの用紙をセット	p.3-9
	のサイズと、用紙選択で指定したサ	するか、用紙選択のサイズ設定	p.3-8
	イズが違っています。	を変更し、[リカバリ]を押して	
		ください。	
ヨウシサイズ ヘンコウ(FAXヨウ)	用紙サイズが、A4、レター、リーガ	用紙選択でサイズをA4、レター	-,
ファクスモデル	ルサイズ以外に設定されています。	リーガルサイズに設定してくた	27
		さい。	

12-30 12章 困ったときは

▶ どうしても問題が解決しないとき

この章の説明にしたがって対処しても、どうしてもうまくいかないときは、お買い求めの販売店かキヤノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。

キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供できるようにトレーニングされております。

▲注意

本機から変な音や煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店かキャノンお客様相談センター(裏表紙)に連絡してください。絶対にご自分で修理したり、分解したりしないでください。

A 警告

• 本機をご自分で修理したり、分解したりすると、保証期間中でも保証が受けられなくなります。

連絡する前に、次のことを確認してください。

- 製品名 PIXUS MP730、または、PIXUS MP700。
- シリアルナンバー(機体番号) 本機の背面のラベルに書かれています。
- トラブルのくわしい状況
- トラブルの解決のために対処したことと、その結果

12章 困ったときは

13_章

設定の一覧表

▶ ワテンスモラル リストを印刷して、現在の設定を確認する

設定を変更する前に、ユーザデータリストを印刷すると、現在の設定を確認できます。くわしくは、10-6ページをご覧ください。

▶ 設定を変える

設定を変更するときは、つぎのように操作してください。

- **1** つぎのページ以降にある表を見て、変更したい設定を探します。
- 2 設定に関するくわしい説明がほかのページにあるときは、参照ページ①を読んでください。参照ページがないときは、表の最初にあるファンクションキー②とメニュー③の下を見て、変更したい設定を確認します。
- **3** 変更したい設定のある② に応じて、[コピー]、[スキャン]、[写真プリント]、**②次芸**》 [ファクス]のどれかを押します。
- **2** 1 **3** メニュー: 〈オウヨウ コビ . ファンクションキー:「コビ-項目 1.2 in 1 1枚の用紙に2枚の原稿が入るように縮小 してコピーします(A4、LTRのみ)。 2.エハガキ ブリント ハガキサイズに縮小してコピーします レイアウト はがき全体にコピーするか、上半分にコピ 一するかを選びます。 フチ: フチつきでコピーするかを選びます。 アロ ナシ 3.メイシ ブリント 縦にセットした名刺を、A4の専用の用紙 p.6-7 に2×5回くり返してコピーします。 4.シール ブリント L判サイズの写真などを、専用の用紙にコ p.6-8 ピーします。 ヨミトリハンイ 画像全体をコピーするか 由中部分だけコーシャシン ザンメン ピーするかを選びます。 シャシン チュウオウ シールタイプ: シールの種類を選びます。

次ページ以降の表の見方

- **4** [メニュー]を押します。
- 5 [◀]か[▶]で、変更したい設定のあるメニュー③を選びます。
- **ん** [セット]を押します。
 - ●これで設定を変更できます。
- 7 [◀]か[▶]で、変更したい設定を選びます。
- **兄** [セット]を押します。
- 9 設定をスクロールするときや、設定を登録するときは、つぎのように操作します。
 - 設定をスクロールするときは、[◆]か[▶]を押します。
 - 設定を登録するときや、さらにこまかい設定に進むときは、[セット]を押します。
 - 前の設定に戻すときは、[メニュー]を押します。
- **10** スタンバイ状態に戻すときは、[ストップ/リセット]を押します。

13章 設定の一覧表 13-1

> 設定

∅ メモ

太字は工場出荷時の設定です。

メニュー:〈オウヨウ コピー〉 ファンクションキー:[コピー]

項目	内容	設定	参照ページ
1.2 in 1	1枚の用紙に2枚の原稿が入るように縮小	_	p.5-5
	してコピーします(A4、LTRのみ)。		
2.エハガキ プリント	八ガキサイズに縮小してコピーします。		p.5-6
レイアウト:	はがき全体にコピーするか、上半分にコピ	ゼンタイ	
	一するかを選びます。	ハンブン	
	フチつきでコピーするかを選びます。	アリ	
		ナシ	
3.メイシ プリント	縦にセットした名刺を、A4の専用の用紙	_	p.5-7
	に2×5回くり返してコピーします。		
4.シール プリント	L判サイズの写真などを、専用の用紙にコ	_	p.5-8
	ピーします。		
ヨミトリハンイ:	画像全体をコピーするか、中央部分だけコ	シャシン ゼンメン	
	ピーするかを選びます。	シャシン チュウオウ	
シールタイプ:	シールの種類を選びます。	4 × 4	
		3 × 3	
		2 × 2	
		2 × 1	
5.フチナシ コピー	フチなしでコピーします。	_	p.5-9
6.イメージ リピート	1枚の用紙に原稿の画像をくり返してコピ	_	p.5-10
	ーします 。		
ジドウ	くり返す回数が自動的に設定されます。	_	
シュドウ	くり返す回数を指定します。		
タテ	縦方向にくり返す回数を選びます。	1/ 2 /3/4	
33	横方向にくり返す回数を選びます。	1/ 2 /3/4	
7.ミラー プリント	原稿の画像を鏡に映したように左右反転し	_	p.5-13
	て印刷します。		
8.ゼンメン ガゾウ	選んだ用紙サイズに収まるように原稿	_	p.5-14
	の画像を縮小して印刷します。		
	·	·	·

メニュー:〈メンテナンス〉 ファンクションキー:[コピー]、[スキャン]、[写真プリント] プグスラブD [ファクス]

項目	内容	設定	参照ページ
1.プリンタ ノズル チェック	ノズルチェックパターンを印刷します。	_	p.11-5
2.ヘッド クリーニング	プリントヘッドをクリーニングします。	_	p.11-6
3.ヘッド リフレッシング	プリントヘッドを強力にクリーニングしま	_	p.11-6
	₫。		
4.ヘッド イチ チョウセイ	プリントヘッドの位置を調整します。	_	p.11-6
ヨコ ホウコウ パターン	横方向パターンを印刷します。	_	
ヨコ ホウコウ チョウセイ	印刷されたパターンのA~K列で、最適なパ	A,B,C,D,E: -3~+7	
	ターンを選びます。	F,G,H,I,J,K:-5~+5	
タテ パターン プリントシマスカ	? 縦すじパターンを印刷するかどうかを選び	ハイ = (*)	
	ます。	イイエ = (#)	
タテ ホウコウ パターン	縦方向パターンを印刷します。	_	
タテ ホウコウ チョウセイ	印刷されたパターンのL〜M列で、最適なパ	L、M: -3~+3	
	ターンを選びます。		
5.キロク ローラ クリーニング	ローラをクリーニングします。	_	p.11-10

13章 設定の一覧表 13-3

メニュー:〈ユーザデータ〉 ファンクションキー: [コピー]、[スキャン]、[写真プリント]

1. デンクバンゴウトウロク P.6-4 P.6-4 P.7-2 P.6-4 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-3 P.7-2 P.7-2 P.7-2 P.7-3 P.7-2 P.7-3 P.7-2 P.7-3 P	項目	内容	設定	参照ページ
1. ワンタッチ ダイヤル	1. デンワバンゴウ トウロク	_	_	p.6-4
2. タンシュク ダイヤル 短縮 ダイヤルを登録します。 -	ファクスモデル			
3. グルーブ ダイヤル グルーブ ダイヤルを登録します。 - p.7-6 2. ファクス シヨウ セッティ - p.6-2 - p.6-2 1. 土ポン セッテイ - 1. ピッケパコク セット 現在の日付/時刻を設定します。 - p.6-3 - p.6-3 2. ヒッケ タイプ LCDディスプレイ、または送信ファクスに 印刷される日付の表示形式を選びます。 DD/MM YYYY YYYY MM/DD MM/DD/YYYY p.6-3 3. ユーザ TEL トウロク 送信ファクスに印刷されるファクス/電話 一 p.6-4 番号を登録します。	1. ワンタッチ ダイヤル	ワンタッチダイヤルを登録します。	_	p.7-2
2. ファクス ショウ セッテイ	2. タンシュク ダイヤル	短縮ダイヤルを登録します。	_	p.7-4
1. キホン セッティ	3. グループ ダイヤル	グループダイヤルを登録します。	_	p.7-6
1. キホン セッテイ - p.6-3 1. ヒツケ/ジコク セット 現在の日付/時刻を設定します。 - p.6-3 2. ヒツケ タイプ LCDディスプレイ、または送信ファクスに 印刷される日付の表示形式を選びます。 MM/DD/YYYY p.6-3 DD/MM YYYYY YYYY MM/DD 3. ユーザ TEL トウロク 送信ファクスに印刷されるファクス/電話 番号を登録します。 - p.6-4	2. ファクス シヨウ セッテイ	-	_	p.6-2
1. ヒヅケタイブ 現在の日付/時刻を設定します。 - p.6-3 2. ヒヅケタイブ LCDディスプレイ、または送信ファクスに 印刷される日付の表示形式を選びます。 DD/MM YYYY YYYY MM/DD MM/DD/YYYY PYYY MM/DD 3. ユーザ TEL トウロク 送信ファクスに印刷されるファクス/電話 ー p.6-4 番号を登録します。	ファクスモデル			
CDディスプレイ、または送信ファクスに	1. キホン セッテイ	_	_	p.6-3
印刷される日付の表示形式を選びます。 DD/MM YYYY YYYY MM/DD 3. ユーザ TEL トウロク 送信ファクスに印刷されるファクス/電話 - p.6-4 番号を登録します。	1. ヒヅケ/ジコク セット	現在の日付/時刻を設定します。	_	p.6-3
YYYY MM/DD 送信ファクスに印刷されるファクス/電話	2. ヒヅケ タイプ	LCDディスプレイ、または送信ファクスに	MM/DD/YYYY	p.6-3
3. ユーザ TEL トウロク 送信ファクスに印刷されるファクス/電話 - p.6-4 番号を登録します。 4. ユーザリャクショウトウロク 送信ファクスに印刷される名前を登録しま - p.6-4 す。 5. ハッシンモト キロク ファクスの各ページのいちばん上に送信者 ツケル p.6-2 名などの情報を印刷するかどうかを選び ます。 1. ハッシンモトキロクィチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷す ガゾウノ ソトニッケル る位置(画像領域の外が画像領域内)を選び ます。(カラーファクスのときは、自動的に 画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付 ける文字を選びます。 TEL		印刷される日付の表示形式を選びます。	DD/MM YYYY	
### ### #############################			YYYY MM/DD	
4. ユーザリャクショウトウロク 送信ファクスに印刷される名前を登録しま - p.6-4 す。 5. ハッシンモトキロク ファクスの各ページのいちばん上に送信者 ツケル p.6-2 名などの情報を印刷するかどうかを選び ツケナイ ます。 1. ハッシンモトキロクイチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷す ガゾウノソトニッケル る位置(画像領域の外か画像領域内)を選び ます。(カラーファクスのときは、自動的に 画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付 FAX TEL 6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 ナラス ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイ	3. ユーザ TEL トウロク	送信ファクスに印刷されるファクス/電話	_	p.6-4
す。 ファクスの各ページのいちばん上に送信者 ツケル クトイ 名などの情報を印刷するかどうかを選び ます。 p.6-2 1. ハッシンモトキロクイチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷する位置(画像領域の外か画像領域内)を選び ます。(カラーファクスのときは、自動的に画像領域内に印刷されます) ガゾウノ ソトニ ツケル ガゾウノ ナカニ ツケル ガゾウノ ナカニ ツケル オゾウノ ナカニ ツケル オブウノ アカニ ツケル オフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 ナラス 音を鳴らすかどうかを選びます。 フラサナイ 6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 きゅらすかどうかを選びます。 ナラサナイ フリコウ デコウセイ ー ー 1. ヨビダシ オンリョウ 呼び出し音が鳴るように設定されていると 1/2/3 き、呼び出し音を調整します。 タカイ フッウ タイヤル中やオンフック中の音を調整しま の(オフ)/1/2/3 す。 0(オフ)/1/2/3 す。 8. ヨビダシオン オンシッ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイ フッウ 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤル カイセン びます。 ブッシュ カイセン ダイヤルカイセン くダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps タクトセンショルイセンタク くダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps				
5. ハッシンモトキロク ファクスの各ページのいちばん上に送信者 ツケル ます。 p.6-2 1. ハッシンモトキロクィチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷する位置(画像領域の外が画像領域内)を選びます。(カラーファクスのときは、自動的に画像領域内に印刷されます) ガゾウノソトニッケル ガゾウノ ナカニッケル ガゾウノ ナカニッケル ガゾウノ ナカニッケル チョン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン	4. ユーザ リャクショウ トウロク	送信ファクスに印刷される名前を登録しま	_	p.6-4
名などの情報を印刷するかどうかを選び ます。 1. //ッシンモトキロクイチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷す ガゾウノットニッケル る位置(画像領域の外か画像領域内)を選び ます。(カラーファクスのときは、自動的に 画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付 ける文字を選びます。 TEL 6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 音を鳴らすかどうかを選びます。 ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイ 1. ヨビダシ オンリョウ デび出し音が鳴るように設定されていると 1/2/3 き、呼び出し音を調整します。 2. ッウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整しま 0(オフ)/1/2/3 す。 8. ヨビダシオン オンシッ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイフッウ 9. カイセンシュルイセンタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤル カイセン タイヤルカイセン タイヤルカイセン タイヤルカイセン タイヤルスビードセンタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピードセンタク 〈ダイヤルカイセン〉のとき、ダイヤルスピー				
ます。 1. ハッシンモトキロクイチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷す ガゾウノ ソトニ ツケル る位置(画像領域の外か画像領域内)を選び ガゾウノ ナカニ ツケル ます。(カラーファクスのときは、自動的に 画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付 FAX TEL	5. ハッシンモト キロク	ファクスの各ページのいちばん上に送信者	ツケル	p.6-2
1. ハッシンモトキロクイチ 白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷する位置(画像領域の外か画像領域内)を選びます。(カラーファクスのときは、自動的に画像領域内に印刷されます) ガゾウノ ナカニ ツケルます。(カラーファクスのときは、自動的に画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク発信元情報のファクス/電話番号の前に付ける文字を選びます。 FAX TEL 6. オフフックアラーム音を鳴らすかどうかを選びます。 ナラス ナラサナイ 7. オンリョウチョウセイー ー 1. ヨビダシオンリョウ 呼び出し音が鳴るように設定されていると表質を表すがある。 1/2/3 き、呼び出し音を調整します。 2. ツウシンオンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整します。 の(オフ)/1/2/3 す。 8. ヨビダシオンオンシツ 呼び出し音の音質を選びます。タカイフッウタウス・大きな表別である。 アックラー・フック 本機に接続している電話回線に合わせて選がイヤルカイセンター・フック・フック・フック・フック・フック・フック・フック・フック・フック・フック		名などの情報を印刷するかどうかを選び	ツケナイ	
る位置(画像領域の外か画像領域内)を選び ガゾウノナカニッケル ます。(カラーファクスのときは、自動的に 画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付 ける文字を選びます。 TEL		ます。		
ます。(カラーファクスのときは、自動的に 画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付 FAX ITEL 6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 ナラス 音を鳴らすかどうかを選びます。 ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイ ー ー	1. ハッシンモト キロク イチ	白黒ファクスのとき、発信元情報を印刷す	ガゾウノ ソトニ ツケル	
画像領域内に印刷されます) 2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付ける文字を選びます。 FAX 1. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告を鳴らすかどうかを選びます。 ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイー ー 1. ヨビダシ オンリョウ 呼び出し音が鳴るように設定されているとはアび出し音を調整します。 1/2/3 き、呼び出し音を調整します。 2. ツウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整します。 の(オフ)/1/2/3 す。 8. ヨビダシオン オンシツ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイフツウ 9. カイセンシュルイセンタク 本機に接続している電話回線に合わせて選ダイヤルカイセンがます。 ダイヤルカイセングリシュカイセングリンシュカイセングリンシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッション・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッシュカイセングリン・ファッション・ファッシュカイセングリン・ファッション・ファック中の音を調整しまります。 ファッション・ファック・ファッション・ファッション・ファット・ファッカー・ファッション・ファッション・ファッション・ファッション・ファット・ファック・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット		る位置(画像領域の外か画像領域内)を選び	ガゾウノ ナカニ ツケル	
2. デンワバンゴウマーク 発信元情報のファクス/電話番号の前に付ける文字を選びます。 FAX 6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 きゅいどうかを選びます。 ナラス 7. オンリョウ チョウセイー ー 1. ヨビダシ オンリョウ 呼び出し音が鳴るように設定されているとき、呼び出し音を調整します。 1/2/3 2. ツウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整します。 0(オフ)/1/2/3 8. ヨビダシオン オンシツ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイフッウ 9. カイセンシュルイセンタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤルカイセング・フッシュカイセング・フッシュカイセング・フッシュカイセング・フッシュカイセング・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン		ます。(カラーファクスのときは、自動的に		
ける文字を選びます。 TEL 6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 ナラス 音を鳴らすかどうかを選びます。 ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイ ー ー		画像領域内に印刷されます)		
6. オフフック アラーム 子電話の受話器がはずれているとき、警告 ナラス 音を鳴らすかどうかを選びます。 ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイ	2. デンワバンゴウ マーク	発信元情報のファクス/電話番号の前に付	FAX	
音を鳴らすかどうかを選びます。 ナラサナイ 7. オンリョウ チョウセイ		ける文字を選びます。	TEL	
7. オンリョウ チョウセイ - - 1. ヨビダシ オンリョウ 呼び出し音が鳴るように設定されていると き、呼び出し音を調整します。 0(オフ)/1/2/3 ま。 2. ツウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整しま す。 の(オフ)/1/2/3 ま。 8. ヨビダシオン オンシツ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイフッウ タカイフッウ 9. カイセンシュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤル カイセン びます。 プッシュ カイセン プッシュ カイセン ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps	6. オフフック アラーム		ナラス	
1. ヨビダシ オンリョウ 呼び出し音が鳴るように設定されていると 1/2/3 き、呼び出し音を調整します。 2. ツウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整しま の(オフ)/1/2/3 す。 8. ヨビダシオン オンシッ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイ フッウ 9. カイセンシュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤル カイセン びます。 ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・ウ・		音を鳴らすかどうかを選びます。	ナラサナイ	
き、呼び出し音を調整します。 2. ツウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整しま の(オフ)/1/2/3 す。 8. ヨビダシオン オンシツ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイフツウ 9. カイセン シュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤル カイセン びます。 ブッシュ カイセン ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps		_	_	
2. ツウシン オンリョウ ダイヤル中やオンフック中の音を調整しまの(オフ)/1/2/3す。 8. ヨビダシオン オンシッ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイフッウ 9. カイセンシュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選びます。 ダイヤル カイセンワシュカイセンタクス・グイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピーとき、ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピーとき、グイヤルスピーとき、グイヤルスピーとき。 20pps	1. ヨビダシ オンリョウ	呼び出し音が鳴るように設定されていると	1/ 2 /3	
す。 8. ヨビダシオン オンシッ 呼び出し音の音質を選びます。 タカイ フッウ 9. カイセン シュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 グイヤル カイセン びます。 プッシュ カイセン ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps		き、呼び出し音を調整します。		
8. ヨビダシオン オンシツ 呼び出し音の音質を選びます。	2. ツウシン オンリョウ	ダイヤル中やオンフック中の音を調整しま	0(オフ)/1/ 2 /3	
フッウ 9. カイセンシュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選びます。 ダイヤル カイセン ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps		す 。		
9. カイセン シュルイ センタク 本機に接続している電話回線に合わせて選 ダイヤル カイセン p.6-5 びます。 プッシュ カイセン ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps	8. ヨビダシオン オンシツ	呼び出し音の音質を選びます。	タカイ	
びます。 プッシュ カイセン ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps				
ダイヤルスピード センタク 〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ 20pps	9. カイセン シュルイ センタク	本機に接続している電話回線に合わせて選	ダイヤル カイセン	p.6-5
		びます。	プッシュ カイセン	
ードを選びます。 10pps	ダイヤルスピード センタク	〈ダイヤル カイセン〉のとき、ダイヤルスピ	20pps	
		ードを選びます。	10pps	

項目	内容	設定	参照ページ
2. レポート セッテイ	_	_	p.10-2
1. ソウシン ケッカ レポート	送信したあとに、自動的に送信結果レポー	エラー ジニ プリント スル	p.10-3
	トを印刷するかどうかを選びます。	プリント スル	
		プリント シナイ	
ソウシン ガゾウ	〈エラー ジニ プリント スル〉または〈プリ	ツケル	
	ント スル〉を選んだときは、送信ファクス	ツケナイ	
	の最初のページをレポートの下に印刷する		
	かどうか選びます。(白黒原稿のときのみ)		
2. ジュシン ケッカ レポート	受信したあとに、自動的に受信結果レポー	プリント シナイ	p.10-5
	トを印刷するかどうかを選びます。	エラー ジニ プリント スル	
		プリント スル	
3. ツウシン カンリ レポート	20件の通信ごとに、自動的に通信管理レポ	ジドウプリント スル	p.10-2
	ートを印刷するかどうかを選びます。	ジドウプリント シナイ	
3. ソウシン キノウ セッテイ	_	_	p.8-5
1. ECMソウシン*	ECM送信するかどうかを設定します。	スル	
		シナイ	
2. ポーズ ジカン セット	[リダイヤル/ポーズ]を押して指定するポ	2秒(1~15秒)	
	ーズひとつ分の長さを設定します。		
3. ジドウ リダイヤル	自動的にリダイヤルするかどうかを選び	スル	p.8-5
	ます。	シナイ	
1. リダイヤル カイスウ	〈スル〉を選んだ場合、何回リダイヤルする	2 回(1~15回)	
	かを指定します。		
2. リダイヤル カンカク	〈スル〉を選んだ場合、ダイヤルしてから	2 分(2~99分)	
	つぎにリダイヤルするまでの間隔を指定		
	します。		
4. ダイヤル タイム アウト	スピードダイヤルで送信先の番号を入力し	スル	p.7-8
	たとき、[スタート]を押さなくても、自動的	シナイ	
	に原稿の読みこみを開始するかどうかを選		
	びます。		
5. ソウシン カイシ ソクド	ファクスの送信スピードを選びます。	33600bps	
		14400bps	
		9600bps	
		7200bps	
		4800bps	
		2400bps	
6. カラー ダイレクト ソウシン	ADF(自動原稿給紙装置)を使って、カラー	シナイ	p.8-3
	で送信する場合、送信先のファクスが、カラ		
	ーファクスに対応していないときは、自動的		
	に白黒に変換して送信するかどうかを設定		
	します。		

^{*} ECMは、Error Correction Modeの略で、電話回線上のノイズなどで画像データの一部が欠落したときに、その画像データを再送するモード。ライン抜けのないきれいな画像を送受信できます。

13章 設定の一覧表 13-5

1	内容	設定	参照ページ
4. ジュシン キノウ セッテイ	_	_	p.9-4
1. ECMジュシン*	ECM受信するかどうかを設定します。	スル	
		シナイ	
2. FAX/TEL キリカエ	受信モードを〈FAX/TEL キリカエ〉に設	_	p.9-1
	定しているときは、詳細を設定できます。		
1. ヨビダシ カイシ ジカン	,着信がファクスか電話かを本機が判断す	8秒(0~30秒)	p.9-5
	るための時間を指定します。		
2. ヨビダシ ジカン	電話のとき、何秒呼び出し音を鳴らすかを	17 秒(10~300秒)	p.9-5
	指定します。		
3. ヨビダシゴ ノ ドウサ	設定した呼び出し時間が経過したあと、	ジュシン	p.9-5
	ファクスを受信するかどうかを選びます。	シュウリョウ	
3. チャクシン ヨビダシ	自動受信モードまたはFAX/TEL切り替	シナイ	p.9-2
	えモードで、呼び出し音を鳴らすかどう	スル	
	かを選びます。(呼び出し音を鳴らすとき		
	は、電話機を本機に接続しておく必要が		
	あります)		
ヨビダシ カイスウ	〈スル〉を選んだとき、何回呼び出し音を	2 回(1~99回)	
	鳴らすか指定します。		
4. ジドウ ジュシン キリカエ	手動受信モードのとき、一定の時間呼び出	シナイ	
	し音を鳴らしたあと、自動的にファクスを	スル	
	受信するかどうかを選びます。		
ヨビダシ ジカン	〈スル〉を選んだとき、何秒呼び出し音を	15秒(5~99秒)	
	鳴らすか指定します。		
5. リモート ジュシン	リモート受信ができるようにするかどう	スル	
	か選びます。	シナイ	
リモート ジュシン ID	〈スル〉を選んだとき、リモート受信IDを	25 (00~99)	
	変更できます。		
6. ガゾウ シュクショウ	セットした用紙サイズに収まるよう	スル	
	に、受信ファクスを自動的に縮小するか	シナイ	
	どうかを選びます。		
シュクショウ ホウコウ センタク	7 縮小する方向を選びます。	タテ ノミ	
		タテ ヨコ トモ	
7. ジュシン カイシ ソクド	ファクスの受信スピードを選びます。	33600bps	
		14400bps	
		9600bps	
		7200bps	
		4800bps	
		2400bps	

^{*} ECMは、Error Correction Modeの略で、電話回線上のノイズなどで画像データの一部が欠落したときに、その画像データを再送するモード。ライン抜けのないきれいな画像を送受信できます。

項目	内容	設定	参照ページ
3.プリンタ シヨウ セッテイ	_	_	
1.サイレント セッテイ	サイレント印刷にするかどうかを選びま	シナイ	
	す 。	スル	
2. フチナシ ハミダシリョウ	フチなし全面印刷(コピー)のとき、はみ出	チイサイ	
	し量を指定します。	オオキイ	
3.インサツメン コスレ カイゼン	ノ 印刷面がこすれてしまった場合、指定しま	シナイ	_
	₫。	スル	
4.システム カンリ セッテイ	_	-	
1.ブザーノ セッテイ	音量を調整します。		
1.キータッチ オンリョウ	操作パネルのボタンを押したときの音量を	0(オフ)/1/ 2 /3	
	調整します。		
2.アラーム オンリョウ	エラー警告音の音量を調整します。	0(オフ)/1/ 2 /3	
2.カード カキコミ キンシ	パソコンからメモリカードに書きこみでき	スル	p.4-17
	るようにするかどうかを選びます。	シナイ	

欧森 メニュー:〈ジュシンモード〉 ファンクションキー:[ファクス]

項目	内容	設定	参照ページ
ジドウ ジュシン モード	受信モードを「自動受信モード」に切り	_	p.9-1
	替えます。		
シュドウ ジュシン モード	受信モードを「手動受信モード」に切り	_	p.9-1
	替えます。		
ルスTEL セツゾク モード	受信モードを「留守TEL接続モード」に	_	p.9-1
	切り替えます。		
FAX/TEL キリカエ	受信モードを「FAX/TEL切り替えモー	_	p.9-1
	ド」に切り替えます。		

13章 設定の一覧表 13-7

原成却 メニュー:〈メモリ ショウカイ〉 ファンクションキー:[ファクス]

メモリに保存された原稿があるときのみ設定できます。

項目	内容	設定	参照ページ
1. ゲンコウ リスト	メモリ内のファクスをリストにして	_	p.8-8
	印刷します。		
2. ゲンコウ プリント	メモリ内のファクスを印刷します。	_	p.8-8
3. ゲンコウ クリア	メモリからファクスを削除します。	_	p.8-8

原成却 メニュー:〈レポート/リスト〉 ファンクションキー:[ファクス]

項目	内容	設定	参照ページ
1. ツウシン カンリ レポート	通信管理レポートを印刷します。	_	p.10-2
2. ダイヤルリスト	-	_	p.7-9
1. ワンタッチ ダイヤルリスト	ワンタッチダイヤル電話番号リス	_	p.7-9
	トを印刷します。		
ソート シュツリョク シマスカ?	リストの並び順を設定します。	ハイ=(*)	
	〈ハイ〉: 送信先の名前の順に並びます。	イイエ=(#)	
	〈イイエ〉: ワンタッチダイヤルの番号順		
	に並びます。		
2. タンシュク ダイヤルリスト	短縮ダイヤル電話番号リストを印刷しま	_	p.7-9
	す。		
ソート シュツリョク シマスカ?	リストの並び順を設定します。	ハイ=(*)	
	〈ハイ〉: 送信先の名前の順に並びます。	イイエ=(#)	
	〈イイエ〉: 短縮ダイヤルの番号順に並び		
	ます。		
3. グループ ダイヤルリスト	グループダイヤル電話番号リストを印刷	_	p.7-9
	します。		
3. ユーザ データリスト	ユーザデータリストを印刷します。		p.10-5
4. ゲンコウ リスト	メモリ内のファクスをリストにして印刷	_	p.8-8
	します。		

13-8 13-8 13章 設定の一覧表

メニュー:〈シャシン プリント モード〉 ファンクションキー: [写真プリント]

項目	内容	設定	参照ページ
1.シャシン プリント モード	写真プリントに関する設定をします。	_	
インデックス	メモリカードに入っている写真とコマ番号 の一覧を印刷します。	-	p.4-4
ヨウシ サイズ センタク	インデックスを印刷する用紙のサイズを選 びます。	A4 /LTR/L バン/ 2L バン/ハガキ	
ヨウシ シュルイ センタク	インデックスを印刷する用紙の種類を選び ます。	コウヒンイシ* プロフォト フツウシ	
ゼンコマ	メモリカードの中の写真を全部印刷します。	n	p.4-6
ヨウシ サイズ センタク	写真を印刷する用紙のサイズを選びます。	A4 /LTR/L バン/ 2L バン/ハガキ	
レイアウト*	はがき全体に印刷するか、上半分に印刷す るかを選びます。	ハガキハンブンニ プリント ハガキゼンタイニ プリント	
ヨウシ シュルイ センタク	写真を印刷する用紙の種類を選びます。	コウヒンイシ* プロフォト フツウシ	
フチナシ ブリント	フチなし全面印刷にするかどうかを選び ます。	スル シナイ	
174	メモリカードの中の写真から1コマだけ選 んで印刷します。	-	p.4-8
ファイル センタク	コマ番号を選びます。	0001~9999	
ブスウ	枚数を選びます。	1~99マイ	
ヨウシ サイズ センタク	写真を印刷する用紙のサイズを選びます。	A4 /LTR/L バン/ 2L バン/ハガキ/シール	
レイアウト*	はがき全体に印刷するか、上半分に印刷す るかを選びます。	ハガキハンブンニ プリント ハガキゼンタイニ プリント	
シールタイプ**	シールの種類を選びます。	4×4 3×3 2×2 2×1	
ヨウシ シュルイ センタク	写真を印刷する用紙の種類を選びます。	コウヒンイシ* プロフォト フツウシ	
フチナシ プリント	フチなし全面印刷にするかどうかを選び ます。	スル シナイ	

13章 設定の一覧表 13-9

^{*} ハガキのときだけ指定できます。 ** シールのときだけ指定できます。

項目	内容	設定	参照ページ
ハンイ シテイ	メモリカードの中の写真の一部を、番号を	_	p.4-11
	指定して印刷します。		
サイショノ ファイル	最初のコマ番号を選びます。	0001~9999	
サイゴノ ファイル	最後のコマ番号を選びます。	0001~9999	
ヨウシ サイズ センタク	写真を印刷する用紙のサイズを選びます。	A4/LTR/L バン/	
		2L バン/ハガキ	
レイアウト*	はがき全体に印刷するか、上半分に印刷す	ハガキハンブンニ プリント	
	るかを選びます。	ハガキゼンタイニ プリント	
ヨウシ シュルイ センタク	写真を印刷する用紙の種類を選びます。	コウヒンイシ*	
		プロフォト	
		フツウシ	
フチナシ プリント	フチなし全面印刷にするかどうか選び	スル	
	ます。	シナイ	
DPOF	カメラでDPOF設定した写真を印刷すると	_	p.4-13
	きの設定です。		
ヨウシ サイズ センタク	写真を印刷する用紙のサイズを選びます。	A4/LTR/L バン/	
		2L バン/ハガキ	
レイアウト*	はがき全体に印刷するか、上半分に印刷す	ハガキハンブンニ プリント	
	るかを選びます。	ハガキゼンタイニ プリント	
ヨウシ シュルイ センタク	写真を印刷する用紙の種類を選びます。	コウヒンイシ*	
		プロフォト	
		フツウシ	
フチナシ プリント	フチなし全面印刷にするかどうかを選び	スル	
	ます。	シナイ	
2. VIVID シャシン プリント	青や緑をより鮮明にするかどうかを選び	スル	p.4-15
	ます。	シナイ	
3. ヒヅケ インサツ	日付を印刷するかどうかを選びます。	スル	p.4-16
		シナイ	

付録 仕様

▶ 装置の概要

電源: 100V 50/60 Hz **消費電力:** ● 最大:約41.6W

ファクスステル 約47.7W


● スタンバイ状態:約7.8W


ファクスモテル 約9.5W

質量(部品を含む): 10.9kg

7777天元 12.8kg

外形寸法:





使用環境: ● 温度:15~27.5℃

● 湿度: 20%~80%

LCDディスプレイ: 20桁 × 2行

ファクスモテル ADF(自動原稿給紙

装置)容量: →2-1ページ 用紙トレイ容量: →3-1ページ

付録 仕様 A-1

A

付録 仕様

印刷できる範囲:

印刷できる範囲をイラストで示しています。

印刷推奨領域
この範囲に印刷することをおすすめします。

(の部分)

印刷可能領域 印刷できる範囲です。

(□の部分) ただし、印刷の品質が低下したり、うまく給紙され


ないことがあります。

● 用紙

A4:203.2×289mm L判:82.2×119.0mm B5:175.2×249mm 2L判:120.2×170.0mm

A5:141.2×202mm

レター: 203.2×271.4mm リーガル: 203.2×347.6mm



A4、B5、A5、L判、2L判: 3.4 mm レター、リーガル: 6.4 mm A4、B5、A5、L判、2L判: 3.4 mm レター、リーガル: 6.3 mm

∅メモ


● フチなし全面印刷をすると、全面に印刷することができます。 ただし、用紙の上下の端がきれいに印刷されないことがあります。

● 封筒

洋形4号:98.2×205.5mm 洋形6号:91.2×160.5mm

● はがき

93.2×140mm



● バナー紙

A4:203.2×1774mm



読みこめる範囲:

最大 4.0 mm 最大 4.0 mm 最大 4.0 mm ・ 最大 8.0 mm ・ 最大 6.0 mm ・ しター リーガル A4

• 全面画像のコピーをするときは、原稿全体が読みこまれます。

 \boldsymbol{A}

付鉤仕

付録 仕様 A-3

▶ インク仕様

インク色/印刷可能枚数: ● ブラック(BCI-3eBK):約775枚*、約1500枚**

シアン(BCI-3eC): 約570枚**マゼンタ(BCI-3eM): 約440枚**イエロー(BCI-3eY): 約380枚**

▶ プリンタ仕様

印字方式: オンデマンドバブルジェット

給紙方法: 自動給紙 **用紙のサイズと質量**: →3-1ページ **推奨用紙**: →3-1ページ

印刷速度: ● 白黒印字 高速: 22ページ/分

標準:13ページ/分

● カラー印字 高速: 14ページ/分

標準:9ページ/分

(キヤノン標準パターンに基づく)

最大印字幅: 203.2mm(フチなし印刷時216.0mm)

解像度: 4800(横)× 1200(縦)dpi

^{*}Windows XPドライバ(初期設定状態)で、JEITA標準パターンJIを普通紙に印刷した場合

^{**}Windows XPドライバ(初期設定状態)で、ISO JIS-SCID No. 5を普通紙に印刷した場合

▶ 写真プリント仕様

インタフェース: カードスロット

メモリカード: • コンパクトフラッシュ(Type I 、 II)

● スマートメディア

● メモリスティック

● SDメモリカード

● マルチメディアカード

用紙: ● 普通紙

● 官製はがき

● インクジェット官製はがき

● フォト光沢ハガキ KH-201N

● プロフェッショナルフォトはがき PH-101

● プロフェッショナルフォトペーパー PR-101/PR-101 L/PR-101 2L

● スーパーフォトペーパー SP-101 A4/SP-101 L/SP-101 2L

● マットフォトペーパー MP-101 A4/MP-101 L

● カラーBJ用フォトシールセット PSHRS

レイアウト: ● 普通紙

A4/レター: フチあり、インデックス(最大70コマ)

● インクジェット官製はがき、フォト光沢ハガキ、プロフェッショナルフォトはがき、官製はがき

ハガキ: フチあり/なし、全体/半分、インデックス(最大15コマ)

● プロフェッショナルフォトペーパー

A4/L判/2L判: フチあり/なし、インデックス

A4(最大70コマ)、L判(最大12コマ)、2L判(最大24コマ)

● カラーBJ用フォトシールセット

2×1(2面)、2×2(4面)、3×3(9面)、4×4(16面)

印刷モード: ● 日付印刷

● VIVID写真プリント

● DPOF対応(インデックス印刷、枚数指定、コマ指定、日付印刷、コマ

番号印刷)

A

付録仕様

付録 仕様 A-5

▶ コピー仕様

コピー速度: ● 白黒コピー:〈シロクロ ハヤイ〉約22ページ/分(A4)

カラーコピー:〈カラー ハヤイ〉約14ページ/分(A4)

(キヤノン標準パターンに基づく)

コピー部数:最大99枚濃度調整:9段階

拡大/縮小率: 25%~400%

> ワァクスモラカルファクス仕様

適用回線: 加入電話回線(PSTN)

直流抵抗値: 約330Ω*

互換性: G3

データ圧縮システム: MH、MR、MMR、JBIG、JPEG

モデムの種類: ファクスモデム

モデム速度: 33600/14400/9600/7200/4800/2400bps

自動フォールバック

電送速度: ● 白黒原稿:約3秒/ページ(33.6kbps)、ECM-MMR、メモリから送信

(キヤノンFAX標準チャートNo.1 標準モード使用時)

カラー原稿:約1分/ページ(33.6kbps)、ECM-JPEG、メモリから

送信(キヤノンカラーファクステストシート使用時)

読み取り画像処理: ● GENESIS

● ハーフトーン:グレー64階調

● 濃度調整:3段階

メモリ: 送受信: 250ページ

(キヤノンFAX標準チャートNo.1 標準モード使用時)

ファクス解像度: ●〈シロクロ ヒョウジュン〉: 8pels/mm×3.851lines/mm

◆〈シロクロ ファイン〉〈シロクロ シャシン〉: 8pels/mm×7.701lines/

mm

● 〈カラー ヒョウジュン〉〈カラー ファイン〉: 200×200dpi

ダイヤル: ● 自動ダイヤル

ワンタッチダイヤル(10件) 短縮ダイヤル(100件)

グループダイヤル(最大109件)

● 手動ダイヤル([リダイヤル/ポーズ]使用)

* 電話回線の抵抗値の合計が1700Ωを超える場合など、電話回線や地域などの条件によっては通信できないことがあります。このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ネットワーキング:

- 同報送信(最大111件)
- 自動受信
- FAX/TEL自動切り替え
- 電話機によるリモート受信(工場出荷時のリモート受信ID:25)
- 着信音なしの受信
- ECMの有効
- 通信管理レポート(20通信ごとに印刷)
- エラー送信レポート
- 発信元情報

▶ 電話仕様

接続: 電話機/留守番電話(CNG信号)/データモデム

仕様は、予告なく変更することがあります。

A

付録 仕様

付録 仕様 A-7

7

ECMソウシン 12-25, 13-5

U

USBケーブル 1-2 USBハブ 12-7

V

VIVID シャシン プリント 13-10 VIVID写真印刷 4-15

ア

アイテサキ ヨウシ ナシ 12-25 明るさ 5-3, 8-4 アクセスランプ 1-3 宛名ラベル 1-2 アラーム オンリョウ 13-7 アンインストール ーできない 12-1

1

イメージ リピート 5-10, 13-2 インクガ アリマセン 12-25 インクジェット官製はがき 3-2 インクタンク 1-2

注意してほしいこと 11-1

- -の回収 11-2
- -の交換時期 11-1
- を交換する 11-2

印刷

- ーできない 12-2
- ーできる範囲 A-2

インサツデキナイ ファイルガアリマス 12-26 印刷面

- ーがインクで汚れる 12-5
- ーがこすれる 12-5

インサツメンコスレ カイゼン 13-7

インストール

-できない 12-1

インデックス 13-9

インデックス印刷 4-4

ウ

ウケツケ バンゴウ 0000 12-26

I

絵はがき

ーを作る 5-6 エハガキ プリント 13-2 エラーランプ 1-4. 12-24

才

オートシートフィーダ 1-3
[オープン]ボタン 1-3
オウヨウ コピー 13-2
応用操作ガイド III
オフフック アラーム 13-4
オマチクダサイ ヒヤシテイマス 12-26
[オンフック]キー 1-5
オンリョウ チョウセイ 13-4

力

カード カキコミ キンシ 13-7
カードスロット 1-3
カードノ データガ ヨミトレマセン 12-26
カードリーダ シヨウチュウ 12-26
カートリッジ ジャム 12-26
カートリッジガ アリマセン 12-26
カードヲ セットシナオシテクダサイ 12-26
カイセン シュルイ センタク 13-4
解像度 8-3
書きこみ保護エラー 12-17
拡大/縮小

-コピー 5-3

[拡大/縮小]キー 1-4

画質 8-3

[画質]キー 1-4

画像

ーを読みこめない 12-7 カバーガ シマッテイマセン 12-26 紙づまり 12-21 カミヅマリヲ トリノゾイテクダサイ 12-26 カラー ダイレクト ソウシン 13-5 カラーBJ用フォトシールセット 3-6 カラーBJ用普通紙 3-1 [カラー]キー 1-5 官製はがき 3-2

丰

キータッチ オンリョウ 13-7 キホン セッテイ 13-4 基本操作ガイド III キヤノンお客様相談センター 12-31 共有プリンタ ーで印刷できない 12-3 キロク ローラ クリーニング 13-3

ク

クリーニング スキャンエリアのー 11-8 外側のー 11-8 プリントヘッドをーする 11-5 本体内部のー 11-8 ローラのー 11-10 くり返しコピー 5-10 グループ ダイヤル 7-6, 13-4 リスト 13-8 電話番号リスト 10-1

ケ

コウタクシ 3-8

コウヒンイシ 3-8 高品位専用紙 3-2 コノ タンシュクハ ツカエマヤン 12-27 コノ ワンタッチハ ツカエマセン 12-27 コピー 5-1 2枚の原稿を1枚に- 5-5 拡大/縮小- 5-3 画質(解像度)を変える 5-2 カラー 5-2 -しようとしたが 12-6 白黒- 5-2 ーできない 12-6 濃度(明るさ)を変える 5-3 - 倍率を設定する 5-4 便利な機能 5-5 [コピー]キー 1-5 コンパクトフラッシュ 4-1

サ

サービスエラー5100 12-3 サイレント セッテイ 13-7 削除 ーに時間がかかる 12-1 左右反転してコピーする 5-13

シ

シール 3-6 シール ブリント 13-2 シールタイプ 13-2 シールを作る 5-8 時刻 6-2 システム カンリ セッテイ 13-7 ジドウ 12-11 ジドウ リダイヤル 12-27, 13-5 自動原稿給紙装置 → ADF ジドウジュシン キリカエ 13-6 ジドウ ジュシン モード 13-7 自動受信モード 12-11

自動的に縮小してコピーする 5-14 自動偏倍 5-4 自動リダイヤル 8-5 シバラク オマチクダサイ 12-28 「写真プリント]キー 1-5 シャシン プリント モード 13-9 ジュシン カイシ ソクド 13-6 ジュシン キノウ セッテイ 13-6 ジュシン ケッカ レポート 13-5 受信結果レポート 10-5 ジュシンモード 13-7 自動受信モード 9-2 シュドウ 12-11 シュドウ ジュシン モード 13-7 手動受信モード 9-2. 12-11 手動送信 8-2 手動リダイヤル 8-5 シリアルナンバー 12-31 白いすじが出る 12-5 「白黒1キー 1-5 シロクロモードデ ヤリナオシ 12-27

ス

スーパーフォトペーパー 3-4, 3-7
スーパーホワイトペーパー 3-1
スキャナユニット 1-3
スキャン
ーできない 12-7
ーのトラブル 12-7
[スキャン]キー 1-5
スキャンチュウ 12-28
スタート デキマセン 12-27
[スタート]キー 1-5
スタートキーヲ オシテクダサイ 12-26, 12-30
[ストップ/リセット]キー 1-5
ストップキーガ オサレマシタ 12-28
スマートメディア 4-1

t

ソ

操作パネル 1-3
ソウシン 0000 12-28
ソウシン カイシ ソクド 13-5
ソウシン キノウ セッテイ 13-5
ソウシン ケッカ レポート 13-5
送信結果レポート 10-3
ソフトウェア
アンインストール時のトラブル 12-1
ソフトウェアガイド III

夕

ダイコウ ジュシン シマシタ 12-28 ダイヤル ーする 7-8 ータイム アウト 13-5 ーリスト 13-8 ー回線 6-5 スピード センタク 13-4 ーできない 12-16 タンシュク ダイヤル 13-4 タンシュク ダイヤルリスト 13-8 [短縮] キー 1-5 短縮ダイヤル 7-4 ー電話番号リスト 10-1

I-4 索引

手

チャクシン ヨビダシ 13-6

IJ

ツウシン オンリョウ 13-4 ツウシン カンリ レポート 13-5. 13-8 通信管理レポート 10-2 诵信中/メモリランプ 1-4 ツカエナイカードガ セットサレマシタ 12-28

Ŧ

定型変倍 5-3 テンキー 1-5

雷源

-が切れた 12-20

ーが入らないとき 12-19

ーコード 1-2

デンゲン OFF デキマセン 12-28, 12-30 デンゲンヲ イレナオシテクダサイ 12-26, 12-28 雷話

ーが切れてしまう 12-16

電話回線 6-5 デンワバンゴウ トウロク 13-4

マーク 13-4

ミトウロク 12-28

h

[トーン]キー 1-5 ドウサチュウ デス 12-28 同報送信 8-7 トラブル 12-1 アンインストールの- 12-1 インストールの- 12-1 -が解決しないとき 12-31 コピーの- 12-6 削除(アンインストール)の- 12-1 スキャンの- 12-7 電源が入らないとき 12-19 メモリカードの- 12-17

トレイガイドヲ セットシテクダサイ 12-28 トレイガイドヲ ハズシテクダサイ 12-28 トレイカバー 1-2. 1-3

名前 6-4

濃度 5-3, 8-4 [濃度]キー 1-4 ノズルチェックパターン 11-5

Л

バージョンの競合 12-2 ハイインクガ イッパイニ ナリマス 12-28 排紙トレイ 1-2, 1-3 はがき -をセットする 3-10 ハガキ 3-8 パソコン ーが動かなくなった 12-8 ハッシンモト キロク 13-4 ハッシンモト キロク イチ 13-4 発信元情報 6-2 バナー紙 - に印刷する 3-11 ハナシチュウ デシタ 12-28 ハンイ シテイ 13-10 範囲指定印刷 4-10 ハングアップ 12-8

Ł

日付 6-2 ヒヅケ インサツ 13-10 ヒヅケ タイプ 13-4 ヒヅケ/ジコク セット 13-4 日付印刷 4-16

フ

ファクス

- -が切り替わらない 12-12
- ーが受信されない 12-11
- を受信する 9-1
- を送信する 8-1
- を送信できない 12-14

ファクス ショウ セッテイ 13-4

[ファクス]キー 1-5

ファクス番号 6-4

フィーダカバー 1-3

封筒 3-1

ーをセットする 3-9

フォト 3-8

フォト光沢紙 3-2

フォト光沢ハガキ 3-3

ブザーノ セッテイ 13-7

フチ 13-2

フチナシ コピー 13-2

フチナシ ハミダシリョウ 13-7

フチなし全面コピー 5-9

プッシュ回線 6-5

フツウシ 3-8

普通紙 3-1

フメイナ カートリッジ デス 12-29

フリーズ 12-8

プリンタ ショウ セッテイ 13-7

プリンタ ノズル チェック 13-3

プリンタ ヲ チェック 12-29

プリンタカバー 1-3

プリントヘッド

- -のメンテナンス 11-4
- ーホルダ 1-3

操作パネルで行う-位置調整 11-6

- -の位置を調整する 11-6
- -をクリーニングする 11-5

プロフェッショナルフォトカード 3-3

プロフェッショナルフォトペーパー 3-3, 3-7

^

ヘッド イチ チョウセイ 13-3 ヘッド クリーニング 13-3 ヘッド リフレッシング 13-3

木

ポーズ ジカン セット 13-5

マ

マットフォトペーパー 3-4 マルチスキャン ーで読みこめない 12-10 マルチ通信結果レポート 10-1 マルチページPDF 12-8 マルチメディアカード 4-1

Ξ

ミラー プリント 5-13, 13-2

厶

ムコウ デス 12-29

X

名刺 3-6

- を印刷する 5-7

メイシ プリント 13-2

メッセージ 12-24

LCD- 12-25

[メニュー]キー 1-4

メモリ ショウ リョウ 00% 12-30

メモリ ショウカイ 13-8

メモリガ イッパイデス 12-28, 12-29

メモリカード

- ーニファイルガアリマセン 12-29
- -ヲ セットシテクダサイ 12-30
- ーが認識されない 12-17

使用できる- 4-1

- -に書きこめない 12-17
- -への書きこみを禁止する 4-17
- ーをセットする 4-2

ーを取り出す 4-2 メモリクリアリスト 10-1 メモリ照会 8-8 メモリスティック 4-1 メモリ送信 8-1 メモリニ ゲンコウガアリマス 12-30 メンテナンス 13-3

ŧ

文字入力 6-1 モジュラージャックコード 1-2

ユ

ユーザ TEL トウロク 13-4 ユーザ データ 13-4 ーリスト 10-6, 13-8 ユーザ リャクショウ トウロク 13-4

\equiv

用紙

- -が送られない 12-4
- ーがつまった 12-21
- ーが丸まってしまう 12-4
- -のサイズ 3-8
- -の種類 3-1, 3-8
- -の取り扱いと保管 3-7
- ーをセットする 3-9
- を取りのぞく 12-21

ヨウシガ アリマセン 12-30

ョウシサイズ ヘンコウ(FAXョウ) 12-30

ヨウシサイズガ チガイマス 12-30

[用紙選択]キー 1-4

用紙トレイ 1-2, 1-3

ヨビダシ オンリョウ 13-4

ヨビダシオン オンシツ 13-4

読みこめる範囲 A-3

ヨミトリ ノウド 5-3

ヨミトリハンイ 13-2

IJ

[リカバリ]キー 1-4 リカバリキー オシテクダサイ 12-29 リダイヤル 8-5 自動 - 8-5 手動 - 8-5 [リダイヤル/ポーズ]キー 1-5 リムーバブル ディスク ーが表示されない 12-18 リモート ジュシン 13-6

Jb

ルスTEL 12-11 ルスTEL セツゾク モード 13-7 留守TEL接続モード 12-11 留守番電話 9-3 留守番電話接続モード 9-3

b

レイアウト 13-2 レポート セッテイ 13-5 レポート/リスト 13-8

ローラ

-の清掃 11-10

ワ

ワンタッチ ダイヤル 1-5, 7-2, 13-4 ーリスト 13-8 ー電話番号リスト 10-1